

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic „OnePass“ iontová žehlička.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

Nejrychlejší žehlička na vlasy! Žehlička „OnePass“ představuje skutečný průlom v dosavadní technologii žehlení vlasů. OnePass umožňuje vyžehlit vlasy za poloviční dobu ve srovnání s běžnými žehličkami. Pro profesionální kadeřníky je to jednička mezi žehličkami.

Vlastnosti:

- Silikonové proužky „Speed Strips“ pro rychlejší vyžehlení a vyšší lesk – **Díky silikonovým proužkům již není třeba za vlasy „tahat“ ani žehličku pevně svírat, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit.**
- Okamžité zahřátí až na 200 °C & okamžitá regenerace.
- Žehlicí plochy obsahují nano-iontové™ minerály.
- Vysoká úroveň negativních iontů & infračerveného záření pro hedvábné, hladké a zdravé vlasy.
- Pětivteřinové biokeramické ohříváče.
- Víceúrovňové ovládání teploty.
- 3 m dlouhý kabel

Upozornění:

Po každém použití otřete plochy žehličky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.

Všeobecné informace:

Produkt	OnePass
El. Napětí	220 V
Frekvence (Hz)	50Hz
Délka kabelu	3 m

NÁVOD K OBSLUZE

Tato žehlička je určena pro profesionální použití.

Tipy pro kadeřníky:

- Suché vlasy učešte a rozdělte na pramínky.
- Během „žehlení“ používejte hřeben – přispívá to k dosažení nejlepších výsledků.
- Není nutné na žehlicí plochy tlačit silou, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit.

Nastavení teploty	Typ vlasů
120–140 °C	Křehké, velmi jemné
140–160 °C	Jemné
160–180 °C	Středně drsné
180–200 °C	Silné
200 °C	Drsné, velmi silné

Funkce světelného ukazatele

- Když se žehlička zahřívá, světelný ukazatel svítí nepřetržitě. Blikající světlo signalizuje, že bylo dosaženo požadované teploty a že se tato teplota udržuje.
- Při snižování teploty z vyššího nastavení světelný ukazatel zhasne. To znamená, že se kulma ochlazuje. Jakmile teplota dosáhne požadovaného nižšího nastavení, světelný ukazatel začne blikat.

Po skončení:

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

ÚDRŽBA

Denní údržba:

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje, denně kontrolujte následující části:

- Zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny.
- Zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li jakkoliv poškozena.
- Zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

Denní čištění

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete vlhkým hadříkem. **Po každém použití otřete plochy žehličky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.**

Upozornění – Neutírejte přístroj ředidlem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruch funkčnosti přístroje.

Poškození a poruchy

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu, ještě než kontaktujete servisní centrum.

USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. **NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠNŮRU OKOLO PŘÍSTROJE.** Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

Ďakujeme Vám za zakúpenie Bio Ionic "OnePass" iónová žehlička.

- Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.
- Uchovajte si tento návod na obsluhu na ľahko dostupnom mieste, aby ho kedykoľvek mohol kedykoľvek používať.

Najrýchlejší žehlička na vlasy! Žehlička "OnePass" predstavuje skutočný prielom v doterajšej technológii žehlenie vlasov. OnePass umožňuje vyžehliť vlasy za polovičnú dobu v porovnaní s bežnými žehličkami. Pre profesionálne kaderníkov je to jednička medzi žehličkami.

Vlastnosti:

- Silikónové prúžky „Speed Strips“ pre rýchlejšie vyžehlenie a vyšší lesk - **Vďaka silikónovému prúžkom už netreba za vlasy „ťahat“ ani žehličku pevne zvierat, stačí jemne stlačiť a zľahka vlasy prežehliť.**
- Okamžité zahriatie až na 200 °C & okamžitá regenerácia.
- Žehliacej plochy obsahujú nano-lónové™ minerály.
- Vysoká úroveň negatívnych iónov & infračerveného žiarenia pre hodvábne, hladké a zdravé vlasy.
- Pätivteřinové biokeramické ohrievača.
- Viacúrovňové ovládanie teploty.
- 3 m dlhý kábel

Upozornenie:

Po každom použití utrite plochy žehličky vlhkým alebo suchým uterákom pre udržanie čistoty silikónových prúžkov.

Všeobecné informácie:

Produkt	OnePass
El. napätie	220 V
Frekvencia (Hz)	50Hz
Dĺžka kábla	3 m

NÁVOD K OBSLUZE

Táto žehlička je určená pre profesionálne použitie

Tipy pre kaderníkov:

- Suché vlasy učešte a rozdeľte na pramienky.
- Počas „žehlenie“ používajte hrebeň – prispieva to k dosiahnutiu najlepších výsledkov.
- Nie je nutné na žehliacej plochy tlačiť silou, stačí jemne stlačiť a zľahka vlasy prežehliť.

Nastavenie teploty	Typ vlasov
120–140 °C	Krehké, veľmi jemné
140–160 °C	Jemné
160–180 °C	Stredne drsné
180–200 °C	Silné
200 °C	Drsné, veľmi silné

Funkcie svetelného ukazovateľa

- Keď sa žehlička zahrieva, svetelný ukazovateľ svieti nepretržite. Blikajúce svetlo signalizuje, že sa dosiahla požadovaná teplota a že sa táto teplota udržiava.
- Pri znižovaní teploty z vyššieho nastavenia svetelný ukazovateľ zhasne. To znamená, že sa kulma ochladzuje. Akonáhle teplota dosiahne požadovaného nižšieho nastavenia, svetelný ukazovateľ začne blikať.

Po skončení:

Po skončení práce prístroj odpojte od zdroja elektrického prúdu.

ÚDRŽBA

Denná údržba:

V záujme bezpečnosti pri používaní prístroja, denne kontrolujte nasledujúce časti:

- Skontrolujte kábel a povrch kábla; nikdy nepoužívajte prístroj, ak sú ktorékoľvek súčiastky rozštiepne, odtrhnuté alebo poškodené.
- Skontrolujte zástrčku a nikdy ju nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodená.
- Skontrolujte riadiac jednotku a nepoužívajte prístroj, ak je jednotka prasknutá, rozštiepnutá, rozbitá, alebo poškodená.
- Pokiaľ prístroj dlhší dobu nepoužívate, vyčistite a vysušte ho a uchovávajte na chladnom, suchom mieste. Pred ďalším použitím postupujte podľa pokynov k dennej údržbe a overte si funkčnosť každej časti prístroja.

Denné čistenie

Odpojte prístroj od zdroja prúdu a utrite vlhkou handričkou. **Po každom použití utrite plochy vlhkým alebo suchým uterákom pre udržanie čistoty silikónových prúžkov.**

Upozornenie – Neutierajte prístroj riedidlom, benzínom, lampovým olejom alebo inými rozpúšťadlami a chemikáliami; tieto látky by mohli spôsobiť nehodu alebo poruchu funkčnosti prístroja.

Poškodenie a poruchy

V prípade vadnosti alebo poruchy funkčnosti si pozorne prečítajte celý text záručného listu, ešte než kontaktujete servisné centrum.

USKLADNENIE

Keď prístroj nepoužívate, musí byť odpojený od elektrického prúdu a uskladnený na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí. **NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKÚ ŠNÚRU OKOLO PRÍSTROJA.** Nechte šnúru voľne visieť priamo od jej vstupu do prístroja.