

Muster

Model 2434692 WEB



2434693 WEB



25mm nano- keramická žehlička

Návod k obsluze

Nastavitelná teplota zaručuje dosažení perfektních výsledků. Přístroj se vyznačuje výjimečnou funkcí, manipulací, lehkou hmotností a nízkou spotřebou el. energie. Nerozbitný plastový materiál poskytuje vysokou tepelnou ochranu. Přístroj má kontrolku teploty (červená) a novou technologii výhřevného tělesa. Zahřátí do 1 minuty. Nano-keramické desky Vám zabezpečí maximální kvalitu při tvarování účesu, jsou jemné k vlasům a mají antistatické účinky.

Uložte tento návod.

Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.

Použití

1. Zkontrolujte, zda-li je přístroj vypnutý, přepínač zapnutí a vypnutí musí být v poloze OFF
2. Zapojte přístroj do el. sítě.
Předtím než přístroj zapojíte do el. sítě zkontrolujte zda-li je napětí přístroje shodné s napětím v el. zásuvce.
3. Zapněte přístroj přepnutím přepínače do polohy ON.
4. Nastavte požadovanou teplotu otočným knoflíkem (nízká teplota – LOW, střední teplota – MED, vysoká teplota – MAX). Pokud bliká červená kontrolka, znamená to, že se desky zahřívají. Když kontrolka přestane blikat žehlička je připravena k použití
Nepokládejte zahřátý nebo zapojený přístroj na žádný povrch, citlivý na teplo nebo k vznětlivým předmětům.
5. Začněte s tvarováním účesu
6. Jakmile skončíte, vypněte přístroj – posunutím přepínače do polohy OFF.
7. Vypněte přístroj z el. sítě.

UPOZORNĚNÍ!

1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti koupacích van, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou. Nikdy nepoužívejte přístroj během koupání, ve vlhkých prostorech nebo nad umyvadlem či jinou nádobou naplněnou vodou.
2. Ujistěte se, že během používání zahřátého přístroje nepřijde kabel do kontaktu s horkými deskami.
3. Jestliže dojde k jakékoli poruše, vypněte přístroj a nesnažte se jej opravit. Musíte přístroj vrátit obchodníkovi, od něhož jste ho zakoupili, nebo podobně kvalifikované osobě, abyste eliminovali případná rizika.
4. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru s ohledem na opotřebení a poškození, obzvláště v místech, kde vstupuje do přístroje a kde se zapojuje do zásuvky.
5. Během úpravy vlasů držte přístroj za rukojeť.
6. Neberte přístroj mokřýma nebo vlhkýma rukama.
7. Nepoužívejte, přístroj s bosýma nohama
8. Nikdy nevytahujte šňůru z el. sítě taháním za ní nebo za samotný přístroj.
9. Tento přístroj není určen k používání malými dětmi či jinými nezpůsobilými osobami bez dozoru. Malé děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
10. Před čištěním přístroj vypojte z el. sítě.

Čištění

Po každém použití vypojte přístroj z elektrické zásuvky a nechte ho ochladit. Při čištění otřete přístroj vlhkým hadříkem. V případě, že jsou desky víc znečištěné použijte k jejich očištění hadřík navlhčený alkoholem. Před použitím se přesvědčte, že je přístroj úplně suchý. Udržujte zahřívání povrchy v čistotě, bez prachu, špíny a zbytků sprejů a gelů.

Tento výrobek je opatřen značkou dle Evropské směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Tento symbol znamená, že s tímto přístrojem nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Měl by být předán na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



ZÁRUKA A SERVIS

Na váš přístroj značky MÜSTER je poskytována záruka s ohledem na závady při normálním používání po dobu 24 měsíců od data prodeje pro domácí použití a 12 měsíců pro profesionální použití (pro zákazníky s přiděleným IČO). Pokud váš přístroj nepracuje uspokojivě kvůli závadě materiálu nebo provedení, bezplatně vám ho vyměníme. Stačí zanést přístroj zpět prodejci, od něhož jste ho koupili, spolu s platným dokladem o zakoupení.

Další informace o řadě přístrojů MÜSTER a opravách mimo záruku můžete získat na adrese:

**BONITO CZ s.r.o.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4
e-mail: info@bonito.cz**