

Kulma na vlasy CERA Wave Styler - Návod k obsluze

Před použitím kulmy si prosím, přečtete pozorně následující upozornění a doporučení, abyste dosáhli nejlepších výsledků při použití tohoto přístroje.

NEBEZPEČÍ - aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dodržujte následná opatření:

- 1) Po ukončení práce ihned odpojte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- 2) Nepoužívejte přístroj během koupání, nebo pokud máte mokré vlasy.
- 3) Odkládejte přístroj pouze na bezpečné místo, aby nemohl spadnout do vany, umyvadla, nebo nádoby s vodou, nebo aby nebyl poškozen nárazem.

POZOR – Nepoužívejte přístroj v koupelně.

Pracovní plochy tohoto elektrického přístroje jsou po vypnutí velmi horké a chladnou po vypnutí přístroje pomalu! Nenamáčejte do vody!

POZOR – k vyvarování se vzplanutí, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo popálení, je nutné dodržovat následující pravidla:

- 1) Přístroj nesmí být v provozu, nebo připojen k elektrické síti, pokud není pod dozorem.
- 2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti, pokud je přístroj používán na děti, nebo dětmi a postiženými osobami.
- 3) Tento přístroj je určen pouze pro specifické použití. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství.
- 4) Přístroj nesmí být v žádném případě používán, pokud je poškozen síťový kabel, nebo síťová zástrčka.
- 5) Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými předměty.
- 6) Přístroj se nesmí odkládat na měkké podložky a měkká místa jako jsou postele, křesla apod.
- 7) Přístroj nikdy nepoužívejte, jste-li unavení, nebo během spánku.
- 8) Přístroj nenechávejte volně v prostorách a nepoužívejte tam, kde se pracuje s aerosoly.
- 9) Horký přístroj nepokládejte na jakékoliv měkké plochy, a pokud je připojen k elektrické síti. Používejte odkládací stojánek.
- 10) Tento přístroj má během provozu velmi horkou pracovní plochu. Vyvarujte se proto styku pokožky s touto částí přístroje.
- 11) Používání přístroje, pokud máte mokré ruce nebo vlasy, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- 12) Síťový kabel nenamotávejte na přístroj, nepřehýbejte a chraňte před zlámáním.
- 13) Nedotýkejte se pracovních ploch, pokud jsou horké.
- 14) Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladnou žehličku uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Vyjímejte a čistěte také příslušenství.

Péče a údržba:

- 1) Čištění – před čištěním vypněte přístroj, odpojte síťový kabel a vyčkejte, až přístroj vychladne. K čištění držadla a krytů přístroje používejte pouze měkký, lehce navlhčený hadřík. Voda nebo ostatní kapaliny se nesmí k čištění držadla používat, aby nepronikly dovnitř přístroje.

- 2) Skladování – odpojte síťový kabel, nechte přístroj vychladnout a uložte do původního balení, nebo jej uložte na čisté, suché místo. Síťový kabel by měl být svinut do delších smyček. Nemotejte kabel nikdy na přístroj, a nezatěžujte kabel v místě, kde vstupuje do držadla přístroje, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Přístroj nikdy nadržte a nepřenášejte za kabel.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj nastaven odpovídá napětí v rozvodné síti. Při prvním použití může objevit lehký zápach či dým. Po chvíli tento jev zmizí.

Popisky k úvodnímu obrázku:

- 1) digitální display
- 2) topné plochy
- 3) studená špička
- 4) kloub otočný síťový kabel

Takto dosáhnete nejlepších výsledků:

Umyjte si vlasy jako obvykle. Poté je úplně osušte. Právě umyté a vysušené vlasy se lépe upravují. Nejdříve se s přístrojem naučte zacházet na malé části účesu.

Každé přiložené příslušenství používejte podle dále uvedeného popisu. V případě potřeby postup opakujte až do dosažení požadovaného účinku.

Vlasy nechte vychladnout, a teprve potom je učešte nebo vykartáčujte. Aby vlny na účesu vydržely déle, naneste na vlasy rovnoměrně fixační sprej.

1. Nastavte příslušnou teplotu, přístroj nechte zahřát (ideálně 60-90 vteřin).
2. Dbejte na to, abyste se při použití nedotkli pokožky na těle, přístroj je v zapnutém stavu velmi horký, hrozí poranění.
3. Pokud chcete proces opakovat, vyčkejte, až vlasy zchladnou.

Záruka:

Na přístroj je poskytována záruka **24 měsíců** od data prodeje na materiál a na výrobní závady. Pokud je přístroj používán pro komerční využití, např. v kadeřnických salónech, zkracuje se doba záručních oprav na **12 měsíců** od data zakoupení.

Ze záručních oprav jsou vyloučena mechanická poškození přístroje, nebo pokud dojde k poškození přístroje vlivem nevhodného použití, údržby nebo skladování. Záruční oprava se rovněž nevztahuje na mechanické poškození síťového kabelu – zlomení, nebo vytržení kabelu z přístroje.
