

Stříhací strojek andis SLIMLINE PRO– návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
11. **Často olejujte stříhací břity.** Během používání se břity zahřívají.
12. Přístroj udržujte suchý.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím, přečtěte si tento návod předtím, než začnete používat strojek Andis. Poskytujte strojku veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let.

- Děti mějte pod dohledem, aby si se strojkem nehrály.
- Baterii nesmí vyměňovat uživatel.
- Před případnou likvidací strojku musí být vyjmuta baterie.
- Před vyjmutím baterie musí být strojek odpojen ze sítě.
- Baterii je třeba vytrídít do příslušného odpadu a zlikvidovat v souladu s ochranou životního prostředí.

DIAGRAM PŘIPOJENÍ ZÁSTRČKY A POKYNY

Před zapojením zástrčky k přístroji si prosím prostudujte obrázek „wiring instructions“ v originálním návodu.

PŘED NABITÍM STROJKU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Strojek vyjměte z krabice a zapojte jej do 230-240 V zásuvky jak je popsáno na štítku spotřebiče nebo na obalu. Když strojek nabíjíte, musí být spínač v poloze OFF. Vložte strojek do otvoru pro nabíjení. Strojek lze vložit tak, aby do otvoru správně zapadl pouze z jedné strany. Po vložení strojku se rozsvítí zelené světlo. Strojek má elektrické kontakty, které se dotýkají elektrických kontaktů v nabíjecím stojánku. Váha strojku poskytne dostatečný kontakt. **Strojek není z továrny nabitý. Před prvním použitím, prosím, strojek 12 h nabíjejte pro maximální výkon.**

Když právě strojek nepoužíváte, můžete jej nechávat v nabíjecím stojánku. Stojánek bude udržovat baterii plně nabitou a zelená kontrolka bude svítit. Přístroj má baterii nikl-metal hybrid, která nemůže být poškozena nabitím přes rámeček. Nicméně doporučujeme stojánek odpojit ze sítě, pokud nebudete strojek používat sedm nebo více dní.

MĚJTE NA PAMĚTI: NiMH baterie mají menší „paměťový efekt“ než nikl-kadmiové (NiCd). Tento efekt je způsoben opakovaným krátkodobým používáním strojku, následovaným nabíjením strojku. Baterie se tak nikdy nenabije plně a také „zapomene“, jak velkou kapacitu má. Abyste zajistili co nejlepší výkon NiMH baterie, dodržujte následující kroky:

1. Olejujte stříhací hlavici. Zapněte strojek a nechejte ho běžet, dokud se stříhací břity nezačnou pohybovat pomaleji. Není nutné nechat břity zcela zastavit.
2. Vypněte strojek a nechejte přes noc nabít.
3. Tuto proceduru opakujte každých 60 dní.

POZOR: Výrobek obsahuje nabíjecí baterie. Baterie je recyklovatelná. Na konci životnosti baterie je s největší pravděpodobností možné, že je protizákonné ji u vás vyhodit do běžného směsného odpadu. Informujte se v místě vašeho bydliště o správném třídění a vyhazování použitých baterií.

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, že je vaše zásuvka funkční – tak, že zapojíte jiný spotřebič, který víte, že v ní normálně funguje. Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda máte správně vyrovnané kontakty ve stojánku s kontakty na strojku. Kontakty ve stojánku mají být vycentrovány v malých otvorech a měly by mírně vyčnívat do otvoru v nabíjecím stojánku. Odpojte ze sítě a správně nastavte, pokud je to potřeba.

- Ujistěte se, že kontakty na strojku i ve stojánu jsou čisté. Odpojte stojánek ze zásuvky a otřete kontakty ve stojánu gumou na tužce, dokud nebudou čisté. Otřete kontakty a zbylý prach suchým, měkkým hadříkem.
- Pokud stojánek stále nenabíjí, vraťte jej do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání, nastavení nebo opravu.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

(Velikost hřebenu se liší podle konkrétního balení)

Nastavit délku stříhu můžete jednoduše přidáním přídatného hřebenu (přiloženého v balení nebo určeného od výrobce) na stříhací hlavici. Hřeben se připevní snadno: Jednoduše nasadíte zuby stříhací hlavice do hřebenu a spodní část hřebenu zacvaknete k hlavici. Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavice odcvaknete (obrázek v originálním návodu). Přídatné hřebeny vedou vlasy k ostří a umožňují vám přesnou kontrolu nad délkou vlasů. Délka stříhu je poznamenána na přídatném hřebenu. Pro nalezení požadované délky stříhu si přečtete následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat délku stříhu. Pro zvolení požadované délky stříhu si prostudujte přiloženou tabulku s přehledem použitých hlavíc a hřebenu.

popis	směr stříhu	průměrná délka stříhu
Standardní hlavice Andis	po srsti	1/16"
	proti srsti	1/32"
příd.hřeben 1/16"	po srsti	3/16"
	proti srsti	1/16"
příd.hřeben 1/8"	po srsti	1/4"
	proti srsti	1/8"
příd.hřeben 1/4"	po srsti	3/8"
	proti srsti	1/4"
příd.hřeben 3/8"	po srsti	1/2"
	proti srsti	3/8"

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus hlavice je olejován lubrikačním přípravkem přímo z výroby. Jiné přípravky pro údržbu a údržba jiná než popsána v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis nebo společností Andis autorizovaným servisem.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE F). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty

neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytké vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme **pouze ostří hlavice** zapnutého strojek ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

NASTAVENÍ STŘIHU

Stříhací hlavici je snadné nastavit. Od hrubého stříhu až po jemné stříhání. Jediné, co je třeba udělat, je posunout palcem nastavitelnou páčku pro nastavení stříhu. Ve vzpřímené pozici je stříh nejjemnější a nejkratší stříh (obrázek Figure D).

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku nebezpečí.

NASTAVENÍ VAŠEHO STROJKU

1. Olejujte ostří hlavice
2. Seřizovací šroub je umístěn ve spodnější části krytu na protější straně než je vypínač (obrázek Figure E).
3. Zapněte strojek do pozice ON.
4. Použití seřizovacího šroubu, který správně nastaví strojek: Šroubem otočte po směru hodinových ručiček, dokud nezačne strojek vydávat souvislý, hlasitý a rachotivý zvuk. Poté otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud zvuk neustane.
5. Nyní je váš strojek optimálně nastaven.

Seřizovací šroub je speciální částí strojeku a nesmí být odstraněn ani vyměněn za jiný šroub. Smí být používáno pouze příslušenství přiložené v balení od výrobce.

TEPLOTA OSTRÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojeků Andis prosím často kontrolujte hlavici, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavici, můžete jednoduše vyměnit hlavici za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavice; používání více hlavice stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Váš strojek má předem nastavenou stříhací hlavici. Pro odejmutí stříhací hlavy nejdříve odpojte strojek ze sítě. Otočte strojek vzhůru nohama tak, aby zuby stříhací hlavy směřovaly dolů. Strojek můžete pro tento účel umístit na plochou podložku. Odšroubujte šrouby, které drží stříhací hlavici (diagram C), a odpojte stříhací hlavici. Připojte novou stříhací hlavici a ujistěte se, že kolíček ve strojku (armature pin) zapadl do vodící drážky pojezdu (blade yoke) (diagram D). Není potřeba nijak utahovat a upravovat stříhací hlavici, je nastavená z výroby. Vyrovnajte otvory pro šroubky s otvory ve strojku. Vložte a přišroubujte šroubky hlavy ke strojku. Před utažením šroubků se ujistěte, že jsou ostří hlavy vyrovnané. Poté utáhněte šroubky.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Označení výrobku s obrázkem s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenesе žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.