

Stříhací strojek andis SUPERLINER + – návod k použití

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. Udržujte přístroj suchý.
12. Často olejujte stříhací břity. Během používání se břity zahřívají.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Zapojte zástrčku do zásuvky (s napětím 100-240 V) o cyklu 50/60 AC elektrického proudu, nebo jak je poznamenáno na štítku spotřebiče. Aby se strojek zapnul, přepněte spínač do pozice ON. Pro zastavení strojku přepněte spínač do původní pozice.

UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR:

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem. V balení jsou přiloženy 3 různé zástrčky běžně používané ve většině zemích světa (obrázky Figure A-C).

Evropa: obecně používaný typ obrázek Figure B

Austrálie: obecně používaný typ obrázek Figure A

Velká Británie: obecně používaný typ obrázek Figure A.

Vložení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté vyrovnejte drážky na vkládací zástrčce s adaptérem jako je na obrázku Figure E.
3. Zasuňte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místě.

Výměna vkládací zástrčky:

1. Pro výměnu vkládací zástrčky vyrovnejte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE A).
2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

(Některé modely strojků nemají přídatné hřebeny, nebo se jejich velikost může lišit.) Nastavit délku střihu můžete jednoduše přidáním přídatného hřebenu (přiloženého v balení nebo určeného od výrobce) na střihací hlavici. Hřeben se připevní snadno: Jednoduše nasadte zuby střihací hlavy do hřebenu (obrázek Figure E) a spodní část hřebenu zacvakněte k hlavici (obrázek FIGURE F). Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavy odcvakněte. Přídatné hřebeny vedou vlasy k ostří a umožňují vám přesnou kontrolu nad délkou vlasů. Délka střihu je poznamenána na přídatném hřebenu: 1/16", 1/8", 1/4" a 3/8". Pro nalezení požadované délky střihu si pročtěte následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat délku střihu.

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Pokud nebudete strojek delší čas používat, uložte jej na bezpečném, chladnějším, suchém místě. Neobtáčejte těsně kabel okolo přístroje. Nevěste přístroj za kabel. Vnitřní systém strojku je lubrikován z výroby. Nesmí se provádět žádná jiná údržba, než která je popisována v tomto manuálu. Jinou údržbu smí provádět pouze autorizovaný servis Andis.

ODEJMUTÍ A VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí hlavy podržte strojek tak, aby zuby hlavy směřovaly nahoru a zatlačte na ostří (obrázek Figure G). Pro opětovné nasazení hlavy vyrovnejte zobáček se slotem ve strojeku a přiklapněte hlavici (obrázek Figure H, I).

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Střihací ostří hlavy je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojeku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE F). Přebytný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové

lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytky vlasů můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavičky doporučujeme **pouze ostří hlavičky** zapnutého strojek ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

Tabulka délek stříhu:

popis	směr stříhu	průměrná délka stříhu	
Hlavice standard Andis	po srsti	1/16"	1,6 mm
	proti srsti	1/32"	0,8 mm
příd.hřeben 1/16" #0	po srsti	3/16"	4,8 mm
	proti srsti	3/32"	2,4 mm
příd.hřeben 1/8" #1	po srsti	1/4"	6,4 mm
	proti srsti	1/8"	3,2 mm
příd.hřeben 1/4" #2	po srsti	3/8"	9,5 mm
	proti srsti	1/4"	6,4 mm
příd.hřeben 3/8" #3	po srsti	7/8"	12,7 mm
	proti srsti	3/4"	9,5 mm

ODEJMUTÍ A VÝMĚNA HOLICÍHO BLOKU

Pro připojení holicího bloku držte strojek v poloze, jako je na obrázku Figure L. Vyrovnajte zobáček v hlavici s otvorem v krytu strojeku a přiklapněte. Pro odejmutí holicího bloku na něj jednoduše zatlačte směrem od strojeku dolů, až se odpojí (obrázek Figure M, N).

ČIŠTĚNÍ HOLICÍHO BLOKU

Je potřeba pravidelné čištění, abyste zachovali maximální výkonnost a pohodlí při používání strojeku.

1. Vypněte strojek a odejměte stříhací hlavici (obrázek Figure M).
2. Vložte pouze holicí blok pod tekoucí studenou nebo vlažnou vodu. **NIKDY NEDÁVEJTE STROJEK POD TEKOUĆÍ VODU ANI DO VODY.**
3. Osušte holicí blok suchým hadříkem a připojte jej suchý zpět ke strojeku. Ujistěte se, že se zaklapl na místo.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojeku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojeků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte

prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenese žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržováním výše uvedených doporučení.

INFORMACE O SPOTŘEBĚ ENERGIE

Příkon strojku za normálních podmínek při práci: 6,27 Wh

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0 Wh