

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROSTOWNICA FOX SAMBA DS092TF

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności wymienionych poniżej.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

URZĄDZENIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DAŁA OD WODY.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone.

Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia prądem:

- Należy zawsze wyciągać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpielii lub pod prysznicem.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ścignięte do wanny lub umywalki.
- Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać go do wody lub innego płynu.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
- Urządzenia nie należy używać w łazience.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

- Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
- Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instruktażem opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nie należy korzystać z nakładke, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płynu, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.
- Jeżeli urządzenie spadnie, silnik nie działa należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i wysłać je do autoryzowanego serwisu.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia.
- Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerozolu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane płytki dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyt.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagrzanych części bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni.
- Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odczekać, aż się schłodzą.
- Nie używać w łózku ani podczas snu
- Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.
- Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.
- Nie używać urządzenia do perk z włosami z materiałów syntetycznych.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

 Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Posiadane urządzenie praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji. Nie jest wymagane stosowanie smaru.
- Nagrzane części i powierzchnie należy utrzymywać w czystości, chroniąc je przed kurzem, brudem i środkami chemicznymi (np. lakierem do włosów).
- Jeżeli pojawi się konieczność wyczyszczenia urządzenia, przed czyszczeniem należy pamiętać o odłączeniu go od prądu i schłodzeniu. Następnie należy przetrzeć zewnętrzne elementy urządzenia wilgotną (ale nie mokrą) ściereczką.
- W przypadku skręcenia lub splątania kabla należy go rozplątać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W przypadku wystąpienia usterki **NIE WOLNO** samodzielnie próbować naprawiać urządzenia, ponieważ nie posiada ono części wymagających obsługi przez użytkownika.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzednio schłodzić.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wypadku kabel może zużyć się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Należy unikać szarpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Upewnij się, że włosy są suche i rozczesane.
- Włącz prostownicę do gniazdka zasilającego o napięciu zgodnym z tabliczką znamionową urządzenia.
- Włącz prostownicę za pomocą przycisku włącz / wyłącz . Na wyświetlaczu LED pojawi się temperatura 200 °C, która zacznie migać 3 razy, poczym rozpocznie się proces nagrzewania płytek grzejnych do zaprogramowanej temperatury tj. 200 °C.
- Kiedy temperatura osiągnie 200 °C, kontrolka LED zacznie świecić światłem stałym.
- Za pomocą przycisków " " lub " " można ustawić maksymalną temperaturę od 80 °C do 220 °C. Odczekaj chwilę aż na wyświetlaczu pojawi się wymagana temperatura.
- W trakcie pracy, prostownica wytwarza jony ujemne, które emitowane są z dwóch otworów, znajdujących się pomiędzy dolną płytką grzejącą a panelem sterującym.
- Zarówno jonizacja jak i funkcja infrared uruchamiają się automatycznie z momentem prostowania włosów, kiedy płytki grzeje są nagrzane i stykają się ze sobą.
- Oddziel pasmo włosów o szerokości (maksymalnie 5 cm).
- Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami grzejnymi, blisko nasady włosów.
- Ścisłając włosy pomiędzy płytkami grzejnymi, przesun prostownicę po całej długości włosów, od nasady po same końcówki.
- Nie trzymać pasma włosów w urządzeniu dłużej niż kilka sekund, ponieważ grozi to uszkodzeniu włosów.
- Powtarzaj powyższe czynności zależnie od potrzeby.
- Przed rozczesaniem włosów poczekaj, aż się schłodzą.
- Po użyciu naciśnij przycisk włącz / wyłącz  i wyłącz  włącz prostownicę z prądu. Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania poczekaj, aż się schłodzi.

WAŻNE

Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.



Wyprodukowano dla / Made for
TÓVARES Sp. z o.o., www.tovares.pl



CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
ŽEHLIČKA NA VLASY FOX SAMBA DS092TF

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickými spotřebiči, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY. PŘÍSTROJ UKLÁDEJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY.

VAROVÁNÍ: Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.

Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

- Okamžitě po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
- Neukládejte a neskládujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Spotřebič nenamáčejte ani nevzhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Nesahejte pro něj do vody.
- Přístroj by neměl být používán v koupelně.

VÝSTRAHA: Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranění:

- Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povidačích znalosti a zkušenosti, pokud však použítí zařízení neprobíhá pod dohledem a s instrukcemi opatrovníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné dohlédnout na to, aby děti nepoužívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při používání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
- Pokud došlo k poškození přírodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odnést do servisní opravy za účelem kontroly a případné opravy.
- V případě, že spotřebič spadl a motor nefunguje, okamžitě přestaňte přístroj používat a pošlete jej do autorizovaného servisu.
- Přírodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze současně používat aerosolové přípravky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
- Pozor, aby rozpalené destičky během práce se spotřebičem nepřišly do styku s očima nebo kůží; žehličku na vlasy držte vždy za rukojeť.
- Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpalené součásti přímo na žádnou plochu.
- Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
- Při práci se spotřebičem se nástavce mohou silně zahřívat. Vždycky počkejte, až vychladnou.
- Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
- Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nepoužívat zařízení na parku s vlasy ze syntetických materiálů.
- Zřízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je navrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné.
- Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybného použití.

 Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo neoprávněným důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědným způsobem tak, aby bylo zajištěno opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit použitý spotřebič, využijte systém zvláštních sběrů nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

TENTO NÁVOD PĚCLIVĚ USCHOVEJTE

POKYNY PRO ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM

- Tento spotřebič nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není třeba jej ničím mazat.
- Součásti a plochy, které se zahřívají, je třeba udržovat v čistotě a chránit je před prachem, nečistotami a chemickými prostředky (např. lakem na vlasy).
- Pokud je nutno spotřebič vyčistit, nezapomeňte jej před čištěním odpojit od proudu a nechte jej vychladnout. Pak otřete vnější plochy spotřebiče vlhkou (ale ne mokrou) utěrkou.
- Pokud dojde k zamotání nebo zapletení kabelu, je třeba jej před zahájením práce se spotřebičem rozplést.

VÝSTRAHA: Pokud se objeví závada, **NEPOUŠTĚJTE** se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

SKLADOVÁNÍ:

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přírodním kabelem a vidlicí nešklebte, neohýbejte je násilím, netočte jimi a netahujte za ně.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Ujistě se, že vlasy jsou suché a rozčesané.
- Zasuňte žehličku do zásuvky se stejným napětím, jaké je uvedeno na štítku zařízení.
- Zapni žehličku pomocí tlačítka zapnout/vypnout . Na LED displeji se zobrazí teplota 200 °C, která začne 3 krát blikat, poté je zahájen proces ohřevu destiček na nastavenou teplotu, tj. 200 °C.
- Když teplota dosáhne 200 °C, LED kontrolka bude nepřerušovaně svítit.
- Pomocí tlačítek " " nebo " " lze nastavit požadovanou teplotu v rozsahu od 80 °C do 220 °C. Je nutné chvíli vyčkat, dokud se na displeji nezo Brazí požadovaná teplota.
- Během práce žehlička vytváří záporné ionty, které jsou emitovány do dvou otvorů, které se nacházejí mezi dolní destičkou a ovládacím panelem.
- Jak ionizace, tak funkce infrared se spouští automaticky v době žehlení vlasů, když jsou destičky zahřáté a vzájemně se dotýkají.
- Odděl pramen vlasů o šířce maximálně 5 cm.
- Zasuňte pramen vlasů mezi destičky, blízko kořínků.
- Stiskni vlasy mezi destičky, protáhni žehličkou celou délku vlasů, od kořínků až ke konečkům.
- Nenechávej pramen vlasů mezi destičkami déle jak několik sekund, hrozí poškození vlasů.
- Opakuj výše uvedené činnosti podle potřeby.
- Před rozčesáním vlasů počkej, až vychladnou.
- Po použití stiskni tlačítko zapnout / vypnout  a vytáhni žehličku ze zásuvky. Před odložением na místo skladování musí žehlička vychladnout.

DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnu, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

VÝSTRAHA:

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.



Wyprodukowano dla / Made for
TÓVARES Sp. z o.o., www.tovares.pl



RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ FOX SAMBA DS092TF

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда соблюдайте перечисленные ниже основные меры предосторожности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПРИБОР ДЕРЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОДЫ.

ОПАСНОСТЬ: Как и в случае большинства электрических приборов, электрические компоненты находятся под напряжением, даже если прибор выключен.

Во избежание риска смерти от поражения электрическим током:

- Всегда вынимайте вилку шнура питания прибора из розетки после использования.
- Не используйте во время принятия ванны или душа.
- Не кладите и не храните в местах, откуда он может упасть или быть втянутым в ванну или раковину.
- Не ложите прибора в воду или другую жидкость, не бросайте его в воду или другую жидкость.
- Если прибор упал в воду, сразу же отключите его от тока. До этого, не пытайтесь вынимать его из воды.
- Устройством не следует пользоваться в ванной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы ограничить риск ожога, поражения электрическим током, пожара или травмы:

- Не следует оставлять прибор без присмотра, когда он подключен к току.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или сенсорными нарушениями, и людьми, которые не имеют соответствующего опыта и знаний, если только использование оборудования не проходит под надзором и с инструктажем опекунов, несущих ответственность за безопасность этих лиц. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не использовали устройство для игры. Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание оборудования без присмотра взрослых.
- Использовать только накладки, поставленные изготовителем вместе с прибором. При использовании прибора, всегда следуйте всем инструкциям, приведенным в этом руководстве.
- Не используйте прибора в случае повреждения шнура питания / вилки. Кроме того, если прибор не работает должным образом, или попадет в воду / жидкость, не пользуйтесь ним и обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Если устройство упало, не работает мотор , вы должны немедленно прекратить использование устройства и отправить его в авторизованный сервис.
- Шнур питания следует держать вдали от нагретых поверхностей. Не наматывать шнур на прибор.
- Не следует пользоваться прибором вне помещения. При использовании этого прибора не употребляйте одновременно аэрозольной продукции.
- Не используйте прибор во время подачи кислорода.
- Не допускайте, чтобы разогретые пластины коснулись глаз или кожи. Всегда держите плойку только за ручку.
- При использовании этого прибора не следует класть разогретые части непосредственно на какую либо поверхность.
- Не бросайте и не вводите каких либо предметов в отверстия прибора.
- При использовании прибора накладки могут быть очень горячими. Подождите, пока они не остынут.
- Никогда не используйте в постели или во время сна.
- Для пользования этим прибором не употребляйте удлинителя.
- Не позволяется прикасаться к устройству, если руки или ноги являются мокрыми.
- Не используйте устройство для париков с волосами из синтетических материалов.
- Устройство может использоваться только для целей, для которых оно было разработано. Любое другое использование считается несоответствующим, то есть небезопасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоответствующим или неправильным использованием устройства.

 Этот символ означает, что в рамках Европейского союза нельзя выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, связанное с неправильным обращением с отходами, изделие должно быть утилизировано ответственным образом, содействуя устойчивому вторичному использованию материальных ресурсов. Для возврата ненужного прибора, следует пользоваться системой возвращения и приема, или обратиться в магазин, где было приобретено изделие. Они могут забрать изделие и передать в пункт экологически безопасной утилизации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

По окончании срока эксплуатации устройство должно быть утилизировано экологически обоснованным образом, или утилизировано в соответствии с правилами по утилизации отходов

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Прибор практически не требует консервации. Не требуется дополнительная смазка.
 - Разогретые части и поверхности следует сохранять чистыми, защищая их от пыли, грязи и химических веществ (например, лака для волос).
 - Если необходимо очистить прибор, перед очисткой обязательно отключите его от электропитания и подождите пока он не остынет. Затем протрите внешние части влажной (не мокрой) тканью.
 - При скручивании или запутывании шнура, необходимо его распутать перед тем, как включить прибор в электросеть.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При возникновении неисправности, не пытайтесь самостоятельно исправить прибор, потому что он не имеет запасных частей, необходимых для обслуживания пользователем.

ХРАНЕНИЕ:

- Прежде чем положить прибор в место хранения, следует подождать пока он не остынет.
- Прибор следует хранить в безопасном, сухом месте, вдали от детей.
- Никогда не наматывайте шнур на прибор, в противном случае это может привести к преждевременному износу и повреждению шнура. Не следует дергать, резко изгибать, скручивать и тянуть за шнур. Для отключения всегда держите за вилку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убедитесь, что волосы сухие и расчесанные.
- Включите выпрямитель в розетку с напряжением, соответствующим идентификационной таблице на приборе.
- Включите выпрямитель при помощи кнопки включить/выключить . На экране LED появится температура 200 °C, которая начнет мигать 3 раза, после чего начнется процесс нагрева нагревательных пластин до запрограммированной температуры, т.е. 200 °C.
- Когда температура достигнет 200 °C, контрольная панель LED начнет постоянно светиться.
- С помощью кнопок " " или " " можно установить необходимую температуру от 80 °C до 200 °C. Немного подождать, пока на экране не появится необходимая температура.
- В процессе работы выпрямитель создает отрицательные ионы, которые выходят из двух отверстий, находящихся между нижней нагревательной пластиной и панелью управления.
- Как ионизация, так и функция «инфракрасный» запускается автоматически в момент выпрямления волос, когда нагревательные пластины нагреты и соприкасаются.
- Отделите прядь волос шириной максимум 5 см.
- Поместите прядь волос между нагревательными пластинами, у основания головы.
- Зажимая волосы между нагревательными пластинами, проведите выпрямителем по всей длине волос, от основания до кончиков.
- Не держите прядь волос в приборе дольше нескольких секунд, так как это может повредить волосы.
- Повторите выше описанное действие в зависимости от потребности.
- Перед тем как расчесать волосы подождите, пока они остынут.
- После окончания использования нажмите кнопку включить/выключить  и отсоедините выпрямитель от розетки. Перед тем, как положить прибор на место хранения, подождите, пока он остынет.

ВАЖНО

Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить в электрической цепи питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30 мА. Для этого обратиться к квалифицированному электрику.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте это оборудование вблизи ванн, душевых, бассейнов и аналогичных резервуаров с водой.

Wyprodukowano dla / Made for
TÓVARES Sp. z o.o., www.tovares.pl

