

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI FOX BUTTERFLY Z JONIZACJĄ model RM-D15



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności wymienionych poniżej.

PRZED UŻYCIMI NALEŻY ZAPPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone. Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia pradem:

- 1. Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
- 2. Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- 3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać skigniete do wanny lub umywalki.
- 4. Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać do wody lub innego płynu.
- 5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądem. Nie należy siegać po nie do wody.
- 6. Urządzenia nie należy używać w łazience.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia pradem, pożaru lub obrażeń ciała:

- 1. Użytkownik nie powinien pozostawać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączane do prądu.
- 2. Urządzenie nie powinno być użykowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chyba że użykowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instrukcją opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- 3. Nie należy korzystać z nakledek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszelkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- 4. Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki.

Również w przypadku gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płyny, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.

- 5. Jeżeli urządzenie spadnie, silnik nie działa należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i wysłać je do autoryzowanego serwisu.

- 6. Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni.

Nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia.

7. Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerosoliu.

8. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.

9. Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyty.

10. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagranych części bezpośrednio na jakiekolwiek powierzchnie.

11. Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.

12. Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odrzekać, aż się schłodzą.

13. Nie używać w łóżku ani podczas snu.

14. Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.

15. Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.

16. Podczas korzystania z urządzenia uważać, aby włosy nie dostaly się do wnęki suszarki przy otworze wylotowym powietrza.

17. Nigdy nie blokować wylotu powietrza urządzenia ani kłaść go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy kanapa, gdzie może dojść do dościania.

18. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagranych części bezpośrednio na jakiejkolwiek powierzchnię.

19. Podczas długotrwałego suszenia należy wyłączyć suszarkę na chwilę, a po zakończeniu stosowania wyjmować wtyczkę z gniazdka.

20. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

☒ Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

Należy zachować niniejsze instrukcję

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Posiadane urządzenie praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji. Nie jest wymagane stosowanie smaru.
- Nagrane części i powierzchnie należy utrzymywać w czystości, chroniąc je przed kurzem, brudem i środkami chemicznymi (np. lakierem do włosów).
- Jeżeli pojawi się konieczność wyczyszczenia urządzenia, przed czyszczeniem należy pamiętać o odłączeniu go od prądu i schłodzeniu. Następnie należy przećerzeć zewnętrzne elementy urządzenia wilgotną (ale nie mocką) ścierką.
- W przypadku skręcenia lub splatania kabla należy go rozplatać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wystąpienia usterki NIE WOLNO samodzielnie próbować naprawiać urządzenie, ponieważ nie posiada ono części wymagających obsługi przez użytkownika.

PRZEOCHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzednio schłodzić.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

- Nigdy nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wypadku kabiel może zużyć się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Należy unikać szarpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

WAŻNE

Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zamontowanie w obudowie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektrowni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

- Delikatnie osusź włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody.
- Wybierz najwyższe ustawienie temperatury i szybkości nadmuchu i przystęp do suszenia włosów, wykonując ruchy okrągłe suszarką. NIE kieruj strumieniem powietrza w jeden punkt.
- Gdy włosy są już prawie suche, obniż temperaturę powietrza i szybkość nadmuchu, po czym przystąp do wybranej stylizacji.

- Doliczana dysza koncentratora pozwala na dokładniejsze ukrankowanie strumienia powietrza.

- Naciśnij przycisk zimnego powietrza w celu utwierdzenia ułożonej fryzury zimnym powietrzem. **Przycisk zimnego powietrza (cold shot) nie naciśka więcej niż 20 razy w ciągu minut.**

- Po zakończeniu suszenia poczekaj na ostygnięcie urządzenia. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki. Korzystaj z uchwytu do zaspasiania, który chroni przewód przed splataniem i zbyt szybkim zużywaniem się.

PRZELĄCZNIKI

- 0 – urządzenie wyłączone
- 1 – moc 600 W – łagodny nadmuch powietrza
- 2 – moc 2100 W – maksymalny nadmuch powietrza

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Nawiew zimnego powietrza	TAK
Stopnie prędkości	2
Stopnie temperatury	3
Napięcie	220 V - 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1800 - 2100 W
Jonizacja	TAK
2 Nasadki	TAK

FILTR WYMAGA CODZIENNEGO CZYSZCZENIA. Pozwoli to przedłużyć okres użytkowania suszarki i zapobiegnie przegrzewaniu się urządzenia oraz jego automatycznemu wylączaniu się.

• Zdjąć nasadkę, z pomocą szczotki, pędzelka, palców usunąć kurz i kłaczki z wewnętrznego filtra.

• Aby powtórnie przyciągnąć zdejmowaną nasadkę, dopasuj klapki na nasadki do wejścia wewnętrznej kratki suszarki. Obrać nasadkę do momentu zablokowania wylotu powietrza.

17. Nigdy nie blokować wylotu powietrza urządzenia ani kłaść go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy kanapa, gdzie może dojść do dościania.

18. Suszarka ma wbudowany system ochrony przed przegrzaniem – w przypadku zatkania otworu wlotu powietrza wylączy się automatycznie, a następnie po stygnięciu włączy się ponownie.

19. Podczas długotrwałego suszenia należy wyłączyć suszarkę na chwilę, a po zakończeniu stosowania wyjmować wtyczkę z gniazdka.

20. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

☒

Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Utylizacja w krajach spoza UE

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.

Należy zachować niniejsze instrukcję

NÁVOD NA POUŽITÍ VYSOUCHEČE FOX BUTTERFLY S IONIZACÍ model RM-D15



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickým spotřebičem, zejména v přítomnosti dětí, vždy do držitě základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY.

VÝSTRAHA

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdry, když je zařízení vypnut.

Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

- 1. Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.

- 2. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.

- 3. Neukládejte a neskládejte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo byl stažen do vany nebo umyvadla.

- 4. Spotřebič nemámejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.

- 5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlice se siťové zásuvky. Nesahujte před tím do vody.

- 6. Přírodní byt používaný v koupelně.

- 7. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.

- 8. Neukládejte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo byl stažen do vany nebo umyvadla.

- 9. Spotřebič nemámejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.

- 10. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlice se siťové zásuvky.

- 11. Neupoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.

- 12. Neukládejte a neskládejte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo byl stažen do vany nebo umyvadla.

- 13. Spotřebič nemámejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.

- 14. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlice se siťové zásuvky.

- 15. Neupoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.

- 16. Neupoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.

- 17. Neupoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani v sprše.