



kutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

- Barel je pokrytý vrstvou turmalínu a keramiky – zajišťuje 100% výsledek bez statické elektřiny
- LCD indikátor
- Rychlé zahřátí na maximální teplotu 220 °C
- Signalizace zahřátí na požadovanou teplotu
- Regulovatelná teplota 80 °C – 210 °C
- Uzamykatelný mechanismus
- 3m otočná napájecí šňůra
- Gumové madlo – měkké, příjemné na dotek
- Přepínač ON (zapnuto)/OFF (vypnuto)

- Před prvním zapnutím přístroje pečlivě přečtěte instrukce a pro další použití je uschovejte na bezpečném místě

Vlastnosti

- Nastavitelná teplota zajišťuje všestranné využití pro všechny typy vlasů.
- Zabudovaný mikroprocesor umožňuje jednoduše a přesně nastavit teplotu.
- Barel je pokrytý vrstvou turmalínu a keramiky – zajistí tak styling Vašich vlasů s profesionálními výsledky.
- Vrstva turmalínu a keramiky eliminuje statickou elektřinu, rovnoměrně distribuuje teplo po celé délce vlasu – zanechává tak vlasy hladké, lesklé a zdravé.
- Profesionální, lehká konstrukce s ergonomickým designem pro snadné použití.
- 3 metrová otočná napájecí šňůra.

Specifikace

Napětí: AC110V—240V

Výkon: 65W

Teplotní rozsah: 80—220 °C



Návod k použití

Upozornění – nepoužívejte příliš blízko u hlavy, hrozí riziko spálení.

- Zapojte přístroj do zásuvky – napětí musí odpovídat spotřebiči.
- Pro odemknutí/otevření stiskněte rukovět a uvolněte svorku. Pro opětovné uzamčení/uzavření stiskněte rukovět a svorku přetáhněte přes okraj madla, až zapadne do drážky.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na rukověti až se objeví nastavená teplota.
- Stiskněte tlačítko “+” pro zvýšení teploty nebo “-” pro snížení teploty a nastavte požadovanou teplotu. Číslo na displeji bliká a mění se – barel se nastavuje do požadované teploty. Když číslo přestane blikat – přístroj je připraven k použití a nastaven do požadované teploty.
- Pro ukončení používání stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto) na rukověti až se objeví “OFF” – přístroj se vypne. Poté vypojte přístroj ze zásuvky. Vždy vypojujte přístroj ze zásuvky, pokud ho aktuálně nepoužíváte.

Tipy pro styling

Vyberte pramen vlasů a vložte ho mezi desky a stlačte. Sečkejte pár sekund a pramen uvolněte. Na konečky použijte nižší teplotu než na střední délky. Začněte u kořínek a postupujte ke konečkům. Nechte vlasy vychladnout, poté stylujte. Zvlněné prameny nerozčesávejte, vlny by se narovnaly.

Pro první použití doporučujeme začít na nižší teplotě a postupně ji zvyšovat do správné teploty pro Vaše vlasy. Návod – pro jemnější vlasy používejte nižší teplotu, pro silnější vlasy a hůře upravitelné vlasy používejte střední a vyšší teplotu.

Čištění a údržba

- K udržení optimálního výkonu je doporučeno pravidelně čistit barel a zbavovat je od zbytků stylingových přípravků.
- Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý, odpojený od sítě a již vychladl.
- Použijte vlhký hadřík nebo vlhký ubrousek, jemně otřete povrch barelu a odstraňte zbytky stylingových přípravků.
- Před použitím barelu vysušte.

Zapamatujte si – čištěním horkého přístroje pomocí suchého hadříku se mohou zbytky stylingu hůře odstraňovat.

Uchovávání

- Přístroj vždy uchovávejte na suchém místě.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo barelu nebo rukověti. Pokud tak učiníte, můžete napájecí kabel poškodit.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, abyste zabránili nebezpečí, vraťte přístroj v místě, kde jste jej koupili. Napájecí kabel byste měli pravidelně kontrolovat před každým použitím.

Euro adaptér

Tento spotřebič je vybavený dvěma zástrčkami, což znamená, že může být používán jak v UK, tak v Evropě. Pokud je spotřebič používán v Evropě, musí být adaptér odstraněn.

K odstranění adaptéru vyšroubujte jediný šroubek na jeho spodní části a vyklepte ji směrem od sebe. Zástrčku se dvěma kuličky vytáhněte z adaptéru a můžete ji hned použít. Uschovejte adaptér pro případné opětovné použití.

PROSÍM NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nedoporučujeme měnit zástrčku. Reklamacce nebude uznána, pokud byla zástrčka vyměněna neodborným zásahem.

Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ: PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ

- Nepoužívejte spotřebič v koupelně.
 - Nepoužívejte spotřebič pokud máte mokré ruce
 - Nepoužívejte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo jiných nádob obsahujících tekutinu.
 - Nevkládejte spotřebič do vody ani do jiných tekutin.
 - Tento spotřebič může být používán pouze tak, jak bylo popsáno v tomto letáku – prosím, držte se návodu.
 - Před použitím zkontrolujte spotřebič, jestli nevykazuje známky poškození.
 - Pokud je přívodní kabel nebo spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem. Při případném poškození, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte místo, kde jste zboží zakoupili.
 - Pokud je spotřebič poškozený, nezkoušejte jej opravit.
 - Během používání spotřebič neodkládejte na povrchy citlivé na horko.
 - Tento spotřebič není určený pro osoby, včetně dětí, které mají snížené fyzické, motorické nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo instrukce o používání spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich bezpečí.
 - Dohlédněte, aby si děti nehrály se spotřebičem.
 - Barel se během vteřin zahřeje na vysokou teplotu. Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy spotřebiče, zvláště opatrní buďte na oči, uši, tvář a krk.
 - Vždy vypojte přístroj ze zásuvky, pokud ho aktuálně nepoužíváte.
 - Pro čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, kovové kartáče nebo ostré předměty.
 - Vždy udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od laků na vlasy a stylingových přípravků.
 - Nepoužívejte tento přístroj pro umělé vlasy nebo paruky. Pouze na čisté a suché vlasy.
 - Zabezpečte, aby byl spotřebič odkládán vždy na nehořlavou podložku nebo na rovnou plochu s ohnivzdorným povrchem.
 - Nepoužívejte na malé děti.
 - Po použití spotřebič vždy vypněte ještě před tím, než jej vytáhněte ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout a pak jej uschovejte.
- Po použití neomotávejte kabel kolem spotřebiče, můžete jej poškodit. Raději kabel volně složte podél spotřebiče.

Likvidace vašeho starého spotřebiče

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a nesmí být likvidován s ostatním domácím nebo hospodářským odpadem. Odpad s elektrickým a elektronickým zařízením (WEEE) směrnice (202/93/EC) musí být likvidován na místě, kde se taková zařízení recyklují a kde se používají nejlepší dostupné způsoby recyklace a obnovy s minimálním dopadem na životní prostředí, kde se nebezpečné substance chemicky ošetřují a zabraňují růstu skládek.

