

NÁVOD NA OBSLUHU

Návod na obsluhu label.m keramický, turmalínový fén

Vysoce výkonný fén vyhovující profesionálním standardům:

2 rychlosti,

2 teplotní nastavení,

2200 watový motor urychluje čas sušení

Iontová technologie pro lepší zadržování vlhkosti ve vlasu

Cool shot button – zchlazovací tlačítko

Ergonomická rukovět' – měkká, příjemná na dotek

Teplu odolné hubice pro styling na míru – 2ks.

Silné proudění vzduchu.

Profesionální AC motor.

ION generátor a indikátor.

Lehký, tichý.

Snadná údržba – odnímatelný filtr z nerezové oceli.

Odolný kryt ze samozhášecího materiálu.

3m dlouhý kabel.

Neruší TV ani rádio přijímače.

Vyrobeno pro Mascolo Group Ltd.

Údržba

Pro optimální výkon a zachování dlouhé životnosti přístroje, čistěte každé 2 dny filtr fěnu od nečistot a jemně profoukněte vnitřek fěnu k odstranění nečistot.

Před prováděním údržby přístroj vždy vypněte a vypojte ze zásuvky!

Důležitá bezpečnostní opatření:

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Používejte přístroj správným způsobem držení za rukojeť. Přístroj slouží k vysoušení vlasů. Jakmile skončíte s používáním fěnu, vypněte ho, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte úplně vychladnout. Nerolujte kabel kolem přístroje. Nikdy nevytahujte fén ze zásuvky taháním za přístroj nebo kabel. Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob, které se koupají nebo sprchují. Vždy přístroj vytáhněte ze zásuvky a nechte úplně vychladnout před čištěním nebo jakýmkoliv manipulováním.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu!
- Spotřebič umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a jeho vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepostříkujte vodou, ani jinou tekutinou. Spotřebič, ani jeho části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je určen pro domácí/salonní použití. Nepoužívejte ho venku.

- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným síťovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě/servisu. Každý zásah, který byl na přístroji proveden cizí rukou, ruší příslibenou záruční povinnost.

Technické údaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz, 1900-2200 W



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem: Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Recyklujte papírové a plastové části.



Likvidace použitým elektrických a elektronických zařízení – tento symbol na výrobku označuje, že s ním nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví!