

## **Stříhací strojek Andis POWER GROOM PLUS (#63200)**

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

### **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

#### **NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:**

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

#### **VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:**

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
12. Často olejujte stříhací břity. Během používání se břity zahřívají.

### **USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL**

#### **UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR:**

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem.

Odpojení vkladací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.

2. Poté zatáhněte směrem, jak je ukázáno na obrázku (FIGURE A), až se zástrčka odpojí z adaptéru.

Výměna vkladací zástrčky:

1. Pro výměnu vkladací zástrčky vyrovnejte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE A).
2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo.

## **POKYNY K POUŽITÍ**

Před zapnutím strojek odejměte ochranný kryt břitu. Zapojte zástrčku do zásuvky (s napětím 100-240 V) o cyklu 50/60 AC elektrického proudu, nebo jak je poznamenáno na štítku spotřebiče. Aby se strojek zapnul, přepněte spínač do pozice ON. Pro zastavení strojek přepněte spínač do původní pozice. Po použití strojek sviňte kabel a uchovejte na bezpečném místě.

Střihací hlavice:

Váš strojek Andis je vybaven hlavicí velikosti 10 (na strojek) a hlavicí velikosti 7FC přiloženou v balení. Můžete si také dokoupit hlavici 4FC. Velikost hlavice je vyražena na hraně hlavice. Pro nalezení požadované délky střihu pro každou hlavici si přečtěte tabulku s převody v tomto návodu.

## **ODPOJENÍ STŘIHACÍ HLAVICE**

Před odpojením hlavice se nejdříve ujistěte, že je strojek vypnutý v pozici OFF. Stiskněte tlačítko „blade release“ na vrchní straně strojek. Po odpojení hlavice ji stáhněte z palce strojek. POZNÁMKA: Ve přední části strojek v prostoru mezi krytem a hlavicí se mohou hromadit vlasy. Pokud se tak po nějaké době stane, vyčistěte prostor od vlasů či chlupů přiloženým čistícím kartáčkem nebo starým, suchým zubním kartáčkem bez použití vody! Při čištění musí být přístroj vypnutý.

## **VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE**

Pro výměnu střihací hlavice nasuňte otvor ve střihací hlavicí na palec střihacího strojek. Zapněte strojek a zacvakněte hlavicí do strojek.

## **ÚDRŽBA**

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus hlavice je olejován lubrikačním přípravkem přímo z výroby. Jiné přípravky pro údržbu a údržba jiná než popsaná v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis nebo společností Andis autorizovaným servisem.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku nebezpečí.

## **TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE**

Vzhledem k vysoké rychlosti strojeků Andis prosím často kontrolujte hlavici, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavici, můžete jednoduše vyměnit hlavici za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavice; používání více hlavic stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

## **PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS**

Střihací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků. Přebytný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme **pouze ostří hlavice** zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve střihání.

## **OPRAVÁŘSKÝ SERVIS**

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

## **SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU**

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytříděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

**POZOR:** Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenesé žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržováním výše uvedených doporučení.