

Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

#### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospelej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Nepoužívajte iné ako nami dodávané nadstavce.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- Tento spotrebič funguje iba na batérie.
- Tento výrobok využíva alkalické batérie. Po ukončení svojej životnosti musia byť batérie zo spotrebiča vybraté a odovzdané na recykláciu alebo likvidáciu v súlade s vašimi národnými alebo miestnymi predpismi.
- UPOZORNENIE:** Prístroj udržiavajte suchý.
- Zariadenie je vhodné iba na suché použitie. Nepoužívajte ho v sprche alebo vo vani.
- V okolí očí používajte s obrovskou opatrnosťou. Nepoužívajte prístroj na riasy.



- Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kadernictvach.

#### BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCII S BATÉRIAMI

- Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie z neho vyberte.
- Neodporúča sa používať nabíjaciu batériu.
- Batérie nezahadzujte do ohňa.
- Kontakty batérií neskratujte.
- Použité batérie je nutné z prístroja vybrať, odovzdať na recykláciu alebo zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu (pozri RECYKLÁCIA).

#### SÚČASŤI

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Zastrihávacia hlava. | 4. Hrebeň na obočie |
| 2. Základňa             | 5. Batéria AAA      |
| 3. Priestor na batérie  | 6. Plastové uško    |

#### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Váš zastrihávač vyžaduje 1 alkalickú batériu AAA (súčasťou balenia).
- Otvorte priečradku na batérie otočením základnej doľava (Obr. A).
- Vytiahnite plastové uško.
- Priečradku na batérie zatvorite otočením základnej doprava.

#### VÝMENA BATÉRIE

- Otvorte priečradku na batérie otočením základnej doľava.
- Spodnú časť batérie vykloppte smerom von z držiaka, aby ste ju mohli vybrať (Obr. B). Vložte novú batériu s koncom batérie + smerom nadol, ako je to zobrazené.
- Priečradku na batérie zatvorite otočením základnej doprava.

#### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zastrihávač beauty jemne odstraňuje nechcené chlupky a je ideálny na použitie na tvári, línii krku, nose, ušiach a iných malých oblastiach. Hrebeň na obočie je ideálny na tvarovanie a úpravu obočia.

- Na zapnutie zastrihávača otočte základňou doprava, až kým sa zastrihávacia hlava úplne nevysunie a nezapne sa motor.

#### NA ZASTRIHÁVANIE NECHCENÉHO OCHLPENIA

- Zastrihávač priložte k pokožke a jemne pritlačte.
- Zastrihávajte proti smeru rastu chlpkov.

#### ÚPRAVA DĽŽKY OBOČIA

- Zastrihávač beauty má hrebeň na obočie, ktorý má dve nastavenia dĺžky.
- Otvorte priečradku na batérie otočením základnej doľava.
- Hrebeň na obočie vyberte z úložného priestoru. Priečradku na batérie zatvorte.
- Otočte základňou doprava, aby ste vysunuli zastrihávaciu hlavu, potom hrebeň na obočie zasuňte ponad zastrihávaciu hlavu (obr. D) so správnou stranou hrebeňa smerom von.



#### TVAROVANIE OBOČIA

- Zastrihávač beauty držte v správnom uhle k pokožke a jemne zatlačte.
- Oblasť ohraničte a vytvarujte podľa potreby.

#### VYTVOŘTE DOKONALE OBOČIE



- Začiatok obočia
- Oblúk (najvyšší bod)
- Koniec obočia

**UPOZORNENIE**

- Nevyvijajte prílišný tlak, lebo tým môžete poškodiť hlavu zastrihávača alebo spôsobiť poranenie kože.
- Nikdy nezasúvajte zastrihávač viac ako 6 mm do nosa alebo ucha. Čudzie telesá by sa nemali dostať do kontaktu s ušným bubienkom.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Hlavnú časť prístroja utrite vlhkou utierkou a okamžite vysušte.
- Pozn.: Dbajte o to, aby bol zastrihávač pred čistením vypnutý.

**RECYKLÁCIA**

Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti.
- Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně.
- Tento přístroj funguje pouze s bateriemi.
- U tohoto výrobku se používají alkalické baterie. Na konci jejich životnosti musejí být baterie z přístroje vyjmuty a recyklovány či řádně zlikvidovány v souladu s platnou místní legislativou.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte přístroj v suchu.
- Tento přístroj je vhodný pouze k použití za sucha. Nepoužívejte přístroj ve sprše či vaně.
- Při používání na místech kolem očí si počínejte velmi opatrně. Přístroj nepoužívejte na řasy.
- Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.

**BEZPEČNOST BATERIÍ**

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Nedoporučuje se používat dobíjecí baterii.
- Použité baterie nevhazujte do ohně.

- Kontakty baterií nezkratujte..
- Použité baterie je třeba z přístroje vyjmout, recyklovat či zlikvidovat způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí (viz. RECYKLACE).

**SOUČÁSTI**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Hlava zastřihovače   | 4. Hřeben na obočí |
| 2. Základna             | 5. Baterie AAA     |
| 3. Příhrádka na baterie | 6. Plastový pásek  |

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

1. Váš zastřihovač vyžaduje 1 alkalickou baterii 'AAA' (součástí balení).
2. Bateriovou příhrádku otevřete otočením základny doleva (Obr. A).
3. Vytáhněte plastový pásek
4. Bateriovou příhrádku zavřete otočením základny doprava.

**VYTÁHNĚTE PLASTOVÝ PÁSEK**

1. Bateriovou příhrádku otevřete otočením základny doleva.
2. Spodní konec baterie vyklopte ven z příhrádky a baterii vyjměte (Obr. B). Novou baterii vložte tak, aby známénkem + směrovala dolů, jak je znázorněno na obrázku.
3. Bateriovou příhrádku zavřete otočením základny doprava.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Zastřihovač Beauty trimmer jemně odstraňuje nežádoucí chloupky a je ideální k použití na obličeji, krku, v nose, uších a na dalších malých oblastech. Hřeben na obočí je ideální k tvarování a stylingu obočí.

1. Pro zapnutí zastřihovače otočte základnou doprava tak, aby se hlava zastřihovače zcela vysunula a začal běžet motorek (Obr. C).

**ZASTŘIHOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH CHLOUPKŮ**

1. Zastřihovač přiložte k pokožce a vyvíjete jemný tlak.
2. Zastřihujte proti směru růstu chloupků.
3. Pro vysunutí hlavy zastřihovače základnou otočte doprava. Následně na hlavu zastřihovače nasuňte hřeben na obočí (Obr. D) – správná strana hřebene musí směrovat ven.

**ZASTŘIHOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH CHLOUPKŮ**

1. Zastřihovač přiložte k pokožce a vyvíjete jemný tlak.
2. Zastřihujte proti směru růstu chloupků.

**ÚPRAVA DÉLKY OBOČÍ**

Zastřihovač Beauty trimmer je vybaven hřebenem na obočí, který má dvě délky.

1. Bateriovou příhrádku otevřete otočením základny doleva.
2. Z úložného místa vyjměte hřeben na obočí. Bateriovou příhrádku uzavřete.
3. Pro vysunutí hlavy zastřihovače základnou otočte doprava. Následně na hlavu zastřihovače nasuňte hřeben na obočí (Obr. D) – správná strana hřebene musí směrovat ven.

**TVAROVÁNÍ OBOČÍ**

1. Zastřihovač Beauty trimmer přiložte k pokožce v pravém úhlu a lehce přitlačte.
2. V dané oblasti zastřihňte okraje a tvarujte podle potřeby.

**VYTVOŘTE SI DOKONALE OBOČÍ**

1. Začátek obočí
2. Klenutí (nejvyšší bod)
3. Konec obočí

**UPOZORNĚNÍ**

- Nevyvíjete přílišný tlak, mohli byste poškodit hlavu zastřihovače nebo si poranit kůži.
- Nikdy zastřihovač nevkládejte do nosu a uší hlouběji než 6 mm. Žádné cizí předměty by neměly přijít do kontaktu s ušním bubínkem.

**ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Hlavní jednotku vyčistěte mokrým hadříkem a okamžitě osušte.
- Poznámka: Ujistěte se, že je zastřihovač před čištěním vypnutý.

**RECYKLACE**

Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobijecí i nedobijecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobijecí i nedobijecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.