

CERA HotStyler – návod na použití

Důležitá bezpečnostní upozornění

Při používání elektrického přístroje, obzvláště pokud jsou přítomné děti, je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření dle následujících pravidel :

Nepoužívat přístroj v blízkosti vody

Pozor :

Jako u většiny elektrických přístrojů je připojený přístroj i ve vypnutém stavu stále pod el. napětím

Pro bezpečné používání :

Pracovní plochy tohoto elektrického přístroje jsou po vypnutí velmi horké a chladnou po vypnutí přístroje pomalu! Nenamáčejte do vody!

POZOR – k vyvarování se vzplanutí, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo popálení, je nutné dodržovat následující pravidla:

- 1) Přístroj nesmí být v provozu, nebo připojen k elektrické síti, pokud není pod dozorem.
- 2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti, pokud je přístroj používán na děti, nebo dětmi a postiženými osobami.
- 3) Tento přístroj je určen pouze pro specifické použití. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství.
- 4) Přístroj nesmí být v žádném případě používán, pokud je poškozen síťový kabel, nebo síťová zástrčka.
- 5) Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými předměty.
- 6) Přístroj se nesmí odkládat na měkké podložky a měkká místa jako jsou postele, křesla apod.
- 7) Přístroj nikdy nepoužívejte, jste-li unavení, nebo během spánku.
- 8) Přístroj nenechávejte volně v prostorách a nepoužívejte tam, kde se pracuje s aerosoly.
- 9) Horký přístroj nepokládejte na jakékoliv měkké plochy, a pokud je připojen k elektrické síti. Používejte odkládací stojánek.
- 10) Tento přístroj má během provozu velmi horkou pracovní plochu. Vyvarujte se proto styku pokožky s touto částí přístroje.
- 11) Používání přístroje, pokud máte mokré ruce nebo vlasy, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- 12) Síťový kabel nenamotávejte na přístroj, nepřehýbejte a chraňte před zlámáním.
- 13) Nedotýkejte se pracovních ploch, pokud jsou horké.
- 14) Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladnou žehličku uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Vyjímajte a čistěte také příslušenství.

Péče a údržba:

- 1) Čištění – před čištěním vypněte přístroj, odpojte síťový kabel a vyčkejte, až přístroj vychladne. K čištění držadla a krytů přístroje používejte pouze měkký, lehce navlhčený hadřík. Voda nebo ostatní kapaliny se nesmí k čištění držadla používat, aby nepronikly dovnitř přístroje.
- 2) Skladování – odpojte síťový kabel, nechte přístroj vychladnout a uložte do původního balení, nebo jej uložte na čisté, suché místo. Síťový kabel by měl být svinut do delších smyček. Nemotejte kabel nikdy na přístroj, a nezatěžujte kabel v místě, kde vstupuje do držadla přístroje, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Přístroj nikdy nedržte a nepřenášejte za kabel. Skladujte tak, aby do přístroje nemohla vniknout voda.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Zkontrolujte, zda hodnota napětí, na kterou je přístroj nastaven odpovídá napětí v rozvodné síti. Při prvním použití může objevit lehký zápach či dým. Po chvíli tento jev zmizí.

Styling

Ujistěte se, že jsou vlasy suché a čisté

- Přístroj nechávejte připojený k el. síti pouze po dobu používání
- Zapněte přístroj pomocí prvního tlačítka na rukojeti. Před použitím nechte přístroj 30 až 40 sekund nahřát
- Nastavte požadovanou teplotu dle typu vašich vlasů, aby se dosáhlo nejlepšího výsledku. Teplota může být nastavena tlačítky (+) a (-) v rozsahu od 130°C do 230°C. Ionizační efekt se zapíná automaticky během několika sekund
- Doporučuje se používat ochranné spreje na vlasy, chránící před vysokou teplotou
- Po použití vypněte přístroj opět prvním tlačítkem a nechte jej vychladnout. Čistěte pouze speciálním hřebenem na odstraňování vlasů

Elektrický stylingový kartáč je vhodný na narovnávání vlasů, vytváření elegantních vln (loken) a ke zvýšení bohatosti účesu