

Stříhací strojek andis MPV – návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
12. Často olejujte stříhací břity. Během používání se břity zahřívají.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím, přečtěte si tento návod předtím, než začnete používat strojek Andis. Poskytujte strojku veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let. Zapojte zástrčku do zásuvky 100-240V, 50/60 cyklus AC elektrického proudu., nebo jak je popsáno na štítku spotřebiče.

UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem (obrázek Figure A). V balení jsou přiloženy 3 různé zástrčky běžně používané ve většině zemích světa.

Evropa: obecně používaný typ obrázek Figure B

Austrálie: obecně používaný typ obrázek Figure C

Velká Británie: obecně používaný typ obrázek Figure D.

Vložení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté vyrovnejte drážky na vkládací zástrčce s adaptérem jako je na obrázku Figure E.
3. Zasuňte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místě.

Výměna vkládací zástrčky:

1. Pro výměnu vkládací zástrčky vyrovnejte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE A).
2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo.

2 – rychlostní strojek

Váš strojek Andis je vybaven dvěma stříhacími rychlostmi. Rychlost lze nastavit za pomoci posuvné páčky na boku strojku (obrázek Figure F). Nastavení rychlostí je 0-1-2. Po použití strojku sviňte zlehka kabel a uschovejte na suchém místě.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

Nastavit délku stříhu můžete jednoduše přidáním přídatného hřebenu (přiloženého v balení nebo určeného od výrobce) na stříhací hlavici. Hřeben se připevní snadno: Jednoduše nasadíte zuby stříhací hlavice do hřebenu a spodní část hřebenu zacvaknete k hlavici. Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavice odcvaknete (obrázek Figure G a H). Přídatné hřebeny vedou vlasy k ostří a umožňují vám přesnou kontrolu nad délkou vlasů. Délka stříhu je poznamenána na přídatném hřebenu: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Pro nalezení požadované délky stříhu si přečtěte následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat délku stříhu.

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus hlavice je olejován lubrikačním přípravkem přímo z výroby. Jiné přípravky pro údržbu a údržba jiná než popsaná v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis nebo společností Andis autorizovaným servisem.

Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku nebezpečí.

ODEJMUTÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí hlavice se nejdříve ujistěte, že je váš strojek vypnutý. Stiskněte tlačítko pro odpojení hlavice na spodní straně strojku u hlavice (obrázek Figure I). Zatímco držíte stisknutý mechanismus pro odpojení hlavice, zatlačte s hlavici mírně dolů a jemně ji stáhněte z kovového palce, na který je nasazená (obrázek Figure L). Pokud se vám stane, že si omylem přiklopíte kovový palec k vnitřní stěně strojku a tudíž vám na něj nepůjde nasadit hlavice, použijte malý, běžný, plochý šroubovák, vložte špičku šroubováku pod palec a jemně jej pákou ze strojku

vyzvedněte zpět (obrázek Figure J). **POZNÁMKA:** Ve přední dutině pod hlavicí se mohou hromadit chlupy či vlasy. Pokud se tak stane, můžete nečistoty vyčistit malým kartáčkem nebo starým kartáčkem na zuby, toto čištění provádějte na vypnutém strojků a čištění provádějte nasucho bez vody (obrázek Figure K).

Tabulka s délkami stříhu

popis	směr stříhu	Průměrná délka stříhu - jemný	Průměrná délka stříhu - hrubý
Standardní hlavice	po srsti proti srsti	1,6 mm 0,8 mm	4,8 mm 3,2 mm
před.hřeben 1/16"	po srsti proti srsti	4,8 mm 2,4 mm	7,9 mm 3,9 mm
před.hřeben 1/8" *	po srsti proti srsti	6,4 mm 3,2 mm	9,5 mm 6,4 mm
před.hřeben 1/4" *	po srsti proti srsti	9,5 mm 6,4 mm	12,7 mm 9,5 mm
před.hřeben 3/8" *	po srsti proti srsti	12,7 mm 9,5 mm	15,9 mm 12,7 mm
před.hřeben 1/2" *	po srsti proti srsti	15,9 mm 12,7 mm	22,2 mm 15,9 mm
před.hřeben 3/4" *	po srsti proti srsti	22,2 mm 19,0 mm	28,6 mm 25,4 mm
před.hřeben 1" *	po srsti proti srsti	28,6 mm 25,4 mm	34,9 mm 31,8 mm

VÝMĚNA STŘIHACÍ

HLAVICE

Pro výměnu stříhací hlavičky stiskněte páčku pro odpojení hlavičky, hlavičku sundejte, vezměte novou, nasuňte ji na palec strojků, a při zapnutém strojků přiklapněte hlavičku do strojků, aby se zacvakla na místo.

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojků Andis prosím často kontrolujte hlavičku, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavičku, můžete jednoduše vyměnit hlavičku za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavičky; používání více hlavic stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavičky je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutné potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE M, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojků do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) ze předu i z boků (Diagram N). Přebytný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazení ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavičky doporučujeme **pouze ostří hlavičky** zapnutého strojků ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění

strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání. Pokud i po čištění nebude strojek dobře stříhat, je možné, že několik chlupů zůstalo mezi oběma břity hlavice. Pokud se tak stane, je třeba odpojit hlavici od strojku. Uchopte hlavici a horní břit posuňte částečně do boku ven z hlavice, nevysouvejte jej ale celý (obrázek Figure O). Plochu, na které se břity dotýkají, vytřete suchým hadříkem, poté na styčnou plochu a také do boku břitu (obrázek Figure O) aplikujte pár kapek oleje určeného pro olejování stříhacích hlavic. Nyní posuňte horní břit na opačnou stranu hlavice a proces opakujte. Po ukončení čištění posuňte horní břit do středu, aby lícovál se spodním břitem. Strojek skladujte bez hlavice, aby olej z hlavice nekapal do vnitřního prostoru strojku.

VÝMĚNA DÍLU POJEZDU

Pokud již váš strojek dobře nestříhá (ujistěte se, že nestříhá ani po výměně hlavice, jelikož současná hlavice může být tupá), může tomu být proto, že pojezd, který pohybuje s noži, potřebuje vyměnit. Rezervní díl je přiložen v balení.

Pro výměnu dílu:

1. Sejměte hlavici (obrázek Figure L)
2. Sejměte kryt pojezdu (obrázek Figure P)
3. Vyšroubujte šroubky, které drží pojezd (obrázek Figure Q)
4. POZNÁMKA: Před výměnou dílu pojezdu si zapamatujte, v jaké pozici je uložen – to vám pomůže, když budete vkládat nový pojezd. Odmontujte opotřebovaný pojezd (obrázek Figure R).
5. Ložisko pojezdu by mělo být ve své nejnižší pozici (obrázek Figure S). Pokud tomu tak není (obrázek Figure T), nastavte jej do nejnižší pozice.
6. Přiložte nový pojezd, vyrovnejte otvory pro šroubky a přitiskněte (obrázek Figure R).
7. Přišroubujte nový díl pojezdu šroubky na místo (obrázek Figure Q).
8. Přiklopte krytku (obrázek Figure P).
9. Nasadte hlavici (obrázek Figure L).

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenese žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržováním výše uvedených doporučení.