



## SVENSKA

SKÄGGTRIMMER

T881E

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder produkten.

Adapter	CA10
---------	------

### LADDA APPARATEN

VIKTIG! Använd endast den medföljande adaptören.  
1. Kontrollera att trimmern är i tillstånd för att starta. Anslut kontakten till apparaten och anslut sedan till adaptören. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången.  
2. Kontrollera att laddningslampa är tänd.  
3. När apparaten är fullladdad kan den användas i 60 minuter utan behållningsutslutning.  
4. Efter de inledande 16 timmarna bör apparaten läggas i 8 timmar.  
Din BabyLiSSMen skäggtrimmer är utrustad med NiMH-batterier.  
Apparaten bör laddas i 16 timmar utom avbrott innan du använder den för första gången. Den inledande laddningen ger optimala prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets makskapacitet uppnås först efter tre laddnings- och utrullningscykler.

### SPARA BATTERI

För att de laddningsbara batterierna kapacitet ska förblif optimal bör trimmern laddas ut helt och sedan läggs på i 16 timmar var sjätte månad.

### ANVÄNDNA MED NÄTTANSLUTNING

- Kontrollera att apparaten är avstängd.  
- Anslut adaptören till apparatens nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nättuttag.  
- Den röda lysdioden tänds när adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.  
- Apparaten är nu klar för användning.  
OBS! Apparaten bör inte användas längre än 20 minuter i följd då den är ansluten till elnätet.

### ANVÄNDNA SLADDLÖST

- Anslut adaptören till apparatens nedre del, anslut till lämpligt nättuttag och sätt på. Den röda lysdioden tänds när adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.  
- När apparaten är fullladdad kopplar du bort adaptören från nättuttaget och apparaten, och förbereder för användning.

### FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING

- Inspektera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.  
- Kontrollera att bladen är fris från hår och skräp.  
- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.  
- Använd på rent, torrt hår som har kammats ordentligt och inte är trassligt.

### ANVÄNDNA LÅNGDRÈLAGET

Med långdrèlaget kan du justera distanskammen och ändra klippändgen för trimmern. Du får prova dig fram för att hänga längor, men du kan ha åtanke att 1 mm gör ett mycket kort skägg/stubb och 12 mm ett tjockare och längre skägg.  
- Välj klippäng (1–12 mm) med reglagelet på trimmerns framsida.  
- Vrid reglagelet medurs för att öka klippängen.  
- Vrid reglagelet moturs för att minska klippängen.  
- När du har valt önskad klippäng läses distanskammen automatiskt på plats och där får ett garanterat jämnt resultat.  
- Sätt på trimmern genom att trycka strömknappen uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja klippa.

### ANVÄNDNA TRIMMERN UTTAN DISTANSKAMMEN

- Trimmern kan även användas för att kapa detaljer och konturer kring skäggets kanter.  
- Du tar bort distanskammen genom att placera två fingrar på värderasidan av hujlet och försiktigt drar så att distanskammen klickar ur (bild 1).  
- Dra distanskammen uppåt och bort från trimmen.

### FÄSTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN

- För trimmerhuvudet under distanskamnen bakre kant.  
- Distanskammen ska sitta på huvudet.  
- Klicka distanskammen på plats genom att försiktigt trycka hujlet mot apparaten (bild 2).  
- Distanskammen ska nu hamna på plats med ett klick.

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För att apparaten ska fungera optimalt bör den rengöras efter varje användningsförfall.  
- Ta av distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rinande vatten och torka nog för förvaring eller användning.  
- Borsta bort hår och skräp med den medföljande rengöringsborsten.  
Använd inga vässa föremål för att rengöra trimmerbladet.  
- Bladen kan tas av enklare rengöring.  
- Du tar av bladen genom att hålla i trimmers handtag med ena handen, sätta tummen under bladen och trycka bladen bort från handtaget.  
- Du sätter tillbaka bladen igen genom att se till att basen av bladplattan sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.  
- Blås forsiktig bort eventuella härsträn kan som kan ha fastnat under bladen.  
- Bladen kan sköljas av under kranen.  
- Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.  
- Efter rengöring sätter du på apparaten och oljar i bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd enbart den smörjolja som medföljer apparaten, den är därsärskilt framtagen för höghastighetstrimmaren och inte avdunstar eller saktar ned bladen.

## NORSK

SKJEGGTRIMMER

T881E

Les sikkerhetsinstrukjonene nøyde for du bruker produktet.

Adapter	CA10
---------	------

### LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adaptoren som leveres med apparatet.  
1. Kontrollera att trimmern är i tillstånd för att starta. Anslut kontakten till apparaten och anslut sedan till adaptoren. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången.  
2. Kontrollera att laddningslampa är tänd.  
3. När apparaten är fullladdad kan den användas i 60 minuter utan behållningsutslutning.  
4. Efter de inledande 16 timmarna bör apparaten läggas i 8 timmar.  
Din BabyLiSSMen skäggtrimmer är utrustad med NiMH-batterier.  
Apparaten bör laddas i 16 timmar utom avbrott innan du använder den för första gången. Den inledande laddningen ger optimala prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets makskapacitet uppnås först efter tre laddnings- och utrullningscykler.

### BEVAR BATTERIERNE

Før at de laddningsbare batteriene kapasitet ska forblif optimal bør trimmern laddas ut helt og sedan lägges på i 16 timer var sjette måned.

### ANVÄNDNA MED NÄTTANSLUTNING

- Kontrollera att apparaten är avstängt.  
- Anslut adaptören till apparatens nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nättuttag.  
- Den røde lysdioden tänds når adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.  
- Apparaten er nu klar for användning.  
OBS! Apparaten bør ikke anvendes længere än 20 minutter i følge da den er ansluttet til elnætet.

### ANVÄNDNA SLADDLÖST

- Anslut adaptören till apparatens nedre del, anslut till lämpligt nättuttag och sätt på. Den røde lysdioden tänds når adaptoren är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.  
- Når apparaten er fullladdad koppler du bort adaptoren fra nættuttaget og apparaten, og forbereder for användning.

### FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING

- Inspektera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.  
- Kontrollera att bladen är fris från hår och skräp.  
- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.  
- Använd på rent, torrt hår som har kammats ordentligt och inte är trassligt.

### ANVÄNDNA LÅNGDRÈLAGET

Med långdrèlaget kan du justera distanskammen och ändra klippändgen för trimmern. Du får prova dig fram för att hänga längor, men du kan ha åtanke att 1 mm gör ett mycket kort skägg/stubb och 12 mm ett tjockare och längre skägg.  
- Välj klippäng (1–12 mm) med reglagelet på trimmerns framsida.  
- Vrid reglagelet medurs för att öka klippängen.  
- Vrid reglagelet moturs för att minska klippängen.  
- När du har valt önskad klippäng läses distanskammen automatiskt på plats och där får ett garanterat jämnt resultat.  
- Sätt på trimmern genom att trycka strömknappen uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja klippa.

### ANVÄNDNA TRIMMERN UTAN DISTANSKAMMEN

- Trimmern kan även användas för att kapa detaljer och konturer kring skäggets kanter.  
- Du tar bort distanskammen genom att placera två fingrar på värderasidan av hujlet och försiktigt drar så att distanskammen klickar ur (bild 1).  
- Dra distanskammen uppåt och bort från trimmen.

### FÄSTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN

- För trimmerhuvudet under distanskamnen bakre kant.  
- Distanskammen ska sitta på huvudet.  
- Klicka distanskammen på plats genom att försiktigt trycka hujlet mot apparaten (bild 2).  
- Distanskammen ska nu hamna på plats med ett klick.

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För att apparaten ska fungera optimalt bör den rengöras efter varje användningsförfall.  
- Ta av distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rinande vatten och torka nog för förvaring eller användning.  
- Borsta bort hår och skräp med den medföljande rengöringsborsten.  
Använd inga vässa föremål för att rengöra trimmerbladet.  
- Bladen kan tas av enklare rengöring.  
- Du tar av bladen genom att hålla i trimmers handtag med ena handen, sätta tummen under bladen och trycka bladen bort från handtaget.  
- Du sätter tillbaka bladen igen genom att se till att basen av bladplattan sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.  
- Blås forsiktig bort eventuella härsträn kan som kan ha fastnat under bladen.  
- Bladen kan sköljas av under kranen.  
- Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.  
- Efter rengöring sätter du på apparaten och oljar i bladen med några droppar av den medföljande smörjoljan. Använd enbart den smörjolja som medföljer apparaten, den är därsärskilt framtagen för höghastighetstrimmaren och inte avdunstar eller saktar ned bladen.

## SUOMI

SKJEGGTRIMMER

T881E

Lue turvallisusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Adapter	CA10
---------	------

### LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adaptoren som leveres med apparatet.  
1. Sett kontakten i apparatet og ledd til adaptoren. Pass på at trimmern er AV. For du bruker apparatet for første gang, må det lastes i 16 timer.  
2. Kontroller at lyset på ledindikatoren er på.  
3. Når det er fullt oppladet, kan det brukes i 60 minutter uten ledning.  
4. Etter de følgende oppladningene må være på 8 timer, etter den første ladingen på 16 timer.  
5. Seurauksen laitetaan tulisi 6 tunnia jälkeen.

### AKKUJEN YLLÄPITO

Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin ylläpitämiseksi trimmerin akkuun tulisi antaa tyhjentäva kokonaan, ja se tulisi ladata sitten 16 tunnin ajan kuuken kauppojen välisen.

### KÄYTÖN LAITUS

TÄRKEÄÄ! Vältä soittaneita tuloksia ja vältä vaurioita.

1. Litä pistoke laitteeseen ja liitä sovitin varmistamalla että trimmern on OFF. Jos pistoiksi laitteesta on OFF, pitää olla laitteesta ON.

2. Tarkista, että lyhty on lämpimällä.

3. Nämä ovat jo täynnä latausta.

4. Seuraava tulosta tulisi 6 tunnia.

5. Jos pistoiksi laitteesta on ON, pitää olla laitteesta OFF.

6. Seuraavien laatuun tulisi 8 tunnia.

7. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

8. Seuraavien laatuun tulisi 16 tunnia.

9. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

10. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

11. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

12. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

13. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

14. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

15. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

16. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

17. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

18. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

19. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

20. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

21. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

22. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

23. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

24. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

25. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

26. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

27. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

28. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

29. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

30. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

31. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

32. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

33. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

34. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

35. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

36. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

37. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

38. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

39. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

40. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

41. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

42. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.

43. Tämä tulosta tulisi 16 tunnia.