





© 2013 Wahl Clipper Corporation  
part no. 14811100

## sk Prevádzkové pokyny

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**  
Pri používaní elektrického striekacieho výzvyky dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich bodov. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny.

### NEBEZPEČENSTVO

Ako riziko smrti alebo úrazu elektrickým prúdom:  
1. Nedôjdeť k smerovaniu smerom do vody. Okamžite ho odpojte zo zásuvky.  
2. Nepoužívajte počas kúpania ani sprche.  
3. Spotrebči neumiestňujte ani neskladujte na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo môže byť vložený do vane alebo umývadla. Nevkľadať ani nepustovať do vody či iného kvapaliny.  
4. S výnimkou hĺbkovej spotrebči po používaní okamžite odpojte od elektrickej zásuvky.  
5. Pred čistením spotrebči vždy odpojte od zdroja napájania.

**VAROVANIE**  
Zásady ochrany pred popálením, požiarom, zásahom elektrickým prúdom a úrazom:

• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 14 rokov a staršie a tiež osoby so zníženými fyzičkymi, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby s nedostatkom skúsenosti a znalostí v prípade, že sú pod dohľadom inej osoby alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám s ním spojeným. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Cistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Varovanie: Udržiavať spotrebči v suchu. Je dôležité ZABRÁNIŤ tomu, aby elektrické vybavenie prisko do kontaktu s vodom alebo inými tekutinami.

• Spotrebči je určený na použitie len s napájacou jednotkou dodanou s ním.

• Spotrebči nesťačíte, nerobozberajte, nevystavujte teplotám nad 100 °C (212 °F), ani nespaliťte, pretože hrozí riziko požiaru, výbuchu alebo popálenia.

• Spotrebči používajte iba na účel popísaný v tejto príručke. Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

• Spotrebči nikdy nepoužívajte, pokiaľ má poškodený kábel či zástrčku, ak nefunguje správne, ak vám spadol zem alebo je inak poškodený; alebo ak vám spadol do vody. Vráťte ho do spoločnosti Wahl Clipper Corporation, ktorá zaobstará obnovu a opravu.

• Kábel držte mimo horúci povrchov.

• Do zásuvky nabíjačky prípajajte len nabíjací adaptér.

• Nepoužívajte vonku ani v prostredí, v ktorom sa používajú aerosolové produkty (spreje), alebo kde sa pracuje s kyslíkom.

• Spaliny a lejovacie výrobky, ak sú poškodené alebo zlomené čepele alebo zastrihávací nástavce. Môže dojsť k zraneniu.

• Privedom si, že vždy prípajajte najprv ku zariadeniu, a potom do elektrickej zásuvky. Pred odpojením jednotky vypnite „OFF - 0“ a potom vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

### TIETO POKYNY USCHOVÁVATE

Tento zastrihávač je určený len na domáce použitie.

### POUŽIVANIE S NABÍJAČKOU KABLOVÉM/BEZDROTOVÝM

#### POUŽIVANIE A UDRŽBA ZASTRIHÁVACA

1. Pre nabíjanie zastrihávaca s litium-ionovou batériou sa dá používať napretilateľne až 120 minút.

2. Ak zastrihávač nepoužívate, môžete ho nechápiť s adaptérom, aby bol pri ďalšom použití zaručený maximálny výkon. Tento adaptér je vyrobnený na účely nabíjania batérie bez prehrania.

3. Môžeme zohľadiť zariadenia pri používaniu a normálne.

4. Čepele nepriprávajte k uvoľneniu súčiastí silno. Okolia i uši venujte zvýšenú opatrlosť. (Čepele musia smerovať kolmo na pokožku ale bez výrazného tlaku.)

5. Po strhaní mokrych vlasov čistite čepele este pred uložením spotrebči. Na konco čepele kvapaliny malú kvapku oleja WAHL CLIPPER OIL a preprie vypínač do polohy „0“ (Zap). Nepoužívajte INY olej.

6. Pri čistení spotrebči použite čistú suchú alebo navlhčenú handričku. Pri čistení spotrebčia NEPOUŽIVAJTE benzín ani ťedidlo.

7. Zastrihávač neuchovávajte vo vlnkach ani mokrom prostredí.

8. Zvýročnosť čepele predlžte, že nebude zastrihávať vlas v očenrené tužidlo alebo gélom na vlas.

9. Nedôjdeť k vnutorné mechaniky prístroja. V prípade, že je potrebné vykonať opravu spotrebčia, nevykonávajte ju sami. Vráťte ho spoločnosti Wahl Clipper Corporation.

#### Small attachment comb Large attachment comb

4 mm	24 mm
7 mm	27 mm
9 mm	29 mm
12 mm	32 mm
15 mm	35 mm
17 mm	37 mm
20 mm	40 mm

#### RIESENIE PROBLEMOV

Ak máte dojem, že sa zastrihávač nenabija, pred odoslaním na opravu prístroj takto skontrolujte:

1. Overte, či je funkčná použitá elektrická zásuvka – zapojte do nej iný prístroj.

2. Uistite sa, že zásuvka nie je napojená na vypínač, ktorý ju odpája.

3. Skontrolujte, že je zastrihávač správne pripojený k nabíjačkemu adaptéru, či sú všetky koncovky kálov dobre zapojené a či je preprávaný na prístroj v polohu „OFF“.

4. Ak máte elektrický rozvod napojený na bezpečnostnú spináč, odpočíňte zastrihávač odpojíť od nabíjačky vždy, keď je bezpečnostný spináč vypnutý. Ak zariadenie necháte pripojené k vypnutej zásuvke alebo nezápadivnej nabíjačke, batéria sa bude vypínať.

5. Ak zastrihávač nie je sputený, odcúte spináč do polohy „ON“ a stačte alebo počakajte čepele ručne. (Olej medzi čepelami môžol vyschnúť, preto môžu byť dočasne zlepšené dokopy.)

Tentotýk symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklojte a podporujte opätovné využitie zdrojov. Ak chitate používať zariadenie vratíte, využíte systém spätného odberu alebo sa obrátite na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže produkt tiež prevziať a bezpečne likvidovať.



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť v rámci EU likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovannej likvidácie