

## Klasická kulma na vlasy Hairway Twirl - 19 mm

Model: 04156



Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **Záruka se nevztahuje:**

- 1) na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím
- 2) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
- 3) na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl
- 4) na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady
- 5) na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

### **Bezpečnostní opatření:**

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující informace.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předejte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis..

Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení se po několika minutách velmi rychle zahřeje a nesmí se dostat do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popálení.

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda nenesou znatelné známky poškození.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý.

Nepokládejte zapnuté zařízení na povrchy citlivé na teplo.

Zabraňte kontaktu mezi zahřátými plochami zařízení a ušima, očima, obličejem a krkem.

Ihned po použití zařízení vypněte. Před jeho uložením počkejte, než vychladne.

Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození kabelu. Raději kabel volně stočte.

Tento přístroj není určen pro použití dětmi, stejně jako lidé s nějakými psychickými, sensorických nebo mentálním postižením.

Nedotýkejte se topného tělesa.

### **Návod k obsluze:**

1. Vybalte přístroj a připojte zařízení do elektrické sítě.
2. Stiskněte tlačítko On, nastavte pomocí tlačítek požadovanou teplotu.
3. Jakmile přestane kontrolka blikat, znamená to, že je přístroj nahřátý na požadovanou teplotu.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete s čistými a suchými vlasy zbavenými nečistot. Pokud pracujete kulmou oběma rukama, používejte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdělte na stejně velké části a před kulmováním je pročesejte. Nyní můžete vlnit pramen po prameni.
6. Zkontrolujte, zda jsou vlasy pod kleštěmi dobře navinuty ve směru požadovaného zvlnění, aby nedošlo k vytváření chomáček. Chcete-li zvlnit vlasy směrem dovnitř k hlavě, umístěte kleště na pramen shora. Chcete-li zvlnit vlasy směrem nahoru od hlavy, umístěte kleště na pramen zespodu.
7. Kulmu sundáte tak, že stlačíte páčku kleští a oddálíte ji. „Zafixování“ vlny dosáhnete tím, že vlasy necháte nejprve vychladnout a potom je upravíte kartáčem nebo hřebenem.
8. Přístroj po použití vypněte a odpojte ze sítě. Před uklizením nechte přístroj vychladnout

### **Technické parametry:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Barva:</b>                       | černá     |
| <b>Délka kabelu:</b>                | 2,4 m     |
| <b>Frekvence střídavého proudu:</b> | 50-60 Hz  |
| <b>Hmotnost produktu:</b>           | 0.217 kg  |
| <b>Maximální teplota:</b>           | 200 °C    |
| <b>Rozměr produktu - hloubka:</b>   | 4,5 cm    |
| <b>Rozměr produktu - šířka:</b>     | 36 cm     |
| <b>Rozměr produktu - výška:</b>     | 6,5 cm    |
| <b>Typ napájení:</b>                | síťové    |
| <b>Vstupní napětí:</b>              | 110-240 V |
| <b>Výkon:</b>                       | 35 W      |

