

Ⓒ Návod k použití

1. Otevření víka: Zatlačte páku na přední straně doleva a otevřete víko.
2. Otevření pouzdra: Lehce zatlačte ukazováčky dovnitř a přístroj nahoře odklopte.
3. Uložení role: Aluminiovou roli nasadte na jedné straně na trn, otočte po směru hodinových ručiček a nasadte na druhé straně.
4. Vložení role: Aluminiovou roli vložte tak, aby se folie odvíjela zezadu. Potom vytáhněte cca 20 cm fólie ven.
5. Uzavření: Zaklapněte pouzdro a ujistěte se, že je zavřeno na obou stranách.

Váš přístroj je nyní připraven k použití.

Upozornění: K čištění přístroje použijte měkký hadřík a teplou vodu. Dejte pozor na ostří.