

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je!

1. WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W celu ochrony przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu umywalk lub innych zbiorników z wodą. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nigdy nie próbuj go wyjmować, lecz natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Podczas korzystania z suszarki do włosów należy upewnić się, że wlot i wylot powietrza nie są zasłonięte. Nigdy nie owijaj przewodu wokół suszarki do włosów. Przed przechowywaniem suszarka do włosów musi ostygnąć. Nigdy nie próbuj wciskać żadnych przedmiotów do otworów suszarki do włosów.

Urządzenie nie nadaje się do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy w zakresie korzystania z tego typu urządzeń, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Ponadto nie należy używać urządzenia, jeśli upadło lub jest uszkodzone. Urządzenie należy przekazać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabezpieczenia prądowego o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. O poradę należy poprosić instalatora elektryka.

2. WŁAŚCIWOŚCI:

- Kratka z powłoką ceramiczną
- 2 poziomy regulacji prędkości powietrza, 3 poziomy ustawienia temperatury powietrza, przycisk zimnego powietrza
- 2 koncentratory (8 x 63 mm i 8 x 76 mm)
- 1 dyfuzor zwiększający objętość
- zdejmowany tylny filtr
- kabel o długości 2,7 m

3. URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE:

- Należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda sieciowego i włącz je jednym naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.
- Użyj przycisku regulacji, aby wybrać żądany poziom prędkości: pozycja „med” (dla umiarkowanego przepływu powietrza) i pozycja „max” (dla silnego przepływu powietrza).
- Użyj przycisku regulacji temperatury, aby wybrać żądany poziom temperatury: „0” (dla zimnego nawiewu), »med« (dla ciepłego nawiewu) i »max« (dla gorącego nawiewu).
- Przycisk zimnego powietrza: po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku suszarka do włosów wytwarza strumień zimnego powietrza. Aby przywrócić pierwotną temperaturę suszarki, wystarczy puścić przycisk.
- Ta suszarka do włosów posiada wyłącznik termiczny. Jeśli urządzenie przegrzeje się, automatycznie zatrzyma się lub przestanie nawiewać gorące powietrze. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i pozostawić na 10 minut do ostygnięcia. Przed ponownym użyciem suszarki do włosów należy sprawdzić, czy filtr z tyłu urządzenia nie jest zatkany włosami lub innymi zanieczyszczeniami. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je. Jeśli urządzenie ponownie się przegrzeje, natychmiast przestań go używać. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. W razie potrzeby skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Użyj przycisku regulacji prędkości i ustaw go na 0, aby wyłączyć urządzenie po jego użyciu. Po użyciu wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

4. KONSERWACJA:

- Aby zachować optymalną wydajność i zapobiec przedostawaniu się włosów i innych zanieczyszczeń do elementów wewnętrznych, przed użyciem należy regularnie czyścić tylny filtr. Wyłącz urządzenie z sieci elektrycznej. Za pomocą miękkiej szczotki wyczyść wszystkie włosy i inne zanieczyszczenia z filtra.

5. GWARANCJA:

Gwarancja nie zostanie uznana, jeśli: urządzenie było używane nieprawidłowo lub obchodzono się z nim nieostrożnie; zostało uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania, a usterka wynika z nieprzestrzegania instrukcji obsługi; naprawy podjął się nieupoważniony personel.

Części podlegające zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją.

Dane techniczne:

napięcie wejściowe 220-240 V,
częstotliwość napięcia ~ 50-60 Hz
moc 2000-2400 W
waga: 530 g (bez kabla zasilającego)



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników z wodą.



