

Ohřívač a aplikátor vosku Weelko DuoWax **Model WKE026**



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho návrhu a výrobě. Neustále zkoumáme, kombinujeme inovace a technologie, abychom vytvořili špičkové produkty. Používáme nejmodernější metody a nejkvalitnější materiály. To zajišťuje vynikající výkon. Nabízíme produkty navržené pro nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Aby bylo zajištěno správné používání našeho ohřívače vosku, doporučujeme, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli tento návod. Uschovejte si uživatelskou příručku pro snadné použití.

Při používání výrobku je třeba vždy dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.

Varování

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující varování a zbytek návodu.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly dostatečně poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pokyny pro výměnu kabelu, uchycení typu Y: Pokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu může provést pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte jiný kabel než ten, který je součástí balení.
- Aby byl zajištěn normální provoz spotřebiče, nabijte jej a používejte jej v prostředí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Přístroj je určen pouze pro ohřev vosku.
- Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud:
 - má poškozený kabel nebo zástrčku.
 - je spotřebič poškozen.
 - spotřebič nefunguje správně.
- Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkého povrchu.
- Spotřebič vždy používejte na rovném povrchu.

Varování

- NEUMISŤUJTE ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo jímky.
- NEVKLÁDEJTE spotřebič do vody nebo jakékoli tekutiny, udržujte okolní prostor v suchu.
- NESÁHEJTE do vody, pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Během práce NEOMOTÁVEJTE kabel kolem spotřebiče.
- Po použití spotřebič odpojte. Před manipulací, čištěním nebo skladováním spotřebiče jej ochlaďte.



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických spotřebičů. Správnou recyklací baterií a elektrických zařízení přispíváme k předcházení rizikům ohrožujícím zdraví a bezpečnost životního prostředí.



Tento výrobek odpovídá označení CE. Evropské prohlášení o shodě naleznete na webu <https://www.weelko.com>

Tato příručka je k dispozici v digitální podobě na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidaci produktu: Pokud je tento produkt neopravitelně poškozen nebo je z jakéhokoli důvodu považována jeho životnost za vypršenou, informujte se o místních, státních a evropských bateriích, plastech a jiných materiálech a také o sběrných místech pro tyto typy produktů.

Upozornění

- Abyste se ujistili, že Vaše pokožka není příliš citlivá na vosk, můžete nejprve provést test s malým množstvím vosku na kůži, abyste otestovali teplotu.
- Vyhněte se voskování jakékoli zraněné oblasti.
- Alkohol a voda nejsou vhodné k čištění zbytkového vosku na kůži.
- Vyhněte se kontaktu s vlhkostí, jako je horká sprcha nebo parní lázeň do 24 hodin po voskování.
- Vosk nepoužívejte, pokud Vaše pokožka v minulosti trpěla nežádoucí reakcí na vosk.
- Vosk nepoužívejte do 2 hodin po osprchování nebo opalování.
- Pokud užíváte léky, které ovlivňují kůži nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před použitím se svým lékařem.

Čištění/péče

Čištění vnější strany ohřívače:

- K čištění vnější části ohřívače použijte vlhký hadřík. Chemické přípravky nejsou nutné.
- Udržováním ohřívače v čistotě zabráníte usazování vosku a lepkavých zbytků.

Před použitím zařízení

- Zařízení nepoužívejte, pokud obal, zařízení samotné nebo napájecí kabel vykazují známky poškození.
- Zařízení není určeno pro lékařské účely.
- Před použitím zařízení se prosím poraďte se svým praktickým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní problémy.

Obsah balení

- 1 dvojité nabíjecí základna
- 1 kabel pro připojení základny
- 1 návod k použití
- 2 bezdrátové ohřívače vosku

Vlastnosti:

- Dvojité nabíjecí základna s ovládáním ohřevu.
- Oba ohřívače lze používat ve stejnou dobu.
- Zobrazení teploty v reálném čase.
- Zařízení a základna kompatibilní s modelem OneWax.

Technické specifikace

- Kapacita každého ohřívače 100 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotní rozsah: 30-125 °C
- Výkon každého ohřívače: 45 W
- Automatická regulace teploty
- Celková velikost produktu: 140 x 180 x 200 mm
- Základna: 140 x 180 x 42 mm
- Topné těleso: 76 x 50 x 190 mm
- Hmotnost: 620 g včetně základny a šňůry
- Přesnost teploty: +/- 5 °C

Návod k použití a aplikaci

Jak vybrat teplotu:

- 1) Zapojte zařízení do sítě, na displeji se zobrazí „vypnuto“, ohřívač je stále ve vypnutém stavu, stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj. Výchozí teplota vytápění je 55 °C.
- 2) Stiskněte +/- pro nastavení požadované teploty. Ohřívač začne topit 3 sekundy po nastavení teploty. Teplotu v reálném čase lze sledovat na LCD displeji. Pokud bliká kontrolka a chybový kód „000“, znamená to, že základna nezjistila ohřívač kazet. Zkontrolujte, zda je správně usazen na základně.
- 3) Po dosažení nastavené teploty se ohřívač automaticky přepne do konzervačního režimu a udržuje nastavenou hodnotu.
- 4) Pro snížení teploty stačí stisknout „-“ na požadovanou teplotu.
- 5) Tip: při nastavení z vyšší teploty na nižší bod se ohřev spustí, když zbytková teplota ohřívače klesne na nastavenou hodnotu.
- 6) Stisknutím tlačítka napájení vypnete stroj.

Jak se zařízením pracovat:

- 1) Odstraňte kryt z ohřívače a sloupněte těsnění z kazetového vosku, vložte kazetový vosk do komory ohřívače.
- 2) Zapojte zařízení a stisknutím tlačítka napájení zapnete stroj.
- 3) Nastavte požadovanou teplotu, aby se zařízení mohlo začít při této teplotě zahřívat. Doporučujeme vosk zahřívat po dobu 20 minut na 125 °C a po roztavení snížit teplotu na uživatelsky příjemnou hodnotu.
- 4) Před použitím kazetu vždy narolujte na voskový proužek, aby vosk protékal hlavou kazety rovnoměrně a hladce. Zkontrolujte teplotu voskové kazety v malé oblasti pokožky, abyste zjistili, zda není příliš horká.
- 5) Držte ohřívač a naneste vosk na nežádoucí chloupky ve směru růstu chloupků. Nikdy nezkoušejte na kůži, pokud vosk není roztavený rovnoměrně a hladce, a nikdy nezkoušejte na kůži, pokud je vosk příliš horký.
- 6) Naneste kusový proužek na překrytí vosku, proužek přitlačte dlaní a rychlým způsobem strhněte PROTI směru růstu chloupků.
- 7) Naneste ubrousky, abyste odstranili zbytky vosku, pokud nějaké jsou.

Tip: Pokud začínáte s depilací voskem, doporučujeme Vám natáčet vosk na proužky místo válení v oblasti nechtěných chloupků. Poté můžete proužky s voskem nanést na nežádoucí chloupky, vždy nezapomeňte proužek přitlačit dlaní a rychlým způsobem strhnout PROTI směru růstu chloupků.

Upozornění

Pocit z použití vosku se mírně liší v různé pokojové teplotě a také se liší u vosků s různými body tání, proto se doporučuje používat jej na malé ploše, aby nedošlo k popálení.

Záruka

Děkujeme, že jste si zakoupili svůj nový DuoWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data nákupu, za předpokladu, že bude výrobek používán v souladu s přiloženými doporučeními nebo pokyny.

Ohrievač a aplikátor vosku Weelko DuoWax **Model WKE026**



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho návrhu a výrobe. Neustále skúmame, kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili špičkové produkty. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty navrhnuté pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Aby bolo zaistené správne používanie nášho ohrievača vosku, odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Uschovajte si používateľskú príručku pre jednoduché použitie.

Pri používaní výrobku je treba vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

Varovanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli dostatočne poučené.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Pokyny pre výmenu kábla, uchytenie typu Y: Ak je napájací kábel poškodený, jeho výmenu môže vykonať iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby bola zaistená normálna prevádzka spotrebiča, nabíte ho a používajte ho v prostredí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy nepoužívajte spotrebič, ak:
 - má poškodený kábel alebo zástrčku.
 - je spotrebič poškodený.
 - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.

Varovanie

- NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo nádrže.
- NEVKLADAJTE spotrebič do vody alebo akejkoľvek tekutiny, udržiajte okolitý priestor v suchu.
- NESAHajte do vody, pokiaľ prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Počas práce NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho ochladte.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnu recykláciu batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe <https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidácii produktu: Ak je tento produkt neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu považovaná jeho životnosť za vypršenú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych batériách, plastoch a iných materiáloch a tiež o zberných miestach pre tieto typy produktov.

Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že Vaša pokožka nie je príliš citlivá na vosk, môžete najskôr vykonať test s malým množstvom vosku na koži, aby ste otestovali teplotu.
- Vyhnite sa voskovaniu akejkoľvek zranenej oblasti.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou, ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po voskovaní.
- Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti trpela nežiaducou reakciou na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po osprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú kožu alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom.

Čistenie/starostlivosť

Čistenie vonkajšej strany ohrievača:

- Na čistenie vonkajšej časti ohrievača použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním ohrievača v čistote zabránite usadzovaniu vosku a lepkavých zvyškov.

Pred použitím zariadenia

- Zariadenie nepoužívajte, ak obal, zariadenie samotné alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa prosím poraďte so svojim praktickým lekárom, ak máte nejaké zdravotné problémy.

Obsah balenia

- 1 dvojité nabíjacia základňa
- 1 kábel na pripojenie základne
- 1 návod na použitie
- 2 bezdrôtové ohrievače vosku

Vlastnosti:

- Dvojité nabíjacia základňa s ovládaním ohrevu.
- Oba ohrievače je možné používať v rovnakom čase.
- Zobrazenie teploty v reálnom čase.
- Zariadenie a základňa kompatibilná s modelom OneWax.

Technické špecifikácie

- Kapacita každého ohrievača 100 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotný rozsah: 30-125 °C
- Výkon každého ohrievača: 45 W
- Automatická regulácia teploty
- Celková veľkosť produktu: 140 x 180 x 200 mm
- Základňa: 140 x 180 x 42 mm
- Vykurovacie teleso: 76 x 50 x 190 mm
- Hmotnosť: 620 g vrátane základne a šnúry
- Presnosť teploty: +/- 5 °C

Návod na použitie a aplikáciu

Ako vybrať teplotu:

- 1) Zapojte zariadenie do siete, na displeji sa zobrazí „vypnuté“, ohrievač je stále vo vypnutom stave, stlačením tlačidla napájania zapnete prístroj. Predvolená teplota vykurovania je 55 °C.
- 2) Stlačte +/- pre nastavenie požadovanej teploty. Ohrievač začne kúriť 3 sekundy po nastavení teploty. Teplotu v reálnom čase je možné sledovať na LCD displeji. Ak bliká kontrolka a chybový kód „000“, znamená to, že základňa nezistila ohrievač káziet. Skontrolujte, či je správne usadený na základni.
- 3) Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky prepne do konzervačného režimu a udržiava nastavenú hodnotu.
- 4) Pre zníženie teploty stačí stlačiť „-“ na požadovanú teplotu.
- 5) Tip: pri nastavení z vyššej teploty na nižší bod sa ohrev spustí, keď zvyšková teplota ohrievača klesne na nastavenú hodnotu.
- 6) Stlačením tlačidla napájania vypnete stroj.

Ako so zariadením pracovať:

- 1) Odstráňte kryt z ohrievača a zlúpnite tesnenie z kazetového vosku, vložte kazetový vosk do komory ohrievača.
- 2) Zapojte zariadenie a stlačením tlačidla napájania zapnete stroj.
- 3) Nastavte požadovanú teplotu, aby sa zariadenie mohlo začať pri tejto teplote zahrievať. Odporúčame vosk zahrievať po dobu 20 minút na 125 °C a po roztavení znížiť teplotu na užívateľsky príjemnú hodnotu.
- 4) Pred použitím kazety vždy narolujte na voskový prúžok, aby vosk pretekal hlavou kazety rovnomerne a hladko. Skontrolujte teplotu voskovej kazety v malej oblasti pokožky, aby ste zistili, či nie je príliš horúca.
- 5) Držte ohrievač a naneste vosk na nežiaduce chlípky v smere rastu chlípok. Nikdy neskúšajte na koži, pokiaľ vosk nie je roztavený rovnomerne a hladko, a nikdy neskúšajte na koži, pokiaľ je vosk príliš horúci.
- 6) Naneste kusový prúžok na prekrytie vosku, prúžok pritlačte dlaňou a rýchlym spôsobom strhnite PROTI smeru rastu chlípok.
- 7) Naneste obrúsky, aby ste odstránili zvyšky vosku, ak nejaké sú.

Tip: Pokiaľ začínate s depiláciou voskom, odporúčame Vám natáčať vosk na prúžky namiesto váľania v oblasti nechcených chlípok. Potom môžete prúžky s voskom naniesť na nežiaduce chlípky, vždy nezabudnite prúžok pritlačiť dlaňou a rýchlym spôsobom strhnúť PROTI smeru rastu chlípok.

Upozornenie

Pocit z použitia vosku sa mierne líši v rôznej izbovej teplote a tiež sa líši pri voskoch s rôznymi bodmi topenia, preto sa odporúča používať ho na malej ploche, aby nedošlo k popáleniu.

Záruka

Ďakujeme, že ste si zakúpili svoj nový DuoWax od Weelka.

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.