

# Mianola

Trymer do włosów Captain Cook Drake

Model: 07283



Dziękujemy za wybranie jednego z naszych nowych trymerów do włosów Captain Cook do użytku profesjonalnego. Mocny, bardzo cichy silnik o długiej żywotności i niskim poziomie wibracji. Wykonany z wysokiej jakości, najnowocześniejszych materiałów.

**OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Opakowania (worki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Mogą one być dla nich niebezpieczne jeśli będą się nimi bawić.
2. Podłącz urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami.



**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.

5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Upadek urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zalecamy sprawdzenie urządzenia przed jego ponownym użyciem. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do użytku profesjonalnego dlatego powinno być sprawdzane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy po użyciu odłączyć je z gniazdka elektrycznego, ponieważ stanowi ono zagrożenie w pobliżu wody, nawet jeśli jest wyłączone.
9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.
10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
11. **OSTRZEŻENIE:** urządzenie należy chronić przed wilgocią.
12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie, odłączając je z gniazdka elektrycznego.
14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

# Mianola

- 15. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.
- 16. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.
- 17. NIGDY nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.
- 18. **OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.**

## KONSERWACJA

- Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.
- Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.
- Nigdy nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.
- Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczoteczki.
- W zestawie znajduje się olej do konserwacji ostrzy.
- Po wyczyszczeniu urządzenie należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

## DANE TECHNICZNE

- napięcie: 100-240 V ~
- częstotliwość: 50/60 Hz
- moc: 8 W
- ilość obrotów na minutę: 7000 +/-500
- wejście: 0,2 A
- wyjście: 5 V (1000 mA)
- do włosów naturalnych
- Odpowiednie warunki użytkowania:
- do użytku w pomieszczeniach

- temperatura w zakresie - 5 °C do 40 °C
- wilgotność względna równa lub mniejsza niż 95%

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 3 pod względem ochronności elektrycznej.

## ELEMENTY I AKCESORIA

- ostrze o szerokości 38 mm
- osłona ostrza
- wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej
- 3 nasadki 1 mm, 2 mm i 3 mm
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do konserwacji
- ładowarka
- przycisk on/off
- przezroczysta osłona ostrza

## ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Upewnij się, że zasilanie jest takie samo, jak podane na urządzeniu.
- Podłączenie bezpośrednie: podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Czerwona dioda LED zaświeci się automatycznie, wskazując, że bateria jest ładowana. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda LED zmieni kolor na zielony.
- Czas ładowania wynosi około 2,5 godziny.
- Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora wynosi 5 godzin.
- Zalecamy optymalne wykorzystanie akumulatora i ładowanie go dopiero po całkowitym rozładowaniu. Wydłuży to żywotność akumulatora.

# Mianola

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wybierz i dostosuj wybraną długość cięcia za pomocą nasadki.
2. Użyj przycisku ON/OFF aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
3. Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i upewnić się, że jest ono wyłączone z gniazdka elektrycznego. Urządzenie należy przechowywać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.

## LIKWIDACJA



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i

elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## GWARANCJA

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies udziela 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI, obowiązującej od daty zakupu, na wszelkie wady produkcyjne, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie, pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie instrukcji podanych w niniejszym dokumencie z powodu niewłaściwego użytkowania produktu z technicznego lub osobistego bezpieczeństwa. Wyklucza to wszelką odpowiedzialność producenta w razie nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia materiału i/lub samego urządzenia. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, w których

urządzenie zostało upuszczone lub naprawione przez techników serwisowych nieautoryzowanych przez producenta, co zostanie wykryte przez producenta ze względu na części podatne na zużycie. Naprawy muszą być zawsze wykonywane przez producenta lub autoryzowanego technika, który dysponuje specjalistycznymi częściami umożliwiającymi prawidłową naprawę.

W przypadku wszelkich napraw gwarancyjnych urządzenie musi zostać bezpłatnie wysłane do naszej siedziby wraz z kartą gwarancyjną lub może zostać przekazane osobiście w sklepie, w którym zostało zakupione.

**Uwaga:** Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest wypełniona i zawiera datę oraz pieczęć.

Industrias Oriol 1942, S.L.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.