

profesionální zastříhovač vlasů SHADOW MINI
item no: 02055

Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny a uchovejte tento dokument.

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro vaši ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je nutné při používání elektrického zařízení dodržovat následující pokyny.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj ve vaně, sprše nebo v blízkosti umyvadel či jiných nádob s vodou. Pokud vám zastříhovač spadne do vody, nesnažte se jej vytáhnout, ale okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka. Dále nepoužívejte přístroj, pokud upadl nebo byl jinak poškozen. V takovém případě přístroj předejte autorizovanému servisu k prohlídce a opravě.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu. Požádejte svého elektrikáře o radu.

2. VLASTNOSTI:

3 nastavce: 1,5 / 3 / 6 mm

Odnímatelná stříhací hlavice z legované oceli „Made in Japan“, šířka 40 mm

AC napájecí adaptér

Čisticí kartáček

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

Nástavce:

Díky třem nastavcům můžete nastavit délku stříhu na 1,5 mm, 3 mm nebo 6 mm (délka je vyznačena na vnější straně nástavce). Nástavec nasadte na přední hranu stříhací hlavice a zatlačte jej, dokud nezapadne na místo. Po použití nástavec jednoduše sejměte.

4. ÚDRŽBA A PÉČE:

Péče o stříhací hlavici:

1. Pomocí šroubováku odstraňte hlavici. Pomocí čisticího kartáčku (součást balení) odstraňte nečistoty ze stříhací sady i těla zastříhovače. Poté vyčištěnou stříhací hlavici opět nasadte na přístroj.

Pozor! Při sestavování stříhací hlavice se ujistěte, že pohyblivá čepel není nasazena nad pevnou čepelí, mohlo by dojít k poranění.

2. Mezi pevnou a pohyblivou část stříhací hlavice nakapejte 2–3 kapky speciálního mazacího oleje (součást balení). Po každém použití zastříhovače stříhací sadu vyčistěte.

K čištění těla zastříhovače použijte pouze hadřík lehce navlhčený vodou nebo jemným mýdlovým roztokem.

Nepoužívejte sodný roztok.

5. ZÁRUKA:

Záruka se nevztahuje na případy, kdy: přístroj byl nesprávně používán nebo s ním bylo neopatrně zacházeno, přístroj byl poškozen v důsledku nesprávného použití, vada vznikla nedodržením pokynů k obsluze, opravu prováděla neoprávněná osoba. Na díly podléhající opotřebení se záruka nevztahuje.

Technické údaje:

síťové napětí: 100-240 V, frekvence sítě 50-60 Hz, Výkon 5 W

Vyrobena v Číně.

Vyrobena pro Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Německo

www.haiway.eu