

profesionálny zastrihávač vlasov SHADOW MINI
item no: 02055

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte tento dokument.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre vašu ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je nutné pri používaní elektrického zariadenia dodržiavať nasledujúce pokyny.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento prístroj vo vani, sprche alebo v blízkosti umývadiel či iných nádob s vodou. Pokiaľ vám zastrihávač spadne do vody, nesnažte sa ho vytiahnuť, ale okamžite ho odpojte od elektrickej siete.

Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo osobami bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka. Ďalej nepoužívajte prístroj, pokiaľ spadol alebo bol inak poškodený. V takom prípade prístroj odovzdajte autorizovanému servisu na prehliadku a opravu.

Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu. Požiadajte svojho elektrikára o radu.

2. VLASTNOSTI:

3 nástavce: 1,5 / 3 / 6 mm

Odnímateľná strihacia hlavica z legovanej ocele „Made in Japan“, šírka 40 mm

AC napájací adaptér

Čistiaca kefka

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

Nástavce:

Vďaka trom nástavcom môžete nastaviť dĺžku strihu na 1,5 mm, 3 mm alebo 6 mm (dĺžka je vyznačená na vonkajšej strane nástavca). Nadstavec nasadíte na prednú hranu strihacej hlavice a zatlačte ho, kým nezapadne na miesto. Po použití nadstavec jednoducho odoberte.

4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

Starostlivosť o strihaciu hlavicu:

1. Pomocou skrutkovača odstráňte hlavicu. Pomocou čistiacej kefky (súčasť balenia) odstráňte nečistoty zo strihacej sady aj tela zastrihávača. Potom vyčistenú strihaciu hlavicu opäť nasadíte na prístroj.

Pozor! Pri zostavovaní strihacej hlavice sa uistite, že pohyblivá čepeľ nie je nasadená nad pevnou čepeľou, mohlo by dôjsť k poraneniu.

2. Medzi pevnú a pohyblivú časť strihacej hlavice nakvapkajte 2–3 kvapky špeciálneho mazacieho oleja (súčasť balenia).

Na čistenie tela zastrihávača použite iba handričku ľahko navlhčenú vodou alebo jemným mydlovým roztokom.

Nepoužívajte sodný roztok.

5. ZÁRUKA:

Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď: prístroj bol nesprávne používaný alebo s ním bolo neopatrne zaobchádzané, prístroj bol poškodený v dôsledku nesprávneho použitia, vada vznikla nedodržaním pokynov na obsluhu, opravu vykonávala neoprávnená osoba. Na diely podliehajúce opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje.

Technické údaje:

sieťové napätie: 100-240 V, frekvencia siete 50-60 Hz, Výkon 5 W

Vyrobené v Číne.

Vyrobené pre Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Nemecko

www.haiway.eu