

**Profesjonalny trymer do włosów SHADOW MINI
item no: 02055**

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Aby uchronić się przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu umywalek lub innych zbiorników z wodą. Jeśli trymer wpadnie do wody, nie próbuj go wyjmować, lecz natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.

Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Nie należy również używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. W takim przypadku należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O informację należy poprosić instalatora elektryka.

2. WŁAŚCIWOŚCI:

3 nasadki: 1,5 / 3 / 6 mm

Zdejmowane ostrze tnące wykonane ze stali stopowej „Made in Japan ”o szerokości 40 mm

Ładowarka AC

Szczoteczka do czyszczenia

3. URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE:

Nasadki:

Dzięki trzem nasadkom można dostosować wysokość cięcia na 1,5 mm, 3 mm lub 6 mm (wysokość jest oznaczona na zewnętrznej stronie nasadki). Umieść nasadkę na przedniej krawędzi ostrza tnącego i dociśnij ją na końcu ostrza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Po użyciu wystarczy zdjąć nasadkę.

4. KONSERWACJA I PIELEGNACJA:

Konserwacja zestawu do strzyżenia:

1. Użyj śrubokręta, aby zdemontować ostrze. Użyj szczoteczki do czyszczenia (w zestawie), aby usunąć zanieczyszczenia z zestawu do strzyżenia i korpusu trymera. Po oczyszczeniu zamontuj ponownie ostrze trymera na urządzeniu.

Uwaga! Podczas montażu ostrza należy upewnić się, że ruchome ostrze nie jest zamontowane nad

ostrzem stałym, ponieważ może to spowodować obrażenia.

2. Nanieś 2-3 krople specjalnego oleju konserwującego (w zestawie) pomiędzy stałe i ruchome części trymera. Wyczyść trymer po każdym użyciu.

Do czyszczenia korpusu trymera należy używać wyłącznie szmatki lekko zwilżonej wodą lub łagodnym roztworem mydła.

Nie używaj roztworu sodu.

5. GWARANCJA:

Gwarancji nie udziela się, jeśli: urządzenie było niewłaściwie użytkowane lub obsługiwane w sposób nieostrożny, urządzenie zostało uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, usterka została spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, naprawa została wykonana przez osobę nieupoważnioną. Części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Dane techniczne:

napięcie wejściowe: 100-240 V

częstotliwość napięcia 50-60 Hz

Moc 5 W

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano dla Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Niemcy

www.haiway.eu