

Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny a uchovejte tento dokument.

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro vaši ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je nutné při používání elektrického zařízení dodržovat následující pokyny.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj ve vaně, sprše nebo v blízkosti umyvadel či jiných nádob s vodou. Pokud vám zastříhovač spadne do vody, nesnažte se jej vytáhnout, ale okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka. Dále nepoužívejte přístroj, pokud upadl nebo byl jinak poškozen. V takovém případě přístroj předejte autorizovanému servisu k prohlídce a opravě.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájějícím koupelnu. Požádejte svého elektrikáře o radu.

2. VLASTNOSTI:

6 zastříhovacích hřebenů (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm)

stříhací hlavice 45 mm

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny

Doba provozu při plném nabití: 4 hodiny

Adaptér

Štětec

aretační páčka

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

Zastříhovač vlasů může fungovat jak z baterie, tak ze sítě. Před prvním použitím nechte stroj nabíjet 3 hodiny bez přerušení. Baterie dosáhne své maximální kapacity až po 2 úplných cyklech nabití/vybití.

1. Zasuňte nabíjecí zařízení do šterbiny ve spodní části stroje, připojte adaptér k elektrické síti.

2. Po připojení stroje k adaptéru se spustí proces nabíjení a rozsvítí se indikátor.

Červená barva indikátoru – baterie je plně nabitá, odpojte nabíjecí zařízení.

Provoz ze sítě, když je baterie zcela vybitá: ujistěte se, že je stroj vypnutý. Připojte stroj k elektrické síti. Před zapnutím stroje počkejte asi 1 minutu.

POZNÁMKA: Stroj by neměl být používán v režimu síťového provozu déle než 20 minut.

Instalace a demontáž hřebenů zastříhovače: 1) Nasaďte hřeben zastříhovače na čepel. 2) Přitlačte

hřeben zastřihovače k čepeli, dokud se nezafixuje. 3) Chcete-li vyjmout hřeben zastřihovače, vytáhněte jazýček nahoru.

Vyjmutí a instalace čepele: 1. Chcete-li čepel vyjmout, stiskněte ji ze strany pouzdra a držte ji druhou rukou. 2. Pro instalaci čepele vložte spodní část do drážky a zatlačte, dokud nezaklapne.

4. ÚDRŽBA A PÉČE:

Je nutné udržovat čepel v čistotě, odstraňovat zbytky vlasů po každém stříhání a pravidelně ji promazávat speciálním olejem.

Pro mazání čepele nastavte páčkou nejnižší výšku stříhu. Naneste 2–3 kapky oleje na čepel a zapněte strojek na několik vteřin, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.

Údržbu zařízení provádějte pouze při odpojení strojku od elektrické sítě.

Pro čištění těla strojku používejte pouze jemně navlhčený hadřík vodou nebo slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte roztoky sody ani podobné čisticí prostředky.

5. ZÁRUKA:

Záruka se nevztahuje na případy, kdy: přístroj byl nesprávně používán nebo s ním bylo neopatrně zacházeno, přístroj byl poškozen v důsledku nesprávného použití, vada vznikla nedodržením pokynů k obsluze, opravu prováděla neoprávněná osoba. Na díly podléhající opotřebení se záruka nevztahuje.

Technické údaje:

síťové napětí: 100-240 V, frekvence sítě 50-60 Hz, Výkon 5 W

Vyrobeno v Číně.

Vyrobeno pro Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Německo

www.haiway.eu