

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte tento dokument.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre vašu ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je nutné pri používaní elektrického zariadenia dodržiavať nasledujúce pokyny.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento prístroj vo vani, sprche alebo v blízkosti umývadiel či iných nádob s vodou. Pokiaľ vám zastrihávač spadne do vody, nesnažte sa ho vytiahnuť, ale okamžite ho odpojte od elektrickej siete.

Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo osobami bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka. Ďalej nepoužívajte prístroj, pokiaľ spadol alebo bol inak poškodený. V takom prípade prístroj odovzdajte autorizovanému servisu na prehliadku a opravu.

Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu. Požiadajte svojho elektrikára o radu.

2. VLASTNOSTI:

6 zastrihávacích hrebeňov (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm)

strihacia hlavica 45 mm

Doba nabíjania: približne 3 hodiny

Doba prevádzky pri plnom nabití: 4 hodiny

Adaptér

Kefka

aretačná páčka

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

Zastrihávač vlasov môže fungovať ako z batérie, tak zo siete. Pred prvým použitím nechajte stroj nabíjať 3 hodiny bez prerušenia. Batéria dosiahne svoju maximálnu kapacitu až po 2 úplných cykloch nabitia/vybitia.

1. Zasuňte nabíjacie zariadenie do štrbiny v spodnej časti stroja, pripojte adaptér k elektrickej sieti.

2. Po pripojení stroja k adaptéru sa spustí proces nabíjania a rozsvieti sa indikátor.

Červená farba indikátora – batéria je plne nabitá, odpojte nabíjacie zariadenie.

Prevádzka zo siete, keď je batéria úplne vybitá: uistite sa, že je stroj vypnutý. Pripojte stroj k elektrickej sieti. Pred zapnutím stroja počkajte asi 1 minútu.

POZNÁMKA: Stroj by nemal byť používaný v režime sieťovej prevádzky dlhšie ako 20 minút.

Inštalácia a demontáž hrebeňov zastrihávača: 1) Nasadíte hrebeň zastrihávača na čepeľ. 2) Pritlačte

hrebeň zastrihávača k čepeľi, kým sa nezafixuje. 3) Ak chcete vybrať hrebeň zastrihávača, vytiahnite jazýček hore.

Vybratie a inštalácia čepele: 1. Ak chcete čepeľ vybrať, stlačte ju zo strany puzdra a držte ju druhou rukou. 2. Pre inštaláciu čepele vložte spodnú časť do drážky a zatlačte, kým nezaklapne.

4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

Je nutné udržiavať čepeľ v čistote, odstraňovať zvyšky vlasov po každom strihaní a pravidelne ju premazávať špeciálnym olejom.

Na mazanie čepele nastavte páčkou najnižšiu výšku strihu. Naneste 2–3 kvapky oleja na čepeľ a zapnite strojček na niekoľko sekúnd, aby sa olej rovnomerne rozprestrel.

Údržbu zariadenia vykonávajte iba pri odpojení strojčka od elektrickej siete.

Na čistenie tela strojčka používajte iba jemne navlhčenú handričku vodou alebo slabým mydlovým roztokom. Nepoužívajte roztoky sódy ani podobné čistiace prostriedky.

5. ZÁRUKA:

Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď: prístroj bol nesprávne používaný alebo s ním bolo neopatrne zaobchádzané, prístroj bol poškodený v dôsledku nesprávneho použitia, vada vznikla nedodržaním pokynov na obsluhu, opravu vykonávala neoprávnená osoba. Na diely podliehajúce opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje.

Technické údaje:

sieťové napätie: 100-240 V, frekvencia siete 50-60 Hz, Výkon 5 W

Vyrobené v Číne.

Vyrobené pre Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Nemecko

www.haiway.eu