



Svět kadeřnictví.cz

Profesionální strojek na vlasy Ragnar Galaxy Fading 07220 - bronzový



Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš profesionální stříhací strojek Ragnar Galaxy Silver. Strojek Vám nabízí vysoký výkon, dlouhou životnost, velmi tichý chod s minimem vibrací a čepel ostří vyrobené z titanu a velmi kvalitní japonské oceli.

Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Obalový materiál jako jsou tašky, lepenky, krabice atd. odstraňte z dosahu dětí, abyste předešli zranění.
2. Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí přístroje.
3. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama, či nohama.
4. Ujistěte se, že zařízení není ve styku s vodou nebo ostatními kapalinami. Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud zařízení spadne do vody, nebo jiné kapaliny, **NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT**. Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanami nebo sprchami.

7. Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození. Doporučujeme před dalším používáním zařízení zkontrolovat. Zařízení je určeno primárně pro profesionální použití a jako takové by mělo být zkontrolováno nebo opravováno pouze kvalifikovanou osobou.
8. Pokud je zařízení používáno v koupelně, je třeba jej po každém použití odpojit z elektrické sítě.
9. Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel okolo zařízení.
11. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.
12. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo po obdržení odpovídajících instrukcí o bezpečném použití zařízení a při pochopení možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
13. Abyste zabránili přehřátí zařízení, nezapínejte jej, pokud není používáno.
14. Nenechávejte zařízení zbytečně v provozu.
15. Nezakrývejte zařízení ručníky nebo jinými objekty, pokud je v provozu, nebo pokud není zcela chladné.
16. Nepoužívejte zařízení na zvířata.
17. Nikdy neskladujte zařízení, pokud je horké, nebo zapojené do zásuvky.
18. VAROVÁNÍ: Používání zařízení jiným způsobem, než předepsaným výrobcem, může vést ke snížení bezpečnosti.

Technické parametry

Napětí: 110-220 V

Frekvence: 50-60Hz

Maximální výkon: 8 W

Počet otáček za minutu: 5500 +/- 100

Vstupní proud adaptéru: 0,2 A

Výstup adaptéru: 5V, 1000 mA

Vhodné pro všechny typy přírodních vlasů.

Vhodné podmínky pro použití:

- vnitřní použití
- teplota mezi -5 °C a 40 °C
- relativní vlhkost nižší než 95 %



Tento symbol znamená, že zařízení je klasifikováno ve 3. třídě ochrany před elektrickým proudem.

Komponenty a příslušenství

- pohyblivá čepel z japonské oceli
- pevná titanová čepel
- čistící kartáček
- lahvička mazacího oleje
- nabíjecí adaptér
- tlačítko ON/OFF
- multifunkční LCD displej (zobrazuje úroveň nabití baterie, kontrolka vybití baterie, kontrolka mazání)

Nabíjení baterie

- Ujistěte se, že hodnoty nabíjecího adaptéru odpovídají hodnotám vytištěným na strojku.
- Přímé zapojení: Zapojte nabíjecí adaptér nejdříve do zařízení a poté přímo do elektrické sítě. V průběhu nabíjení baterie musí být zařízení vypnuto.
- LCD displej bude automaticky ukazovat nabíjení baterie. Když displej ukazuje hodnotu 100, znamená to, že baterie je plně nabitá.
- Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.
- Doba provozu při plně nabité baterii je 4 hodiny.
- Abyste prodloužili životnost baterie, doporučujeme ji nabíjet až v okamžiku, kdy je zcela vybitá.

Instrukce k použití

1. Nasadíte na hlavici strojku nástavec dle požadované výšky stříhu. Při nasazování, či výměně stříhacího nástavce se ujistěte, že je strojek vypnutý.
2. Pomocí tlačítka přístroj zapnete.
3. Po každém použití přístroj vypněte a ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě. Neskladujte, dokud není přístroj zcela vychlazený.

Údržba

Aby přístroj dobře a dlouho fungoval, udržujte jej v čistotě.

Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Zařízení by se mělo čistit, když je studené a odpojené z elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení abrazivní látky, nebo kyseliny.

Stříhací hlavice by měla být čistěna pouze přiloženým kartáčkem

Mazací olej na hlavice je obsahem balení.

Po vyčištění přístroj uskladněte na vhodné místo.

Likvidace



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Profesionálny strojček na vlasy Ragnar Galaxy Fading 07220 - bronzový



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš profesionálny strihací strojček Ragnar Galaxy Silver. Strojček Vám ponúka vysoký výkon, dlhú životnosť, veľmi tichý chod s minimom vibrácií a čepele ostrie vyrobené z titánu a veľmi kvalitnej japonskej ocele.

Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Obsahujú dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Obalový materiál ako sú tašky, lepenky, krabice atď. odstráňte z dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
2. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá požadovanému napätiu prístroja.
3. Nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami, či nohami.
4. Uistite sa, že zariadenie nie je v styku s vodou alebo ostatnými kvapalinami. Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, alebo inej kvapaliny, **NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ**. Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňami alebo sprchami.

7. Ak zariadenie spadne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Odporúčame pred ďalším používaním zariadenie skontrolovať. Zariadenie je určené primárne na profesionálne použitie a ako také by malo byť skontrolované alebo opravované iba kvalifikovanou osobou.
8. Pokiaľ je zariadenie používané v kúpeľni, je potrebné ho po každom použití odpojiť z elektrickej siete.
9. Pri odpojení zariadenia zo siete neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo zariadenia.
11. VAROVANIE: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom znalostí a skúseností iba pod dozorom alebo po obdržaní zodpovedajúcich inštrukcií o bezpečnom použití zariadenia a pri pochopení možných rizík. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
13. Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nezapínajte ho, pokiaľ nie je používané.
14. Nenechávajte zariadenie zbytočne v prevádzke.
15. Nezakrývajte zariadenie uteráky alebo inými objektmi, pokiaľ je v prevádzke, alebo pokiaľ nie je úplne chladné.
16. Nepoužívajte zariadenie na zvieratá.
17. Nikdy neskladujte zariadenie, ak je horúce, alebo zapojené do zásuvky.
18. VAROVANIE: Používanie zariadenia iným spôsobom, než predpísaným výrobcom, môže viesť k zníženiu bezpečnosti.

Technické parametre

Napätie: 110-220 V

Frekvencia: 50-60Hz

Maximálny výkon: 8 W

Počet otáčok za minútu: 5500 +/- 100

Vstupný prúd adaptéra: 0,2 A

Výstup adaptéra: 5V, 1000 mA

Vhodné pre všetky typy prírodných vlasov.

Vhodné podmienky na použitie:

- vnútorné použitie
- teplota medzi -5 °C a 40 °C
- relatívna vlhkosť nižšia ako 95 %



Tento symbol znamená, že zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred elektrickým prúdom.

Komponenty a príslušenstvo

- pohyblivá čepeľ z japonskej ocele
- pevná titánová čepeľ
- čistiaca kefka
- fľaštička mazacieho oleja
- nabíjací adaptér
- tlačidlo ON/OFF
- multifunkčný LCD displej (zobrazuje úroveň nabitia batérie, kontrolka vybitia batérie, kontrolka mazania)

Nabíjanie batérie

- Uistite sa, že hodnoty nabíjacieho adaptéra zodpovedajú hodnotám vytlačeným na strojčeku.
- Priame zapojenie: Zapojte nabíjací adaptér najskôr do zariadenia a potom priamo do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
- LCD displej bude automaticky ukazovať nabíjanie batérie. Keď displej ukazuje hodnotu 100, znamená to, že batéria je plne nabitá.
- Doba nabíjania je približne 3 hodiny.
- Doba prevádzky pri plne nabitej batérii je 4 hodiny.
- Aby ste predĺžili životnosť batérie, odporúčame ju nabíjať až v okamihu, keď je úplne vybitá.

Inštrukcie na použitie

1. Nasadíte na hlavicu strojčka nadstavec podľa požadovanej výšky strihu. Pri nasadzovaní, či výmene strihacieho nástavca sa uistite, že je strojček vypnutý.
2. Pomocou tlačidla prístroj zapnete.
3. Po každom použití prístroj vypnite a uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete. Neskladujte, kým nie je prístroj úplne vychladený.

Údržba

Aby prístroj dobre a dlho fungoval, udržiavajte ho v čistote.
Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
Zariadenie by sa malo čistiť, keď je studené a odpojené z elektrickej siete.
Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia abrazívne látky, alebo kyseliny.
Strihacia hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou.
Mazací olej na hlavice je obsahom balenia.
Po vyčistení prístroj uskladnite na vhodné miesto.



Likvidácia

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.