

Profesjonalna maszynka do włosów Ragnar Galaxy Fading 07220 - brązowa



Dziękujemy za wybranie naszej profesjonalnej maszynki do strzyżenia Ragnar Galaxy Silver. Maszynka oferuje wysoką wydajność, długą żywotność, bardzo cichą pracę z minimalnymi wibracjami oraz ostrza wykonane z tytanu i wysokiej jakości japońskiej stali.

Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zawierają one ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Opakowania, takie jak reklamówki, kartony, pudełka itp. należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych źródeł wody.

5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ**. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Upadek urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zalecamy sprawdzenie urządzenia przed jego ponownym użyciem. Urządzenie jest przeznaczone przede

wszystkim do użytku profesjonalnego dlatego powinno być sprawdzane lub naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po każdym użyciu należy odłączyć je z gniazdka elektrycznego.

9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.

10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.

11. OSTRZEŻENIE: urządzenie należy chronić przed wilgocią.

12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

13. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie należy go włączać, gdy nie jest używane.

14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

15. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.

16. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.

17. NIGDY nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

18. OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Dane Techniczne

Napięcie: 110-220 V

Częstotliwość: 50-60Hz

Maksymalna moc: 8 W

Ilość obrotów na minutę: 5500 +/- 100

Prąd wejściowy ładowarki: 0,2 A

Wyjście ładowarki: 5V, 1000 mA

Odpowiednie dla wszystkich rodzajów włosów naturalnych.

Odpowiednie warunki użytkowania:

- do użytku w pomieszczeniach
- temperatura w zakresie - 5 °C do 40 °C
- wilgotność względna niższa niż 95 %



Ten symbol oznacza, że urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 3 ochronności elektrycznej.

Elementy i akcesoria

- ruchome ostrze wykonane z japońskiej stali
- stałe ostrze tytanowe
- szczoteczka do czyszczenia
- butelka z olejem do konserwacji
- ładowarka
- przycisk ON/OFF

- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (pokazuje poziom naładowania akumulatora, kontrolkę rozładowania akumulatora, kontrolkę smarowania)

Ładowanie akumulatora

- Upewnij się, że parametry ładowarki są zgodne z parametrami podanymi na urządzeniu.
- Podłączenie bezpośrednie: podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Wyświetlacz LCD automatycznie wskazuje poziom naładowania akumulatora. Gdy bateria jest w pełni naładowana, na wyświetlaczu pojawi się 100.
- Czas ładowania wynosi około 3 godziny.
- Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora wynosi 4 godziny.
- Aby przedłużyć żywotność akumulatora, zalecamy ładowanie go tylko wtedy, gdy jest całkowicie rozładowany.

Instrukcja obsługi

1. Załóż nasadkę na ostrze maszynki zgodnie z żądaną wysokością cięcia. Podczas zakładania lub wymiany nasadki do maszynki upewnij się, że maszynka jest wyłączona.
2. Użyj przycisku, aby włączyć urządzenie.
3. Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i upewnić się, że jest ono wyłączone z gniazdka elektrycznego. Urządzenie należy przechowywać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.

Konserwacja

Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.

Nigdy nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.

Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczoteczki.

W zestawie znajduje się olej do konserwacji ostrzy.

Po wyczyszczeniu urządzenie należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

Likwidacja



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.