

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Aby uchronić się przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu umywalk lub innych zbiorników z wodą. Jeśli trymer wpadnie do wody, nie próbuj go wyjmować, lecz natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.

Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Nie należy również używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. W takim przypadku należy oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O informację należy poprosić instalatora elektryka.

2. WŁAŚCIWOŚCI:

6 nasadek (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm)

ostrze o szerokości 45 mm

Czas ładowania: około 3 godziny

Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora: 4 godziny

Ładowarka

Szczoteczka do czyszczenia

Dźwignia blokady

3. URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE:

Trymer do włosów może działać zarówno na zasilaniu akumulatorowym, jak i sieciowym. Przed pierwszym użyciem należy odczekać 3 godziny bez przerwy na naładowanie urządzenia.

Akumulator osiągnie maksymalną pojemność po 2 pełnych cyklach ładowania/rozładowania.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda w dolnej części urządzenia i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

2. Po podłączeniu urządzenia do ładowarki rozpocznie się proces ładowania i zaświeci się wskaźnik.

Czerwony kolor kontrolki - bateria jest w pełni naładowana, należy odłączyć ładowarkę.

Korzystanie z urządzenia po całkowitym rozładowaniu akumulatora: upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Odczekaj około 1 minuty przed

włączeniem urządzenia.

UWAGA: Urządzenie nie powinno być używane w trybie zasilania sieciowego dłużej niż 20 minut. Zakładanie i zdejmowanie nasadek: 1) Umieść nasadkę na ostrzu. 2) Dociśnij nasadkę do ostrza, aż zaskoczy na swoje miejsce. 3) Aby zdjąć nasadkę, pociągnij zaczep do góry.

Aby zdjąć i założyć ostrze: 1. Aby zdjąć ostrze, ściśnij je z boku osłony i przytrzymaj drugą ręką. 2. Aby zamontować ostrze, włóż dolną część ostrza do rowka i dociśnij, aż zaskoczy na swoje miejsce.

4. KONSERWACJA I PIELEGNACJA:

Konieczne jest utrzymywanie ostrza w czystości, usuwanie resztek włosów po każdym stryżeniu i regularne smarowanie go specjalnym olejem.

Aby nasmarować ostrze, użyj dźwigni do ustawienia najniższej wysokości cięcia. Nanieś 2-3 krople oleju na ostrze i włącz urządzenie na kilka sekund, aby równomiernie rozprowadzić olej.

Urządzenie należy konserwować wyłącznie po odłączeniu go z gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia korpusu trymera należy używać wyłącznie ściereczki lekko zwilżonej wodą lub łagodnym roztworem mydła. Nie używaj roztworów sody ani podobnych środków czyszczących.

5. GWARANCJA:

Gwarancji nie udziela się, jeśli: urządzenie było niewłaściwie użytkowane lub obsługiwane w sposób nieostrożny, urządzenie zostało uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, usterka została spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, naprawa została wykonana przez osobę nieupoważnioną. Części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Dane techniczne:

napięcie wejściowe: 100-240 V

częstotliwość napięcia 50-60 Hz

Moc 5 W

Wyprodukowano w Chinach.

Wyprodukowano dla Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Niemcy

www.haiway.eu