

Automatická kulma na vlasy Eurostil Profesional

Twister Model: 07961



Bezpečnostní typy:

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej vyjmout, nejprve jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. V tomto případě vraťte spotřebič výrobci nebo předejte oficiálnímu prodejnímu servisu.

12. Tento spotřebič není určen pro použití dětmi mladšími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi, včetně dětí, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.

14. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.

Varování: velmi horký povrch.

15. Nepoužívejte tento spotřebič na zvířata.

16. Nikdy neskladujte spotřebič, pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.

17. Nepoužívejte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zařízení, pokud je v provozu.

18. Abyste předešli spálení, udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplotu a od kůže.

19. Nezakrývejte spotřebič ručníky, nebo dalšími objekty, dokud je horký.

20. Vždy chraňte kabel před kontaktem s horkými částmi spotřebiče, i pokud je vypnutý.

21. Varování: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

Technická data:

Napětí: 100-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 53 W

Nastavitelná teplota: 180°C, 200 °C, 230 °C

Váha: 315 g

Automatické vypnutí po 30 minutách.

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

Komponenty a příslušenství:

1. Destičky
2. Pouzdro kulmy
3. Rotační tlačítka
4. LED indikátor
5. Ovládací tlačítko teploty a proudění vzduchu
6. Tlačítko ON/OFF

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že požadované napětí odpovídá napětí v síti a zapojte přístroj do zásuvky.
2. Pomocí tlačítka ON/OFF uveďte kulmu do provozu a pomocí tlačítka pro ovládání teploty a proudění vzduchu vyberte požadovanou teplotu.
3. Pokud chcete vypnout proudění vzduchu, podržte tlačítko ovládání teploty a proudění vzduchu po dobu min. 2 sekund. Po zapnutí přístroje se automaticky zapne také proudění vzduchu, jakmile přístroj dosáhne požadované teploty.
4. Držte automatickou kulmu na vlasy pod úhlem cca. 45°, vezměte pramen vlasů (cca. 2 až 2,5 cm) a vložte do spodní části pouzdra kulmy pod úhlem 45°.
5. Pro natočení Vašich vlasů zmáčkněte a držte tlačítko šipky v požadovaném směru (doleva nebo doprava). Pramen vlasů se automaticky natočí do pouzdra kulmy. Když je pramen vlasů kompletně natočený v pouzdře, zmáčkněte a držte tlačítko po dobu asi 3 sekund, poté uvolněte, kulmování bude dokončeno.
6. Jemně vyjměte přístroj z vlasů.

Likvidace:



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

**Automatická kulma na vlasy Eurostil Professional Twister
Model: 07961**



Bezpečnostné typy:

1. Uchovávať obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak si s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a používajte sa, že je sieťové napätie, jak je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokryma alebo vlhkyma rukama alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti van, sprch, umyvadel alebo iných predmetů obsahujících vodu.
5. Ak prístroj náhodou spadne do vody alebo inej kapaliny, nepokúšajte sa jej vytiahnuť, najprv ju okamžite vyberte ze zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnosti s vanou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím jej najlepšie. Musí byť kontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ji odpojte, pretože blízko vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebičů.

11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. V tomto případě vraťte spotřebiče výrobce nebo predajte oficiálnemu predajnému servisu.

12. Tento spotrebič nie je určený pre použitie deťmi mladšími 8 let a osoby so zníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnosťami, vrátane detí, alebo osôb s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebičov bezpečným spôsobom a rozumie súvisiacemu. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí vykonávat děti bez dozoru.

13. Aby ste zabránili prehriatiu, nenechávajte zapojený zapojený do zásuvky. Po použití jednotky vždy vypnite vytiahnutie zásuvky.

14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v provozu.

Varování: velmi horký povrch.

15. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.

16. Nikdy neskladujte spotrebič, pokiaľ je horký alebo zapojený do zásuvky.

17. Nepoužívajte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zariadenia, pokiaľ je v prevádzke.

18. Abyste zabránili spálení, udržujte spotřebiče v vzdialenosti od bezpečných povrchov citlivých na teplotu a od kože.

19. Nezakrývejte spotřebiče ručníky, alebo ďalšie objekty, kým je horký.

20. Vždy chráňte kabel pred kontaktom s horkými časťami spotrebiče, aj keď je vypnutý.

21. Varování: Ak je zariadenie používané iným než predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické údaje:

Napätie: 100-240 V

~ Frekvencia: 50/60

Hz Výkon: 53W

Nastaviteľná teplota: 180 °C, 200 °C, 230 °C

Váha: 315 g

Automatické vypnutie po 30 minútach.

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Komponenty a príslušenstvo:

1. Doštičky
2. Puzdro kulmy
3. Rotačné tlačidlá
4. LED indikátor
5. Ovládacie tlačidlo teploty a prúdenie vzduchu
6. Tlačidlo ON/OFF

Návod na použitie:

1. Uistite sa, že požadované napätie zodpovedá napätiu v sieti a zapojte prístroj do zásuvky.
2. Pomocou tlačidla ON/OFF uveďte kulmu do prevádzky a pomocou tlačidla na ovládanie teploty a prúdenia vzduchu vyberte požadovanú teplotu.
3. Pokiaľ chcete vypnúť prúdenie vzduchu, podržte tlačidlo ovládania teploty a prúdenia vzduchu po dobu min. 2 sekúnd. Po zapnutí prístroja sa automaticky zapne aj prúdenie vzduchu, akonáhle prístroj dosiahne požadovanú teplotu.
4. Držte automatickú kulmu na vlasy pod uhlom cca. 45°, vezmite prameň vlasov (cca. 2 až 2,5 cm) a vložte do spodnej časti puzdra kulmy pod uhlom 45°.
5. Pre natočenie Vašich vlasov stlačte a držte tlačidlo šípky v požadovanom smere (doľava alebo doprava). Prameň vlasov sa automaticky natočí do puzdra kulmy. Keď je prameň vlasov kompletne natočený v puzdre, stlačte a držte tlačidlo po dobu asi 3 sekúnd, potom uvoľnite, kulmovanie bude dokončené.
6. Jemne vyberte prístroj z vlasov.

Likvidácia:



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)