

Profesionální žehlička na vlasy Eurostil Profesional Mini
Straightener - růžová

Model: 06568/70



Děkujeme, že jste si vybrali naši profesionální žehličku na vlasy Eurostil Profesional Mini Straightener, která bezpochyby splní Vaše nejvyšší očekávání.

Abyste mohli být s výrobkem co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si před použitím důkladně následující instrukce. Aby mohla být žehlička bezpečně používána, je nezbytné dodržovat instrukce výrobce.

Bezpečnostní typy:

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jako je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej vyjmout, nejprve jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. V tomto případě vraťte spotřebič výrobci nebo předejte oficiálnímu prodejnímu servisu.
12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi, včetně dětí, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte zbytečně spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Nepoužívejte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zařízení, pokud je v provozu.
15. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.



16.

Varování: velmi horký povrch.

17. Abyste předešli spálení, udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplotu a od kůže.
18. Nezakrývejte spotřebič ručníky, nebo dalšími objekty dokud je horký.
19. Nikdy neskladujte přístroj, dokud je horký, nebo zapojený do zásuvky.

20. Vždy chraňte kabel před kontaktem s horkými částmi spotřebiče, i pokud je vypnutý.

21. Varování: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

Technická data:

Napětí: 100-240 V ~

Frekvence: 50/60

Hz Výkon: 22 W

- tourmalínovo keramické destičky pečují o Vaše vlasy v průběhu žehlení, dodávají jim lesk a jemnost
- doba nahřátí žehlicích destiček 30 s
- žehlicí destičky s ochranou proti přehřátí
- maximální teplota 200 °C
- PTC termistor pro ochranu proti přehřátí
- SOFT-TOUCH povrch
- vhodné pro všechny typy přírodních vlasů
- NEPOUŽÍVEJTE NA SYNTETICKÉ VLASY
- NEPOUŽÍVEJTE NA MOKRÉ VLASY



Zařízení je kvalifikováno ve 2. třídě ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že požadované napětí odpovídá napětí v síti a zapojte přístroj do zásuvky.
2. Přesuňte přepínač z pozice OFF do pozice ON. Rozsvítí se červené světýlko, které indikuje, že žehlička je zapnutá. Před použitím žehličky vyčkejte 30 sekund. Po této době je žehlička připravená k použití.
3. Po použití žehličku vypněte a odpojte od elektrické sítě. Neskladujte, dokud žehlička není zcela studená.

Čištění:

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.
- Vyčistěte všechny části spotřebiče vlhkým hadříkem a dobře vysušte.
- Pro lepší skladování, skladujte po vyčištění v původním obalu.

Likvidace:



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

Profesionálna žehlička na vlasy Eurostil Profesional Mini
Straightener - ružová
Model: 06568/70



Ďakujeme, že ste si vybrali našu profesionálnu žehličku na vlasy Eurostil Profesional Mini Straightener, ktorá bezpochyby splní Vaše najvyššie očakávania.

Aby ste mohli byť s výrobkom čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pred použitím dôkladne nasledujúce inštrukcie. Aby mohla byť žehlička bezpečne používaná, je nevyhnutné dodržiavať inštrukcie výrobcu.

Bezpečnostné typy:

1. Uchovávajúce obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch,

umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho vybrať, najskôr ho okamžite odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený, alebo ak spotrebič nefunguje správne. V tomto prípade vráťte spotrebič výrobcovi alebo predajte oficiálnemu predajnému servisu.
12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami, vrátane detí, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte zbytočne spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Nepoužívajte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zariadenia, ak je v prevádzke.
15. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
16. Varovanie: veľmi horúci povrch.
17. Aby ste predišli spáleniu,  udržiavajte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplotu a od kože.

18. Nezakrývajte spotrebič uteráky, alebo ďalšími objektmi pokiaľ je horúci.

19. Nikdy neskladujte prístroj, kým je horúci, alebo zapojený do zásuvky.

20. Vždy chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi časťami spotrebiča, aj keď je vypnutý.

21. Varovanie: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické dáta:

Napätie: 100-240 V ~

Frekvencia: 50/60

Hz Výkon: 22 W

- tourmalínovo keramické doštičky sa starajú o Vaše vlasy v priebehu žehlenia, dodávajú im lesk a jemnosť
- doba nahriatia žehliacich doštičiek 30 s
- žehliace doštičky s ochranou proti prehriatiu
- maximálna teplota 200 °C
- PTC termistor na ochranu proti prehriatiu
- SOFT-TOUCH povrch
- vhodné pre všetky typy prírodných vlasov
- NEPOUŽÍVAJTE NA SYNTETICKÉ VLASY
- NEPOUŽÍVAJTE NA MOKRÉ VLASY



Zariadenie je kvalifikované v 2. triede ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

Návod na použitie:

1. Uistite sa, že požadované napätie zodpovedá napätiu v sieti a zapojte prístroj do zásuvky.
2. Presuňte prepínač z pozície OFF do pozície ON. Rozsvieti sa červené svetielko, ktoré indikuje, že žehlička je zapnutá. Pred použitím žehličky počkajte 30 sekúnd. Po tejto dobe je žehlička pripravená na použitie.
3. Po použití žehličku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Neskladujte,

pokiaľ žehlička nie je úplne studená.

Čistenie:

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiavajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Vyčistite všetky časti spotrebiča vlhkou handričkou a dobre vysušte.
- Pre lepšie skladovanie, skladujte po vyčistení v pôvodnom obale.

Likvidácia:



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)