

Mianola

**Profesjonalna suszarka do włosów Eurostil Profesional
Vision Air - 1400 W, szara**

Model: 09128



Zasady bezpieczeństwa

1. Opakowania (woreczki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Podłącz urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
4. Suszarki nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Nie wolno używać suszarki w wannie lub pod prysznicem, w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z wodą.
5. Jeśli suszarka przypadkowo wpadnie do wody lub innej cieczy, nie wolno jej wyciągać, konieczne jest natychmiastowe odłączenie urządzenia z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli suszarka upadnie, przed ponownym użyciem należy ją sprawdzić. Powinna zostać skontrolowana przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis posprzedażowy.
8. Jeśli suszarka jest używana w łazience, należy ją po użyciu odłączyć z

gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli jest wyłączona.

9. Przy odłączaniu urządzenia nie należy ciągnąć za kabel.

10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.

11. Nigdy nie wolno używać suszarki, jeśli kabel jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Urządzenie należy zwrócić do producenta lub autoryzowanego serwisu.

12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej (w tym dzieci) lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że są one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy odłączać urządzenie z gniazdka po użyciu.

14. Nie należy używać sprayów (lakierów do włosów) w pobliżu urządzenia podczas jego użytkowania.

15. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

16. Aby uniknąć poparzeń, należy trzymać gorące części urządzenia z dala od skóry i powierzchni wrażliwych na ciepło.

17. Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi przedmiotami, gdy jest ono używane lub nadal gorące.

18. NIGDY nie chowaj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

19. ZAWSZE należy zapobiegać kontaktowi kabla z gorącymi częściami urządzenia, nawet jeśli jest on odłączony.

20. Nie należy zasłaniać otworu wlotu i wylotu powietrza.

Regularnie sprawdzaj, czy jest czysty i czy nie ma na nim włosów.

21. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O informację należy poprosić instalatora elektryka.

22. OSTRZEŻENIE: Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może zagrażać bezpieczeństwu.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe: 220-240 V

~ Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1300-1400 W

Wysokoobrotowy cyfrowy silnik

bezszcotkowy Waga 312 g

Termostat bezpieczeństwa

Generator jonów, który zmiękcza i nawilża włosy oraz skraca czas suszenia

Inteligentny system kontroli

temperatury Regulacja temperatury

(80/100/120 °C) 3 prędkości

Kabel o długości 2,5 m

Koncentrator (77 mm)

Dyfuzor do włosów

kręconych Poziom hałasu 80

dB

Urządzenie posiada klasę 2 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Instrukcja obsługi

Upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak napięcie wskazane na urządzeniu. Podłącz wtyczkę do gniazdka i naciśnij przełącznik na uchwycie.

1. USTAWIANIE PRĘDKOŚCI: Naciśnij lekko przycisk prędkości i wybierz jedną z trzech opcji - niską, średnią i wysoką.

2. USTAWIANIE TEMPERATURY: Naciśnij lekko przycisk temperatury i wybierz jedną z trzech opcji - niską, średnią i wysoką.

Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Nie należy przechowywać urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie zimne.

Konserwacja

- Zawsze należy utrzymywać urządzenie czyste, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długą żywotność.
- Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- Aby zapewnić maksymalną efektywność suszarki do włosów, należy regularnie czyścić tylny filtr za pomocą miękkiej, suchej szczoteczki.
- Nie wolno używać suszarki do włosów bez filtra tylnego.
- NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Likwidacja sprzętu elektronicznego:

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Adres producenta: INDUSTRIAS ORIO

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)