

**KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION CURLDIFFUSER PRO**

Horkovzdušný difuzér na vlasy

Model: 8350

**PARAMETRY:**

- **Napětí:** 220-240 V
- **Frekvence:** 50-60 Hz
- **Výkon:** 800 W
- **Třída II** – dvojitá izolace

**BALENÍ OBSAHUJE:** Elektrický difuzér, cestovní pouzdro**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před použitím si pečlivě přečtete a uschovejte návod. Příklad není omyvatelný, proto jej nikdy neponořujte do vody ani jej nečistěte tekutinami. Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Nedotýkejte se jej mokřkýma rukama. Kabel neodpojujte taháním za šňůru a nepřenášejte přístroj držetím za kabel. Nevystavujte jej dešti ani přímému slunci. Pokud je kabel nebo jiná část poškozená, přístroj nepoužívejte. Povrchy se mohou zahřívát – hrozí nebezpečí popálení. Uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte přístroj bez dozoru.

**OBECNÝ POPIS**

- A – Difuzér**
- B – Tělo přístroje**
- C – Zadní kryt**
- D – Tlačítko zapnutí/vypnutí**
- E – Napájecí kabel**

**ZAPNUTÍ A POUŽITÍ**

Umístěte difuzér na stabilní rovný povrch. Pomocí přepínače (D) nastavte požadovaný výkon:

- 1 – nízký průtok a teplota pro jemné sušení,
- 2 – střední výkon pro šetrné sušení,
- 3 – vysoký výkon pro rychlé sušení.

Začněte u kořínek, nechte vzduch proudit přes difuzér a vlasy tvarujte přirozeně pomocí hrotů. Nízký výkon je vhodný pro styling, vysoký pro rychlé sušení. Pokud se přístroj zastaví kvůli přehřátí, vypněte jej a nechte vychladnout.

## VYPNUTÍ

Přístroj vypněte přepnutím přepínače (D) do polohy OFF. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, aniž byste za něj tahali. Nechte zařízení vychladnout a ukládejte jej bez omotávání kabelu kolem těla difuzéru.

## STYLING

Vlasy mohou být vlhké nebo ručníkem vysušené. Hlavu nakloňte do stran a difuzér přiložte ke kořínkům. Sušte bez tření a bez narušení tvaru kudrlin. Pro objem zvedejte vlasy u kořínků, pro definici jemně přikládejte prameny do difuzéru. Nepoužívejte spreje ani aerosoly v blízkosti přístroje.

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky. Vnější povrch očistěte měkkým vlhkým hadříkem. Po každém použití odstraňte z difuzéru vlasy. Zkontrolujte, zde není zanesen kryt vstupu vzduchu; pokud ano, očistěte jej. Nepoužívejte abrazivní materiály a kabel neomotávejte kolem přístroje.

## ZÁRUKA

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou. Nevztahuje se však na škody vzniklé nevhodným použitím přístroje. Při prodeji obchodnímu subjektu (právníká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:  
potvrzení o nákupu,  
řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

| DATUM NÁKUPU: | TYP VÝROBKU: | RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO |
|---------------|--------------|--------------------------------|
|               |              |                                |

| ZÁZNAM O OPRAVĚ: |
|------------------|
|                  |



Naše výrobky splňují směrnice, které odkazují na EC označení.



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Požádejte o informace od místních úřadů o oblastech určených k likvidaci odpadu.



**NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ V BLÍZKOSTI VAN, DŘEZŮ NEBO JINÝCH NÁDOB S VODOU.**

## KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION CURLDIFFUSER PRO

Teplovzdušný difuzér na vlasy

Model: 8350



### PARAMETRE:

- **Napätie:** 220-240 V
- **Frekvencia:** 50-60 Hz
- **Výkon:** 800 W
- **Trieda II** – dvojitá izolácia

**BALENIE OBSAHUJE:** Elektrický difuzér, cestovné puzdro

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím si starostlivo prečítajte a uschovajte návod. Prístroj nie je umývateľný, preto ho nikdy neponárajte do vody ani ho nečistite tekutinami. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Kábel neodpájajte ťahaním za šnúru a neprenášajte prístroj držaním za kábel. Nevystavujte ho dažďu ani priamemu slnku. Ak je kábel alebo iná časť poškodená, prístroj nepoužívajte. Povrchy sa môžu zahrievať – hrozí nebezpečenstvo popálenia. Uchovávajte mimo dosahu detí a nenechávajte prístroj bez dozoru.

### VŠEOBECNÝ OPIS



- A – Difuzér
- B – Telo prístroja
- C – Zadný kryt
- D – Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- E – Napájací kábel

### ZAPNUTIE A POUŽITIE

Umiestnite difuzér na stabilný rovný povrch. Pomocou prepínača (D) nastavte požadovaný výkon:

- 1 – nízky prietok a teplota pre jemné sušenie,
- 2 – stredný výkon pre šetrné sušenie,
- 3 – vysoký výkon na rýchle sušenie.

Začnite pri korenkoch, nechajte vzduch prúdiť cez difuzér a vlasy tvarujte prirodzene pomocou hrotov. Nízky výkon je vhodný na styling, vysoký na rýchle sušenie. Ak sa prístroj zastaví kvôli prehriatiu, vypnite ho a nechajte vychladnúť.

## VYPNUTIE

Prístroj vypnite prepnutím prepínača (D) do polohy OFF. Odpojte napájací kábel zo zásuvky bez toho, aby ste zaň ťahali. Nechajte zariadenie vychladnúť a ukladajte ho bez omotávania kábla okolo tela difuzéra.

## STYLING

Vlasy môžu byť vlhké alebo uterákom vysušené. Hlavu nakloňte do strán a difuzér priložte ku korenkom. Sušte bez trenia a bez narušenia tvaru kučier. Pre objem zdvíhajte vlasy pri korenkoch, pre definíciu jemne prikladajte pramene do difuzéra. Nepoužívajte spreje ani aerosóly v blízkosti prístroja.

## ČISTENIE

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky. Vonkajší povrch očistite mäkkou vlhkou handričkou. Po každom použití odstráňte z difuzéra vlasy. Skontrolujte, či nie je zanesený kryt vstupu vzduchu; ak áno, očistite ho. Nepoužívajte abrazívne materiály a kábel neomotávajte okolo prístroja.

## ZÁRUKA

Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté nevhodným použitím prístroja. Pri predaji obchodnému subjektu (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je nutné predložiť:  
potvrdenie o nákupe,  
riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.

| DÁTUM NÁKUPU: | TYP VÝROBKU: | PEČIATKA A PODPIS<br>PREDÁVAJÚCEHO |
|---------------|--------------|------------------------------------|
|               |              |                                    |

| ZÁZNAM O OPRAVE: |
|------------------|
|                  |



Naše výrobky spĺňajú smernice, ktoré odkazujú na EC označenie.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Požiadajte o informácie od miestnych úradov o oblastiach určených na likvidáciu odpadu.



**NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ V BLÍZKOSTI VÁN, DREZOV ALEBO INÝCH NÁDOB S VODOU.**