

# Mianola

## KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION CURLDIFFUSER PRO

Dyfuzor do włosów z funkcją gorącego powietrza

Model: 8350



### PARAMETRY:

- **Napięcie:** 220-240 V
- **Częstotliwość:** 50-60 Hz
- **Moc:** 800 W
- **Klasa II** - podwójna izolacja

**Zawartość opakowania:** Dyfuzor elektryczny, etui podróżne

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi. Urządzenie nie nadaje się do mycia, dlatego nigdy nie należy zanurzać go w wodzie ani czyścić za pomocą cieczy. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalk ani innych pojemników z wodą. Nie należy dotykać go mokrymi rękami. Nie odłączaj kabla, ciągnąc za niego, i nie przenoś urządzenia, trzymając je za kabel. Nie wystawiaj go na działanie deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli kabel lub inna część jest uszkodzona, nie używaj urządzenia. Powierzchnie mogą się nagrzewać - istnieje ryzyko poparzenia. Przechowuj poza zasięgiem dzieci i nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

### OPIS OGÓLNY



- A – Dyfuzor
- B – Korpus urządzenia
- C – Tylna osłona
- D – Przycisk włączania/wyłączania
- E – Kabel zasilający

### WŁĄCZENIE I UŻYCIE

Umieść dyfuzor na stabilnej, równej powierzchni. Za pomocą przełącznika (D) ustaw żądaną moc:

- 1 – niski przepływ i temperatura do delikatnego suszenia,
- 2 – średnia moc do delikatnego suszenia,
- 3 – wysoka moc do szybkiego suszenia.

Zaczynaj od nasady włosów, pozwól powietrzu przepływać przez dyfuzor i nadaj włosom naturalny kształt za pomocą kolców. Niska moc nadaje się do stylizacji, a wysoka do szybkiego suszenia. Jeśli urządzenie zatrzyma się z powodu przegrzania, wyłącz je i poczekaj, aż ostygnie.

## WYŁĄCZNIE

Wyłącz urządzenie, przestawiając przełącznik (D) na pozycję OFF. Odłącz kabel zasilający z gniazdka, nie ciągnąc za niego. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i przechowuj je bez owijania kabla wokół korpusu dyfuzora.

## STYLIZACJA

Włosy mogą być wilgotne lub osuszone ręcznikiem. Przechyl głowę na boki i przyłóż dyfuzor do nasady włosów. Susz bez tarcia i bez naruszania kształtu loków. Aby uzyskać objętość, unieś włosy u nasady, a aby uzyskać definicję, delikatnie przykładaj pasma do dyfuzora. Nie używaj sprayów ani aerozoli w pobliżu urządzenia.

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka. Zewnętrzną powierzchnię należy wyczyścić miękką, wilgotną ściereczką. Po każdym użyciu należy usunąć włosy z dyfuzora. Należy sprawdzić, czy osłona wlotu powietrza nie jest zanieczyszczona; jeśli tak, należy ją wyczyścić. Nie należy używać materiałów abrazyjnych ani owijać kabla wokół urządzenia.

## GWARANCJA

Na urządzenie udzielana jest gwarancja na 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwym materiałem lub wykonaniem. Nie obejmuje ona jednak szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia. W przypadku sprzedaży podmiotowi gospodarczemu (osobie prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy od daty zakupu.

Aby zgłosić reklamację, należy przedstawić:  
dowód zakupu,  
prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną z pieczęcią sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	



Nasze produkty spełniają dyrektywy odnoszące się do oznaczenia CE.



Ten symbol oznacza, że produkt spełnia wymagania nowych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska i po zakończeniu eksploatacji musi zostać odpowiednio zutylizowany. Należy zwrócić się do lokalnych władz o informacje dotyczące miejsc przeznaczonych do utylizacji odpadów.



**NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA W POBLIŻU WANIEI, ZLEWÓW LUB INNYCH ZBIORNIKÓW Z WODĄ.**

Detail – Hair style s.r.o. | [www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz) | [www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk) | [www.mianola.pl](http://www.mianola.pl)  
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika