



Mianola

Mini podgrzewacz wosku do depilacji twarzy Weelko Pocket Wax - 8 g



Dziękujemy za zakup tego produktu.

Jesteśmy przekonani, że docenisz dbałość, z jaką zaprojektowano i wykonano ten produkt. Nieustannie prowadzimy badania i łączymy innowacje z technologią, aby tworzyć produkty najwyższej jakości. Korzystamy z najnowocześniejszych metod i materiałów najwyższej jakości. Zapewnia to doskonałą wydajność. Oferujemy produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą osiągać doskonałe wyniki. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie naszego podgrzewacza wosku, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Prosimy o przechowywanie instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać. Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek i środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia oraz pozostałą część instrukcji.

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, a także przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Wskazówki dotyczące wymiany kabla: Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie używaj innego kabla niż ten, który znajduje się w zestawie.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je podłączać i używać w otoczeniu o temperaturze od 5 do 35 °C. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie służy wyłącznie do podgrzewania wosku.
- Aby uniknąć poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, nigdy nie używaj urządzenia, jeśli:
 - kabel lub wtyczka są uszkodzone
 - urządzenie jest uszkodzone
 - urządzenie nie działa prawidłowo.
- Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze używać na równej powierzchni.
- NIE STAWIAJ ani NIE PRZECHOWUJ urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby spaść lub wpaść do wanny.
- NIE ZANURZAJ urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy, utrzymuj jego otoczenie w stanie suchym.

Ostrzeżenie

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NIE WOLNO sięgać do wody i należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Podczas użytkowania NIE WOLNO owijać kabla wokół urządzenia.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.



Symbol ten oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbioru w celu recyklingu sprzętu elektrycznego. Poprzez prawidłowy recykling baterii i urządzeń elektrycznych przyczyniamy się do zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i środowiska naturalnego.



Niniejszy produkt jest zgodny z oznaczeniem CE. Europejską deklarację zgodności można znaleźć na stronie <https://www.weelko.com>.

Niniejsza instrukcja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem <https://www.weelko.com>

Uwaga dotycząca utylizacji produktu: Jeśli ten produkt jest nieodwracalnie uszkodzony lub z jakiegokolwiek powodu jego okres użytkowania dobiegł końca, należy skontaktować się z lokalnymi, krajowymi i europejskimi punktami zbiórki baterii, plastiku i innych materiałów dla tego typu produktów.

Uwaga

- Aby upewnić się, że skóra nie jest zbyt wrażliwa na wosk, należy najpierw przetestować niewielką ilość wosku na skórze w celu sprawdzenia temperatury.
- Unikaj nakładania wosku na zranione miejsca.
- Alkohol i woda nie są odpowiednimi środkami do usuwania pozostałości wosku na skórze.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, np. gorącym prysznicem lub sauną parową w ciągu 24 godzin po depilacji.
- Nie używaj wosku, jeśli w przeszłości wystąpiła niepożądana reakcja skóry na wosk.
- Nie należy aplikować wosku w ciągu 2 godzin po wzięciu prysznica lub opalaniu.
- Osoby przyjmujące leki mające wpływ na skórę lub cierpiące na choroby skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie/pielęgnacja

Jak usunąć wosk z wnętrza urządzenia:

- Podłącz urządzenie do gniazdka, aby się nagrzało.
- **UWAGA:** Nie podgrzewaj pojemnika bez wosku, ponieważ urządzenie może się przegrzać i spowodować awarię grzałki topiącej wosk.
- Poczekaj, aż wosk całkowicie się rozpuści, a następnie przelej go do pojemnika. Uważaj, żeby się nie poparzyć.
- Wosk należy utylizować w odpowiedni sposób. Nie wolno wylewać płynnego wosku ani środków do jego usuwania do kanalizacji, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie rur, a po zestaleniu się wosku doprowadziłoby do zatkania odpływu.
- Po przelaniu roztopionego wosku do pojemnika do przechowywania, załóż rękawiczki jednorazowe i powoli wytrzyj resztki wosku chusteczką.
- Jeśli zauważysz, że stary wosk się przykleił, możesz użyć oleju do usuwania wosku, aż powierzchnia będzie czysta.

Czyszczenie/Pielęgnacja

- Podczas czyszczenia należy pamiętać o wyjęciu pojemnika i odczekaniu, aż wosk wystarczająco ostygnie, aby nie poparzyć sobie palców. Ze względów bezpieczeństwa podczas czyszczenia pojemnika na wosk należy używać rękawiczek ochronnych.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni podgrzewacza:

- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni podgrzewacza wosku używaj wilgotnej ściereczki. Nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych.
- Utrzymywanie podgrzewacza w czystości zapobiegnie gromadzeniu się wosku i lepkich pozostałości.

Przed użyciem urządzenia

- Nie używaj urządzenia, jeśli opakowanie, samo urządzenie lub przewód zasilający noszą ślady uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

Zawartość opakowania

- 1 podgrzewacz wosku do depilacji
- 1 olejek po depilacji
- kabel USB typu C
- 50 g wosku w perełkach
- 6 drewnianych szpatulek do aplikacji o wymiarach 70 x 6 x 2 mm
- 6 plastikowych aplikatorów do depilacji nosa i uszu
- 1 instrukcja obsługi

Dane techniczne

- 5 V, 15 A
- pojemność: 8 g wosku w perełkach
- maksymalna temperatura 120 °C, ±10 °C
- czas nagrzewania 13 min
- Moc: 7 W
- szybkie nagrzewanie od spodu
- mini silikonowy, wyjmowany pojemnik
- dioda LED
- waga: 50 g (wraz z kablem)

Właściwości:

- podgrzewacz wosku do depilacji
- kompaktowe wymiary
- łatwa i szybka konserwacja
- wygodne użytkowanie
- szybkie czyszczenie
- przeznaczone do różnych części ciała

Sposób użycia:

Krok 1: Przygotowanie wosku

- 1) Odkręć pokrywkę i wsymp odpowiednią ilość wosku do silikonowego pojemnika podgrzewacza.

Krok 2: Podgrzewanie wosku

- 1) Podłącz kabel USB do źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie się nagrzej (sygnalizowane czerwonym światłem).
- 2) Odczekaj około 13 minut, aż lampka zaświeci się na zielono, co oznacza, że produkt jest gotowy do użycia. Wymieszaj wosk za pomocą szpatułki i przed użyciem wykonaj mały test na wewnętrznej stronie nadgarstka, aby upewnić się, że temperatura wosku jest odpowiednia dla Twojej skóry. Następnie postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi kształtowania brwi oraz usuwania włosów w okolicy nosa i uszu.

Krok 3:

Usuwanie włosów z okolic brwi:

- 1) Nanieś odpowiednią ilość wosku na niepożądane owłosienie w okolicy brwi zgodnie z kierunkiem ich wzrostu i równomiernie rozprowadź go za pomocą drewnianej szpatułki.
- 2) Poczekaj kilka sekund, aż wosk stwardnieje, a następnie mocno go dociśnij.
- 3) Jedną ręką napnij skórę, a drugą usuń wosk w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Aby skutecznie usunąć włoski, wykonuj szybkie i zdecydowane ruchy.

4) W razie potrzeby powtórz kroki 1-3.

Usuwanie włosów z nosa:

- 1) Zanurz okrągłą część aplikatora do wosku, upewniając się, że jest go wystarczająco dużo, aby pokryć jego końcówkę. Delikatnie włóż go do nosa i pozwól, aby wosk przywarł do włosów.
- 2) Odczekaj kilka minut, aż wosk wyschnie.
- 3) Jedną ręką przytrzymaj nos, drugą trzymaj aplikator do nosa i jednym szybkim ruchem go wyciągnij.

Usuwanie włosów wokół uszu:

- 1) Przed naniesieniem wosku upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
- 2) Za pomocą szpatułki nanieś cienką i równomierną warstwę wosku na obszary z niepożądanym owłosieniem wokół ucha.
- 3) Uważaj, aby wosk nie dostał się do przewodu słuchowego.
- 4) Odczekaj kilka minut i pozwól woskowi wyschnąć.
- 5) Naciągnij skórę i szybkim ruchem usuń niechciane włosy w kierunku przeciwnym do ich wzrostu.
- 6) Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi włoskami w tym obszarze.

Usuwanie włosów w okolicy przewodu słuchowego:

- 1) Zanurz okrągłą końcówkę aplikatora do wosku, upewniając się, że jest go wystarczająco dużo, aby pokryć całą końcówkę. Delikatnie włóż ją do ucha i poczekaj, aż wosk przyłgnie do włosów.
- 2) Odczekaj kilka minut, aż wosk wyschnie.
- 3) Wyciągnij go jednym szybkim ruchem.

Krok 4: Pielęgnacja po depilacji i przechowywanie:

- 1) Po depilacji nanieś olejek na skórę, aby ją ukoić i nawilżyć.
- 2) Po użyciu urządzenia odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie; przed przechowywaniem usuń resztki wosku z silikonowego pojemnika.
- 3) Umieść urządzenie w pudełku lub przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu.

Uwaga: Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

Ostrzeżenie

Wrażenia związane z używaniem wosku różnią się nieco w zależności od temperatury w pomieszczeniu, a także w przypadku wosków o różnej temperaturze topnienia, dlatego zaleca się stosowanie wosku na niewielkiej powierzchni, aby uniknąć poparzeń.

Dziękujemy za zakup nowego podgrzewacza wosku Weelko Pocket Wax.

Weelko gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami.

**Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika**

Mini ohrievač depilačného vosku na použitie na tvár
Weelko Pocket Wax - 8 g



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho designu a výrobe. Neustále vykonávame výskum a kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili produkty najvyššej kvality. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty určené pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Pre zaistenie správneho používania nášho ohrievača vosku odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Majte prosím používateľskú príručku po ruke pre jednoduchú orientáciu. Pri používaní produktu je nutné vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

Varovanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.

- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Spotrebič nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, a ani deti do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Pokyny na výmenu kábla: Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby ste zaistili normálnu prevádzku spotrebiča, zapojte ho a používajte v prostredí s teplotou 5 až 35 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy spotrebič nepoužívajte, ak:
 - je poškodený kábel alebo zástrčka
 - ak je spotrebič poškodený
 - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.
- Spotrebič NEUMISŤUJTE ani NESKLADUJTE na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane.
- Spotrebič NEPONÁRAJTE do vody ani žiadne iné kvapaliny, udržiajte jeho okolie suché.

Varovanie

- Pokiaľ spotrebič spadne do vody, NESAHAJTE do vody a ihneď spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Počas prevádzky NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte zo zásuvky. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho nechajte vychladnúť.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnou recykláciou batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe

<https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidácii výrobku: Ak je tento výrobok neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu jeho životnosť považovaná za uplynulú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych predpisoch týkajúcich sa správnej likvidácie a recyklácie výrobkov obsahujúcich olovo, batérie, plasty a ďalšie materiály, a tiež o zberných miestach pre tieto typy výrobkov.

Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že vaša pokožka nie je na vosk príliš citlivá, môžete najprv vyskúšať teplotu s malým množstvom vosku na koži.
- Nedepilujte voskom poranené miesta.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po depilácii. - Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti utrpela nežiaducu reakciu na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po sprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú pokožku, alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím s lekárom.

Čistenie/Starostlivosť

Ako odstrániť vosk zvnútra prístroja:

- Zapojte zdroj napájania, aby sa prístroj zahrieval.

- **POZNÁMKA:** Neohrievajte nádobu bez vosku, pretože by sa prístroj mohol prehriať a spôsobiť zlyhanie horáka pre tavenie vosku.

- Počkajte, až sa vosk úplne roztaví, a potom ho nalejte do úložnej nádoby. Dávajte pozor, aby ste sa nespálili.

- Vosk je potrebné správne zlikvidovať. Tekutý vosk ani čistiace prostriedky na vosk nelejte do odpadu, pretože by sa tým poškodili rúrky a po stuhnutí vosku by sa upchal odpad.

- Po vyliatí roztaveného vosku do úložnej nádoby použite jednorazové rukavice a zvyšky vosku pomaly zotrite vreckovkou.

- Pokiaľ zistíte, že starý vosk prílišne, môžete na jeho vyčistenie použiť olej na odstraňovanie vosku, kým nebude čistý.

Čistenie/Starostlivosť

- Pri čistení dbajte na to, aby bola nádobka zložená a vosk dostatočne vychladol, aby ste si nespálili prsty. Z bezpečnostných dôvodov používajte pri čistení nádobky na vosk ochranné rukavice.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Čistenie vonkajšej strany ohrievacej nádoby:

- Na čistenie vonkajšej strany nádoby na vosk použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním nádoby na vosk v čistote zabránite hromadeniu vosku a lepkavým zvyškom.

Pred použitím zariadenia

- Nepoužívajte zariadenie, ak obal, samotné zariadenie alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom, ak máte akékoľvek zdravotné problémy.

Obsah balenia

- 1 ohrievač depilačného vosku
- 1 olej po depilácii
- USB kábel typu C
- 50 g granulovaného vosku
- 6 drevených aplikátorov 70 x 6 x 2 mm
- 6 plastových tyčínok na depiláciu nosa a uší
- 1 návod na použitie

Vlastnosti:

- ohrievač depilačného vosku
- kompaktná veľkosť
- ľahká a rýchla údržba

Technické špecifikácie

- 5 V, 15 A
- kapacita: 8 g granulovaného vosku
- maximálna teplota 120 °C, +/-10 °C
- doba nahratia 13 min
- Príkonnosť: 7 W
- rýchly ohrev odspodu
- mini silikónová odnímateľná nádoba
- svetelný LED indikátor
- hmotnosť: 50 g (vrátane kábla)

Vlastnosti:

- jednoduchá údržba
- ľahká manipulácia
- rýchle čistenie
- určené pre rôzne časti tela

Návod na použitie:

Krok 1: Príprava vosku

1) Odskrutkujte veko a nalejte požadované množstvo vosku do silikónovej nádoby ohrievača.

Krok 2: Ohrev vosku

1) Pripojte USB kábel k zdroju napájania a nechajte zariadenie zahrievať (signalizované červeným svetlom).
2) Počkajte približne 13 minút, kým sa svetlo rozsvieti na zeleno, to znamená, že je produkt pripravený na použitie. Premiešajte vosk pomocou aplikátora a pred použitím urobte malý test na vnútornej strane zápästia, aby ste sa uistili, že je teplota vhodná pre vašu pokožku. Potom postupujte podľa uvedených pokynov na tvarovanie obočia a odstránenie chĺpkov v oblasti nosa a uší.

Krok 3:

Odstránenie chĺpkov v oblasti obočia:

- 1) Naneste požadované množstvo vosku na nežiaduce chĺpky v oblasti obočia v smere ich rastu a rovnomerne ho rozotrite pomocou dreveného aplikátora.
- 2) Počkajte niekoľko sekúnd, kým vosk zatvrdne a pevne ho pritlačte.
- 3) Jednou rukou pridržte kožu napnutú a druhou rukou odstráňte vosk proti smeru rastu chĺpkov. Pre efektívne odstránenie chĺpkov zaistite rýchly a pevný pohyb.
- 4) V prípade potreby kroky 1-3 opakujte

Odstránenie chĺpkov z nosa:

- 1) Vložte okrúhlu časť nosného aplikátora do vosku, uistite sa, že máte dostatočné množstvo, aby pokryl jeho špičku. Jemne ho vložte do nosa a nechajte vosk prilnúť ku chĺpkom.
- 2) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 3) Jednou rukou si pridržte nos, druhou rukou držte nosový aplikátor a rýchlym pohybom ho vytiahnite.

Odstránenie chĺpkov okolo uší:

- 1) Pred nanesením vosku sa uistite, že je pokožka čistá a suchá.
- 2) Pomocou aplikátora naneste tenkú a rovnomernú vrstvu vosku na oblasti s nežiaducim ochlpením okolo ucha.
- 3) Dávajte pozor, aby sa vosk nedostal do zvukovodu.
- 4) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 5) Držte kožu natiatnutú a rýchlym pohybom odstráňte nežiaduce chĺpky proti smeru jej rastu.
- 6) Rovnakým spôsobom postupujte aj pri zvyšných chĺpkoch v tejto oblasti.

Odstránenie chĺpkov v oblasti zvukovodu:

- 1) Vložte okrúhlu časť nosného aplikátora do vosku, uistite sa, že máte dostatočné množstvo, aby pokryl jeho špičku. Jemne ho vložte do ucha a nechajte vosk prilnúť ku chĺpkom.
- 2) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 3) Rýchlym pohybom ho vytiahnite.

Krok 4: Starostlivosť po depilácii a skladovaní:

- 1) Naneste olej na pokožku po depilácii pre upokojenie a hydratáciu.
- 2) Po použití zariadenia odpojte zdroj napájania a nechajte zariadenie vychladnúť, pred uskladnením odstráňte zvyšky vosku zo silikónovej nádoby.
- 3) Uložte zariadenie do krabice alebo ho uchovávajte na suchom a chladnom mieste.

Poznámka: Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny a pokyny uvedené v užívateľskej príručke, aby ste predišli prípadným zraneniam.

Upozornenie: Pocit z používania vosku sa mierne líši v závislosti na izbovej teplote a tiež pri voskoch s rôznym bodom topenia, preto sa odporúča používať vosk na malej ploche, aby sa predišlo popáleninám.

Ďakujeme vám za zakúpenie nového ohrievača vosku EpilSpatWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika