

Andis 562711 inFORM – FS-1 – návod k použití

Položka	Informace
Model / položka	FS-1 / inFORM Shaver
Typ	akumulátorový planžetový holicí strojek
Určení	dokončovací holení a úprava kontur
Příslušenství	citlivá planžeta / ochranný kryt podle balení

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si přečtete celý návod a ponechte si jej pro pozdější použití.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše ani v blízkosti vody. Pokud přístroj spadne do vody, ihned jej odpojte ze sítě a nesahejte do vody.
- Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místě, odkud může spadnout do umyvadla, vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, adaptér, nabíjecí stojánek nebo pokud nepracuje správně, spadl na zem či byl jinak poškozen.
- Kabel udržujte mimo horké povrchy. Do otvorů přístroje nikdy nevkládejte cizí předměty.
- Nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosolové spreje nebo kde je podáván kyslík.
- Před čištěním, sejmutím hlavice nebo výměnou příslušenství přístroj vždy vypněte.
- Tento výrobek je určen pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s bezpečným použitím.
- Nepoužívejte holicí strojek s poškozenou nebo prasklou planžetou či nožem.
- Přístroj používejte na suchou pokožku, není-li v originálním návodu uvedeno jinak.

Použití holicího strojku

- Před použitím zkontrolujte, zda je planžeta čistá, nepoškozená a správně nasazená.
- Zapněte přístroj a přiložte jej k pokožce s lehkým tlakem.
- Pohybuje strojkem krátkými tahy proti směru růstu vousů nebo chloupků.
- Netlačte příliš silně; nadměrný tlak nezlepší výsledek a může podráždit pokožku.
- Po použití přístroj vypněte a nasadte ochranný kryt, pokud je součástí balení.

Nabíjení a provoz

- Používejte pouze dodaný nebo výrobcem schválený adaptér, kabel a nabíjecí stojánek.
- Před prvním použitím přístroj plně nabijte.
- Kontrolka informuje o stavu nabíjení a provozu podle provedení daného modelu.
- Přístroj neponechávejte dlouhodobě zcela vybitý.

Čištění a výměna planžety

- Po každém použití sejměte kryt/hlavu podle provedení modelu a jemně odstraňte vousy kartáčkem.

- Planžetu nemačkejte silou; je tenká a může se deformovat.
- Pokud je planžeta poškozená, prasklá nebo výrazně opotřebená, přestaňte přístroj používat a vyměňte ji.
- Nože a planžety jsou spotřební díly a jejich životnost závisí na četnosti použití, typu vousů a údržbě.
- Příklad neponořujte do vody, pokud k tomu model není výslovně určen.

Specifické pokyny k modelu

- Pokud je součástí balení citlivá planžeta, použijte ji pro pokožku, která špatně snáší běžné holení.
- Pro nejlepší výsledek používejte na krátké a suché strniště.
- Planžetu a nože pravidelně kontrolujte; při opotřebení je vyměňte jako spotřební díly.

Skladování a likvidace

- Skladujte na suchém místě a chraňte planžetu ochranným krytem.
- Akumulátor a elektrozařízení nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte je k ekologické likvidaci.
- Servis a opravy svěřte autorizovanému servisu nebo odborně způsobilé osobě.

Andis 562711 inFORM – FS-1 – návod na použitie

Položka	Informácie
Model / položka	FS-1 / inFORM Shaver
Typ	akumulátorový planžetový holiaci strojček
Určenie	dokončovacie holenie a úprava kontúr
Príslušenstvo	citlivá planžeta / ochranný kryt podľa balenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a ponechajte si ho na neskoršie použitie.
- Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte prístroj vo vani, v sprche ani v blízkosti vody. Pokiaľ prístroj spadne do vody, ihneď ho odpojte zo siete a nesiahajte do vody.
- Nekladte ani neskladujte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť do umývadla, vane alebo inej nádoby s vodou.
- Prístroj nepoužívajte, ak má poškodený kábel, adaptér, nabíjací stojan alebo ak nepracuje správne, spadol na zem alebo bol inak poškodený.
- Kábel udržiajte mimo horúcich povrchov. Do otvorov prístroja nikdy nekladajte cudzie predmety.
- Nepoužívajte v prostredí, kde sa používajú aerosólové spreje alebo kde je podávaný kyslík.
- Pred čistením, sňatím hlavice alebo výmenou príslušenstva prístroj vždy vypnite.
- Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb, ktoré nie sú oboznámené s bezpečným použitím.
- Nepoužívajte holiaci strojček s poškodenou alebo prasknutou planžetou či nožom.
- Prístroj používajte na suchú pokožku, ak nie je v originálnom návode uvedené inak.

Použitie holiaceho strojčka

- Pred použitím skontrolujte, či je planžeta čistá, nepoškodená a správne nasadená.
- Zapnite prístroj a priložte ho k pokožke s ľahkým tlakom.
- Pohybujte strojčekom krátkymi ťahmi proti smeru rastu fúzov alebo chlúpkov.
- Netlačte príliš silno; nadmerný tlak nezlepší výsledok a môže podráždiť pokožku.
- Po použití prístroj vypnite a nasadte ochranný kryt, pokiaľ je súčasťou balenia.

Nabíjanie a prevádzka

- Používajte iba dodaný alebo výrobcom schválený adaptér, kábel a nabíjací stojan.
- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.
- Kontrolka informuje o stave nabíjania a prevádzky podľa prevedenia daného modelu.
- Prístroj neponechávajte dlhodobo úplne vybitý.

Čistenie a výmena planžety

- Po každom použití odoberte kryt/hlavu podľa prevedenia modelu a jemne odstráňte fúzy kefkou.
- Planžetu nestláčajte silou; je tenká a môže sa deformovať.
- Ak je planžeta poškodená, prasknutá alebo výrazne opotrebovaná, prestaňte prístroj používať a vymeňte ju.
- Nože a planžety sú spotrebné diely a ich životnosť závisí od frekvencie použitia, typu fúzov a údržby.
- Prístroj neponárajte do vody, pokiaľ na to model nie je výslovne určený.

Špecifické pokyny k modelu

- Pokiaľ je súčasťou balenia citlivá planžeta, použite ju pre pokožku, ktorá zle znáša bežné holenie.
- Pre najlepší výsledok používajte na krátke a suché strnisko.
- Planžetu a nože pravidelne kontrolujte; pri opotrebovaní ich vymeňte ako spotrebné diely.

Skladovanie a likvidácia

- Skladujte na suchom mieste a chráňte planžetu ochranným krytom.
- Akumulátor a elektrozariadenie nevyhadzujte do bežného odpadu. Odovzdajte ich na ekologickú likvidáciu.
- Servis a opravy zverte autorizovanému servisu alebo odborne spôsobilej osobe.

