

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU PŘÍSTROJI!

Naše přístroje jsou navrhovány s důrazem na motor, baterii, stříhací hlavici, elektroniku a design.

Abyste ze svého nového výrobku získali maximum, přečtěte si prosím tento návod k použití a pokyny k údržbě.

Každý výrobek je před zabalením kontrolován. Pokud nejste s výrobkem spokojeni nebo něco nefunguje správně, obraťte se na zákaznický Servis.

Veškeré dotazy můžete zaslat na adresu support@supremetrimmer.com.

Děkujeme, že jste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod k použití/ Záruční list

1-2: Přehled stříhacího strojku / cestovní zámek

3-5: Příslušenství / funkce

6-7: Páčka, nastavcové hřebeny a výměna

8-9: Stříhací hlavice DLC CBT24

10: Upozornění

11: Další informace

12: Záruka / zákaznický servis

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
Jmenovité napětí	3,6 V
Výkon	6 W
Doba nabíjení	2,5-3,5 hodiny
Doba provozu	až 3 hodiny
Rychlost motoru	9000 ot./min
Cestovní zámek	ano

PŘEHLED STŘIHACÍHO STROJKU

Supreme Trimmer DARKSTAR 72 STC72 je profesionální stříhací strojek určený pro stříhání vlasů a vousů. Je vybaven výkonným motorem, nastavitelnou páčkou a výměnnými nastavcovými hřebeny.

Hlavní části přístroje:

- tlačítko zapnutí / vypnutí
- čtyřpolohová páčka s pěti úrovněmi nastavení
- LED indikátor baterie
- nabíjecí port
- stříhací hlavice DLC CBT24 nebo CBF21
- cestovní zámek

CESTOVNÍ ZÁMEK

Pro uzamčení nebo odemčení strojeku stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí třikrát rychle za sebou. Pokud se strojek nezapne, zkontrolujte, zda není cestovní zámek aktivní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / FUNKCE

Součást balení:

- 10 magnetických nastavcových hřebenů: 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16; 19; 22 a 25 mm
- nabíjecí stojánek
- 2 nabíjecí kabely
- olej na stříhací hlavici
- čistící kartáček
- USB adaptér pouze pro trh USA

Strojek nabízí až 180 minut bezdrátového provozu a pracuje rychlostí až 9000 ot./min. Je vhodný pro různé typy vlasů a přesné profesionální stříhy.

Strojek lze používat s kabelem i bez kabelu.

POUŽITÍ STŘIHACÍHO STROJKU

1. Před použitím zkontrolujte, zda motor a stříhací hlavice pracují správně. Strojek nepoužívejte, pokud je stříhací hlavice poškozená.
2. Pokud se strojek nezapne, může být aktivní cestovní zámek. Třikrát rychle stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
3. Požadovanou délku stříhu nastavte páčkou nebo pomocí nastavcových hřebenů.
4. Při práci vedte strojek plynule proti směru růstu vlasů. Netlačte nadměrně na pokožku.
5. Po použití strojek vypněte a očistěte.

NABÍJENÍ

Plné nabití trvá přibližně 2,5-3,5 hodiny. Po úplném nabití lze strojek používat až 180 minut. Napájení je určeno pro síť 100-240 V, 50/60 Hz.

PÁČKA A NÁSTAVCOVÉ HŘEBENY

Čtyřpolohová páčka umožňuje měnit výšku stříhu v pěti úrovních. Posunutím páčky nahoru získáte kratší stříh; posunutím dolů se délka stříhu zvětší.

Nasazení nástavcového hřebenu:

1. Zasuňte zuby stříhací hlavice do přední části nástavce.
2. Zadní část nástavce zatlačte směrem dolů, dokud bezpečně nezapadne.

Sejmutí nástavcového hřebenu:

1. Nadzvedněte zadní část nástavce.
2. Nástavec sejměte směrem od stříhací hlavice.

Před každým použitím se ujistěte, že je nástavec správně a pevně nasazen.

STŘIHACÍ HLAVICE A KOMPATIBILITA

Barevné varianty strojku mohou být z výroby osazeny různými stříhacími hlavicemi:

- černá a červená varianta: DLC Taper CBT24
- zlatá a bílá varianta: DLC Fade CBF21

Strojek je kompatibilní také s dalšími stříhacími hlavicemi Supreme Trimmer:

- CBT818 - taper
- CBF424 - fade

ÚDRŽBA

- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů čistícím kartáčkem.
- Pravidelně naneste 1-2 kapky oleje na pohyblivé části stříhací hlavice.
- Nepoužívejte nadměrné množství oleje.
- Před uložením strojek očistěte a nechte oschnout.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

1. Vypněte strojek a odpojte jej od napájení.
2. Nastavte páčku na nejkratší délku stříhu, směrem k přední části strojku.
3. Uvolněte šrouby stříhací hlavice a sejměte horní díl.
4. Spodní díl nasadte na plastový unašeč.
5. Horní díl vyrovnejte se spodním tak, aby u přední hrany zůstala mezera 0,5-1 mm.
6. Šrouby rovnoměrně dotáhněte a zkontrolujte volný chod.

DŮLEŽITÉ: Pohyblivá část nesmí přesahovat pevnou část stříhací hlavice. Nesprávné nastavení může způsobit poranění pokožky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte strojek s poškozenou nebo prasklou stříhací hlavicí.
3. Před čištěním, údržbou nebo výměnou stříhací hlavice strojek vypněte a odpojte od napájení.
4. Nevystavujte přístroj vodě ani nadměrné vlhkosti.
5. Používejte pouze vhodné nabíjecí příslušenství.
6. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným zacházením.

DALŠÍ INFORMACE

Originální návod obsahuje QR kódy pro další informace, náhradní stříhací hlavice a nastavcové hřebeny. Aktuální nabídku náhradních dílů naleznete na webu výrobce nebo u svého prodejce.

Model: DARKSTAR 72

Označení: STC72

Typ výrobku: profesionální stříhací strojek

ZÁRUČNÍ INFORMACE

OMEZENÁ ZÁRUKA 12 MĚSÍCŮ NA VNITŘNÍ VADY.

Výrobce poskytuje záruku na vnitřní vady baterie a motoru po dobu jednoho roku od data nákupu. Výrobek, u něhož se během záruční doby prokáže výrobní vada, bude podle podmínek výrobce opraven nebo vyměněn. Záruka se nevztahuje na poškození stříhací hlavy, těla strojku nebo příslušenství způsobené pádem, mechanickým poškozením, nesprávným používáním nebo nedostatečnou údržbou.

Pro uplatnění záruky uchovejte doklad o koupi a obraťte se na svého prodejce.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dotazů nebo problémů se obraťte na svého prodejce nebo na zákaznický servis výrobce.

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Při komunikaci vždy uveďte přesný model: DARKSTAR 72 STC72.

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor, batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku a design.

Aby ste zo svojho nového výrobku získali maximum, prečítajte si prosím tento návod na použitie a pokyny na údržbu.

Každý výrobok je pred zabalením kontrolovaný. Ak nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Všetky otázky môžete zaslať na adresu support@supremetrimmer.com.

Ďakujeme, že ste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod na použitie/ Záručný list

1-2: Prehľad strihacieho strojčka / cestovný zámok

3-5: Príslušenstvo / funkcie

6-7: Páčka, nastavcové hrebene a výmena

8-9: Strihacia hlavica DLC CBT24

10: Upozornenie

11: Ďalšie informácie

12: Záruka / zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
Menovité napätie	3,6 V
Výkon	6 W
Doba nabíjania	2,5-3,5 hodiny
Doba prevádzky	až 3 hodiny
Rýchlosť motora	9000 ot./min
Cestovný zámok	áno

PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

Supreme Trimmer DARKSTAR 72 STC72 je profesionálny strihací strojček určený na strihanie vlasov a fúzov. Je vybavený výkonným motorom, nastaviteľnou páčkou a výmennými nastavovými hrebeňmi.

Hlavné časti prístroja:

- tlačidlo zapnutia / vypnutia
- štvorpolohová páčka s piatimi úrovňami nastavenia
- LED indikátor batérie
- nabíjací port
- strihacia hlavica DLC CBT24 alebo CBF21
- cestovný zámok

CESTOVNÝ ZÁMOK

Pre uzamknutie alebo odomknutie strojčeka stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia trikrát rýchlo za sebou. Pokiaľ sa strojček nezapne, skontrolujte, či nie je cestovný zámok aktívny.

PRÍSLUŠENSTVO / FUNKCIE

Súčasť balenia:

- 10 magnetických nastavcových hrebeňov: 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16; 19; 22 a 25 mm
- nabíjací stojan
- 2 nabíjacie káble
- olej na strihaciu hlavicu
- čistiaca kefka
- USB adaptér iba pre trh USA

Strojček ponúka až 180 minút bezdrôtovej prevádzky a pracuje rýchlosťou až 9000 ot./min. Je vhodný pre rôzne typy vlasov a presné profesionálne strihy.

Strojček je možné používať s káblom aj bez kábla.

POUŽITIE STRIHACIEHO STROJKU

1. Pred použitím skontrolujte, či motor a strihacie hlavice pracujú správne. Strojček nepoužívajte, ak je strihacia hlavica poškodená.
2. Ak sa strojček nezapne, môže byť aktívny cestovný zámok. Trikrát rýchlo stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
3. Požadovanú dĺžku strihu nastavte páčkou alebo pomocou nastavcových hrebeňov.
4. Pri práci vedte strojček plynule proti smeru rastu vlasov. Netlačte nadmerne na pokožku.
5. Po použití strojček vypnite a očistite.

NABÍJANIE

Plné nabitie trvá približne 2,5-3,5 hodiny. Po úplnom nabití je možné strojček používať až 180 minút. Napájanie je určené pre sieť 100-240 V, 50/60 Hz.

PÁČKA A NADSTAVCOVÉ HREBENÉ

Štvorpolohová páčka umožňuje meniť výšku strihu v piatich úrovniach. Posunutím páčky nahor získate kratší strih; posunutím nadol sa dĺžka strihu zväčší.

Nasadenie nastavcového hrebeňa:

1. Zasuňte zuby strihacej hlavice do prednej časti nastavca.
2. Zadnú časť nastavca zatlačte smerom dole, kým bezpečne nezapadne.

Vybratie nastavcového hrebeňa:

1. Nadvihnite zadnú časť nastavca.
2. Nadstavec odoberte smerom od strihacej hlavice.

Pred každým použitím sa uistite, že je nadstavec správne a pevne nasadený.

STRIHACIA HLAVICA A KOMPATIBILITA

Farebné varianty strojčeka môžu byť z výroby osadené rôznymi strihacími hlavicami:

- čierna a červená varianta: DLC Taper CBT24
- zlatá a biela varianta: DLC Fade CBF21

Strojček je kompatibilný aj s ďalšími strihacími hlavicami Supreme Trimmer:

- CBT818 - taper
- CBF424 - fade

ÚDRŽBA

- Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov čistiacou kefkou.
- Pravidelne naneste 1-2 kvapky oleja na pohyblivé časti strihacej hlavice.
- Nepoužívajte nadmerné množstvo oleja.
- Pred uložením strojček očistite a nechajte uschnúť.

VÝMENA STRIHACIE HLAVICE

1. Vypnite strojček a odpojte ho od napájania.
2. Nastavte páčku na najkratšiu dĺžku strihu, smerom k prednej časti strojčka.
3. Uvoľnite skrutky strihacej hlavice a odoberte horný diel.
4. Spodný diel nasadte na plastový unášač.
5. Horný diel vyrovnajte so spodným tak, aby pri prednej hrane zostala medzera 0,5-1 mm.
6. Skrutky rovnomerne dotiahnite a skontrolujte voľný chod.

DÔLEŽITÉ: Pohyblivá časť nesmie presahovať pevnú časť strihaciu hlavice. Nesprávne nastavenie môže spôsobiť poranenie pokožky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Uchovávať mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte strojček s poškodenou alebo prasknutou strihacou hlavicom.
3. Pred čistením, údržbou alebo výmenou strihacej hlavice strojček vypnite a odpojte od napájania.
4. Nevystavujte prístroj vode ani nadmernej vlhkosti.
5. Používajte iba vhodné nabíjacie príslušenstvo.
6. Výrobca ani dodávateľ nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Originálny návod obsahuje QR kódy pre ďalšie informácie, náhradný strihací hlavice a nástavcové hrebene. Aktuálnu ponuku náhradných dielov nájdete na webu výrobcu alebo u svojho predajcu.

Model: DARKSTAR 72

Označenie: STC72

Typ výrobku: profesionálny strihací strojček

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 12 MESIACOV NA VNÚTORNÉ CHYBY.

Výrobca poskytuje záruku na vnútorné vady batérie a motora po dobu jedného roku od dátumu nákupu. Výrobok, u ktorého sa počas záručnej doby preukáže výrobná chyba, bude podľa podmienok výrobcu opravený alebo vymenený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie strihacej hlavice, tela strojčeka alebo príslušenstvo spôsobené pádom, mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou.

Pre uplatnenie záruky uchovajte doklad o kúpe a obráťte sa na svojho predajcu.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok alebo problémov sa obráťte na svojho predajcu alebo na zákaznícky servis výrobcu.

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefón: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Pri komunikácii vždy uveďte presný model: DARKSTAR 72 STC72.