

GRATULUJEMY ZAKUPU NOWEGO URZĄDZENIA!

Nasze urządzenia są projektowane z naciskiem na silnik, akumulator, ostrze, elektronikę, kolor i wygląd.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego produktu, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z załączoną instrukcją dotyczącą ustawień, obsługi i konserwacji.

Każdy produkt jest sprawdzany i montowany z dbałością o staranne wykonanie.

Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu lub coś nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć rozwiązanie. Produkty wyposażone w akumulator, silnik lub elementy elektroniczne są rozpatrywane w ramach serwisu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na support@SupremeTrimmer.com

Dziękujemy za wybranie urządzenia Supreme Trimmer.

**Instrukcja obsługi
/ Karta gwarancyjna**

1-2: Opis maszynki do strzyżenia DARKSTAR 82 STC82

3-4: Akcesoria / funkcje

5-6: Dźwignia, nasadki i części zamienne

7-8: Ostrze

9: Ostrzeżenia

10-11: Dodatkowe informacje i kody QR

12: Obsługa klienta

Wejście	100-240 V ~ 50/60 Hz	Napięcie na całym świecie
Napięcie znamionowe	DC 5 V	Moc: 10 W
Czas ładowania	2-3 godzin	Czas pracy: 3 godziny
Prędkość silnika	9000 obr./min	

OPIS MASZYNKI DO STRYŻENIA

Supreme Trimmer DARKSTAR 82, model STC82, to profesjonalna maszynka do strzyżenia przeznaczona do strzyżenia włosów i stylizacji fryzur.

Nie chodzi o trymer.

Podstawowe funkcje urządzenia:

- 4-pozycyjna dźwignia do regulacji z pięcioma poziomami ustawienia wysokości cięcia.
- Przycisk włączania/wyłączania.
- Port ładowania USB-C.
- Wskaźnik LED stanu akumulatora.
- Ostrze hybrydowe DLC CBH21 lub ostrze fade DLC CBF21.
- Silnik o prędkości obrotowej do 9000 obr./min zapewniający płynną i wydajną pracę.

AKCESORIA/FUNKCJE

W zestawie znajdują się magnetyczne nasadki oraz akcesoria do bieżącej konserwacji i ładowania.

Akcesoria:

- 10 nasadek magnetycznych: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm i 25 mm.
- podstawka ładująca
- 2 kable do ładowania
- olej do ostrzy
- szczoteczka do czyszczenia

Maszynka do strzyżenia DARKSTAR 82 zapewnia do 180 minut pracy bezprzewodowej. Działa z prędkością do 9000 obr./min i nadaje się do różnych rodzajów włosów, a także do użytku profesjonalnego.

UŻYWANIE MASZYNKI DO STRYŻENIA

- Przed użyciem włącz maszynkę i sprawdź, czy silnik oraz ostrze działają prawidłowo.
- Nie należy używać maszynki, jeśli ostrze jest uszkodzone. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem.
- Aby zmienić wysokość cięcia, należy użyć dźwigni do regulacji lub nasadek .
- Podczas strzyżenia należy wykonywać płynne ruchy i nie wywierać nadmiernego nacisku na skórę.
- Po użyciu usuń resztki włosów i wyczyść maszynkę za pomocą szczoteczki do czyszczenia.

Wskazówki:

Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, zacznij od dłuższej nasadki i stopniowo zmniejszaj jej długość. W ten sposób unikniesz zbyt krótkiego strzyżenia.

DŹWIGNIA I NASADKI

DARKSTAR 82 jest wyposażony w 4-pozycyjną dźwignię, która pozwala zmieniać płynność lub poziom cięcia fade.

- Przesunięcie dźwigni w górę zapewnia najkrótsze cięcie.
- Przesunięcie dźwigni w dół wydłuża wysokość cięcia.
- Aby uzyskać różne wysokości cięcia, należy używać magnetycznych nasadek.
- Montaż nasadki: wsuń zęby ostrza do nasadki i dociśnij tylną część w dół, aż mocno zaskoczy.
- Demontaż nasadki: unieś tylną część nasadki u dołu i zdejmij ją z ostrza.
- Dodatkowe nasadki można nabyć osobno.

OSTRZE DARKSTAR 82

Maszynka do strzyżenia DARKSTAR 82 jest wyposażona w hybrydowe ostrze DLC CBH21 lub ostrze DLC typu fade CBF21.

- Urządzenie jest kompatybilne również z innymi ostrzami Supreme Trimmer, na przykład CBT818, CBT22, CBT24, CBF424, CBF21 i CBF19, w zależności od pożądanego rodzaju cięcia.
- CBH21 nadaje się do uniwersalnego cięcia i płynnych przejść.
- CBF21 nadaje się do cięć typu fade oraz do bardzo precyzyjnych, płynnych przejść.
- Aby zmniejszyć tarcie i poprawić wydajność, należy regularnie smarować ostrze.
- Należy użyć 1-2 kropli oleju, a nadmiar oleju wytrzeć suchą ściereczką.

WYMIANA OSTRZA

Podczas wymiany ostrza należy zachować ostrożność i zawsze pracować przy wyłączonym i odłączonym urządzeniu.

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Ustaw dźwignię na najkrótszą wysokość cięcia, w kierunku przedniej części maszynki.
3. Poluzuj śruby na ostrzu i zdejmij górną część ostrza.
4. Umieść dolną część ostrza na plastikowym nośniku.
5. Wyrównaj górną część względem dolnej tak, aby na przedniej krawędzi pozostał bezpieczny odstęp wynoszący około 0,5-1 mm.
6. Po prawidłowym ustawieniu, ponownie dokręć śruby.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowo ustawiona lub wystająca ruchoma część ostrza może podrażnić lub zranić skórę.

UWAGA

1. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
2. Nie używaj maszynki, jeśli ostrze jest uszkodzone.
3. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
4. Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
5. Nie należy używać urządzenia w wodzie. Należy dbać o to, by wejście ładowania pozostało suche.
6. W przypadku upadku lub silnego uderzenia należy sprawdzić stan obudowy urządzenia oraz ostrza.
7. W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, wibracji lub nagrzewania się urządzenia, należy zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z serwisem.

ŁADOWANIE I KONSERWACJA

- Pełne naładowanie trwa około 150 minut. Czas pracy wynosi około 180 minut.
- Urządzenie można używać zarówno z kablem, jak i bezprzewodowo. Jest przeznaczone do pracy przy napięciu 100-210 V, zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi.
- Ładuj urządzenie przy użyciu dołączonych akcesoriów i dbaj o to, by wejście ładowania nie było zabrudzone ani wilgotne.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić ostrze za pomocą szczoteczki.
- Należy regularnie nanosić niewielką ilość oleju na ostrze, aby zmniejszyć tarcie i poprawić wydajność.
- Zanim schowasz urządzenie, załóż osłonę ochronną na ostrze, jeśli znajduje się w zestawie.

DODATKOWE INFORMACJE I KODY QR

- Oryginalna instrukcja zawiera kody QR z dodatkowymi informacjami na temat modelu DARKSTAR 82, zapasowych ostrzy oraz nasadek.
 - W tej polskiej wersji kody QR nie zostały poprawione. Aby z nich skorzystać, należy zapoznać się z oryginalną instrukcją producenta.
 - Przy zamawianiu części zamiennych należy podać model STC82 oraz typ żądanego ostrza, na przykład CBH21 lub CBF21.
 - Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy używać kompatybilnych części zamiennych i akcesoriów.

OBSŁUGA KLIENTA

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta Supreme Trimmer.

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Strona internetowa: www.supremetrimmer.com

GWARANCJA

W oryginalnej instrukcji podano dane kontaktowe działu obsługi klienta oraz linki QR. Dokładne przepisy gwarancyjne, mogą różnić się w zależności od warunków sprzedawcy i producenta.

W przypadku reklamacji zalecamy podanie modelu Supreme Trimmer DARKSTAR 82 STC82, data zakupu, opis usterki oraz dowód zakupu.

Data sprzedaży _____

Sprzedawca: _____

Numer seryjny: _____

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor, batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku, farbu a design.

Aby ste zo svojho nového produktu získali maximum, venujte prosím chvíľku prečítaniu priloženého návodu na nastavenie, používanie a údržbu. Každý produkt je testovaný a zostavovaný s dôrazom na starostlivé spracovanie. Pokiaľ nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, kontaktujte nás a náš tím vám pomôže nájsť riešenie. Výrobky s batériou, motorom alebo elektronikou sú v prípade uznanej závady riešené v rámci zákazníckeho servisu. Ďalšie otázky môžete smerovať na support@SupremeTrimmer.com. Ďakujeme. Že ste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod na použitie/ Záručný list

1-2: Prehľad strihacieho strojčeka DARKSTAR 82
STC82 3-4: Príslušenstvo / funkcie 5-6: Páčka,
nástavcové hrebene a náhradné diely 7-8:
Strihacia hlavica 9: Upozornenie 10-11: Ďalšie
informácie a QR kódy 12: Zákaz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz	Celosvetové napätie
Menovité napätie	DC 5 V	Výkon: 10 W
Doba nabíjania	2-3 hodiny	Celosvetové napätie
Rýchlosť motora	9000 ot./min	

PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

Supreme Trimmer DARKSTAR 82, model STC82, je profesionálny strihací strojček určený na strihanie vlasov a úpravu strihu.

Nejedná sa o kontúrovací strojček.

Hlavné časti prístroja:

- 4-kliková nastavovacia páčka s piatimi úrovňami nastavenia dĺžky strihu.
- Tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- USB-C nabíjací port.
- LED indikátor batérie.
- DLC hybridná strihacia hlavica CBH21 alebo DLC fade strihacia hlavica CBF21.
- Motor s rýchlosťou až 9000 ot./min pre plynulý a výkonný chod.

PRÍSLUŠENSTVO/FUNKCIE

Súčasťou balenia sú magnetické nastavové hrebene a príslušenstvo pre bežnú údržbu a nabíjanie.

Príslušenstvo:

- 10 magnetických nastavových hrebeňov: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm a 25 mm.
- nabíjací stojan
- 2 nabíjacie káble
- olej na strihaciu hlavicu
- čistiaca kefka

Strihací strojček DARKSTAR 82 ponúka až 180 minút bezdrôtovej prevádzky. Pracuje s výkonom až 9000 ot./min a je vhodný na rôzne typy vlasov aj na profesionálne použitie.

POUŽITIE STRIHACIEHO STROJKU

- Pred použitím zapnite strojček a overte, že motor aj strihacie hlavice pracujú správne.
- Nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica poškodená. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
- Na zmenu dĺžky strihu použite nastavovaciu páčku alebo nastavcové hrebene.
- Pri strihaní postupujte plynule a netlačte na pokožku nadmernou silou.
- Po použití odstráňte zvyšky vlasov a očistite strojček čistiacou kefkou.

Odporúčanie:

Pre najpresnejší výsledok začínajte s dlhším nastavcom a dĺžku postupne skracujte. Predídete tak príliš krátkemu strihu.

PÁČKA A NADSTAVCOVÉ HREBENÉ

DARKSTAR 82 je vybavený 4-klikovou páčkou, ktorá umožňuje meniť prechod alebo úroveň fade strihu.

- Pohyb páčky smerom nahor poskytuje najkratší strih.
- Pohyb páčky smerom dole predlžuje dĺžku strihu.
- Pre rôzne dĺžky strihu použite magnetické nastavcové hrebene.
- Nasadenie hrebeňa: zasuňte zuby strihacej hlavice do nastavca a zadnú časť zatlačte dole, kým pevne nezacvakne.
- Demontáž hrebeňa: nadvihnite zadnú časť nastavca a odoberte ho zo strihacej hlavice.
- Ďalšie nastavcové hrebene môžu byť dostupné samostatne.

STRIHACIA HLAVICA DARKSTAR 82

Strihací strojček DARKSTAR 82 je vybavený DLC hybridnou strihacou hlavicou CBH21 alebo DLC fade strihacou hlavicou CBF21.

- Prístroj je kompatibilný aj s ďalšími strihacími hlavicami Supreme Trimmer, napríklad CBT818, CBT22, CBT24, CBF424, CBF21 a CBF19 podľa typu požadovaného strihu.
- CBH21 je vhodná pre univerzálny strih a prechody.
- CBF21 je vhodná pre fade strihy a veľmi presné napájanie prechodov.
- Pre zníženie trenia a lepší výkon udržiajte strihaciu hlavicu pravidelne namazanú.
- Používajte 1-2 kvapky oleja a prebytočný olej utrite suchou handričkou.

VÝMENA STRIHACIE HLAVICE

Pri výmene strihacej hlavice postupujte opatrne a vždy pracujte s vypnutým a odpojeným prístrojom.

1. Vypnite strojček a odpojte ho od napájania.
2. Nastavte páčku na najkratšiu dĺžku strihu, smerom k prednej časti strojčka.
3. Povoľte skrutky na strihaciu hlavicu a odoberte hornú časť hlavice.
4. Umiestnite spodnú časť strihacej hlavice na plastový unášač.
5. Vyrovnajte hornú časť voči spodnej tak, aby na prednej hrane zostal bezpečný odstup približne 0,5-1 mm.
6. Po správnom zarovnaní skrutky opäť dotiahnite.

Upozornenie: Nesprávne nastavená alebo vyčnievajúca pohyblivá časť strihacej hlavice môže podráždiť alebo poraniť pokožku.

UPOZORNENIE

1. Uchovávať mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica poškodená.
3. Výrobca ani dodávateľ nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
4. Pred čistením vždy vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
5. Nepoužívajte prístroj vo vode. Nabíjací port udržiajte suchý.
6. Pri páde alebo silnom náraze skontrolujte stav tela prístroja aj strihacej hlavice.
7. Ak zaznamenáte neobvyklý hluk, vibrácie alebo zahrievanie, prístroj nepoužívajte a kontaktujte servis.

NABÍJANIE A ÚDRŽBA

- Plné nabitie trvá približne 150 minút. Doba prevádzky je približne 180 minút.
 - Prístroj je možné používať s káblom aj bez kábla. Je určený na napätie 100-210 V podľa originálneho návodu.
 - Nabíjajte pomocou dodaného príslušenstva a nenechávajte nabíjací port znečistený alebo vlhký.
 - Po každom použití očistite strihaciu hlavicu kefkou.
 - Pravidelne aplikujte malé množstvo oleja na strihaciu hlavicu, aby sa znížilo trenie a zlepšil výkon.
 - Pred uložením nasad'te ochranný kryt, ak je súčasťou balenia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A QR KÓDY

- Originálny návod obsahuje QR kódy pre ďalšie informácie k modelu DARKSTAR 82, pre náhradné strihacie hlavice a pre nastavcové hrebene.
- V tejto slovenskej verzii nie sú QR kódy prekreslené. Na ich použitie využite originálny návod výrobcu.
- Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte model STC82 a typ požadovanej strihacej hlavice, napríklad CBH21 alebo CBF21.
- Na zachovanie správneho výkonu používajte kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok alebo problémov kontaktujte zákaznícky servis Supreme Trimmer.

E-mail: support@supremetrimmer.com Telefón: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

ZÁRUKA

Originálny návod uvádza zákaznícky servis a QR odkazy. Presné záručné podmienky sa môžu riadiť podmienkami predajcu a výrobcu.

Pri reklamácií odporúčame uvádzať model Supreme Trimmer DARKSTAR 82 STC82, dátum nákupu, popis závady a doklad o kúpe.

Dátum predaja: _____

Predajca: _____