

GRATULUJEMY Z OKAZJI ZAKUPU NOWEGO URZĄDZENIA!

Nasze urządzenia są projektowane z naciskiem na silnik, akumulator, ostrze, elektronikę i wygląd.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego produktu, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, ustawień i konserwacji.

Każde urządzenie jest testowane przed wysyłką. Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu lub coś nie działa prawidłowo, skontaktuj się z obsługą klienta, a zespół producenta pomoże Ci znaleźć rozwiązanie.

Produkty wyposażone w akumulator, silnik lub elementy elektroniczne są rozpatrywane w ramach serwisu zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Dane kontaktowe producenta: support@supremetrimmer.com.

Portale społecznościowe: @SupremeTrimmer.

Dziękujemy, że jesteś klientem Supreme Trimmer.

Instrukcja obsługi / Karta gwarancyjna

1-2: Opis trymera DARKSTAR 82

3-4: Akcesoria / funkcje

5: Regulacja ostrza

6-7: Konserwacja ostrza i nasadki

**8: Ładowanie / napięcie na całym
świecie**

9: Ostrzeżenia

10-11: Dodatkowe informacje i kody

QR

12: Gwarancja / obsługa klienta

DANE TECHNICZNE

Wejście	100-240 V ~ 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	DC 5 V
Moc	10 W
Czas ładowania	2-3 godzin
Czas pracy	3 godziny
Prędkość silnika	9000 ob./min

OPIS TRYMERA

Trymer Supreme Trimmer DARKSTAR 82 / ST800 to profesjonalny trymer bezprzewodowy przeznaczony do precyzyjnej stylizacji włosów, brody, konturów oraz do wykonania detali.

Podstawowe funkcje urządzenia:

- przycisk włączania/wyłączania
- port ładowania USB-C
- Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora i ładowania
- port ładowania i dwa styki ładowania do podstawki
- silnik bezszczotkowy typu „drone motor”
- zdejmowane ostrze DLC z głębokimi zębami TB550
- podstawka ładująca

AKCESORIA / FUNKCJE

W zestawie znajdują się akcesoria niezbędne do codziennej pracy i konserwacji:

- nasadki 0,5 mm, 1 mm i 1,5 mm
- podstawka ładowująca
- 2 kable do ładowania
- olej do ostrza
- szczoteczka do czyszczenia

Trymer DARKSTAR 82 zapewnia do 180 minut pracy bezprzewodowej. Działa z prędkością około 9000 obr./min i nadaje się do różnych rodzajów włosów i brody.

Przed użyciem należy włączyć urządzenie i sprawdzić, czy silnik oraz ostrze działają prawidłowo. Nie należy używać urządzenia, jeśli ostrze jest uszkodzone.

Podczas pracy przesuwaj trymer w górę wzdłuż włosów lub brody. Do zmiany długości strzyżenia używaj dołączonych nasadek.

REGULACJA OSTRZA

Standardowa bezpieczna odległość ostrza jest ustawiona przez producenta. Zalecamy, aby zmiany tego ustawienia były dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, ponieważ nieprawidłowe ustawienie może spowodować uszkodzenie skóry.

Procedura regulacji:

- Poluzuj trzy śruby za pomocą śrubokręta.
- Ustaw ruchomą część ostrza równolegle do części stałej.
- Zalecana odległość między częścią ruchomą a stałą wynosi około 0,3-1,0 mm.
- Po wykonaniu regulacji ponownie mocno dokręć śruby.

Ostrzeżenie: Jeśli ruchoma część wystaje poza stałą część ostrza, może dojść do zranienia skóry.

KONSERWACJA OSTRZA

Trymer jest wyposażony w zdejmowane ostrze TB550 z głębokimi zębami, pokryte warstwą DLC. Aby zapewnić jego wydajność, należy je regularnie czyścić i smarować.

- Zdejmowanie: kciukiem naciśnij ostrze w górę i zdejmij je z korpusu maszynki.
- Czyszczenie: za pomocą dołączonej szczoteczki usuń resztki włosów i brody.
- Smarowanie: nanieś 1-3 krople olejku na elementy robocze ostrza.
- Zakładanie: wsuń zęby ostrza w prowadnicę i dociśnij tylną część w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

Przed kolejnym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane.

AKCESORIA I ŁADOWANIE

Nasadki służą do szybkiej regulacji wysokości cięcia. Przed założeniem należy sprawdzić, czy są czyste i nieuszkodzone.

Montaż: włóż zęby ostrza do nasadki i dociśnij tylną część w dół.

Zdejmowanie: unieś tylną dolną część nasadki i zdejmij ją.

Pełne naładowanie trwa około 150 minut, a czas pracy wynosi około 180 minut. Urządzenie można używać zarówno z kablem, jak i bezprzewodowo.

Ładuj przez USB-C lub za pomocą podstawki ładującej. Urządzenie jest przystosowane do napięcia sieciowego na całym świecie w zakresie 100-210 V, zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania oraz styki są suche i czyste.

UWAGI / GWARANCJA

1. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
2. Nie używaj urządzenia, jeśli ostrze jest uszkodzone.
3. Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
4. Urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy go zanurzać ani płukać wodą.
5. Gwarancja zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi: 12 miesięcy na wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ostrza, korpusu urządzenia ani akcesoriów spowodowanych upadkiem lub niewłaściwym użytkowaniem.
6. Dane kontaktowe producenta: support@supremetrimmer.com, www.supremetrimmer.com, telefon + (818) 626-8065 (USA).