

SUPREME TRIMMER

DARKSTAR STF720

PROFESJONALNA GOLARKA FOLIOWA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model	STF720/BLK
EAN	0810161310111
Silnik	wektorowy, 8 500 obr./min
Czas pracy	do 2,5 godziny

Před prvním použitím si přečtete celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Supreme Trimmer DarkStar STF720 to profesjonalna golarka foliowa przeznaczona do bardzo gładkiego golenia głowy, twarzy, karku i linii włosów. Nadaje się szczególnie do wykańczania fryzur typu bald fade, do wygładzania konturów oraz do usuwania krótkiego zarostu po wcześniejszym skróceniu włosów lub brody.

WAŻNE

Golarka foliowa jest przeznaczona do krótkiego zarostu. Dłuższe włosy lub brodę należy najpierw skrócić trymerem lub maszynką do strzyżenia. W przypadku stosowania na dłuższym zarostcie golarka może ciągnąć, golić nierównomiernie lub niepotrzebnie się przeciążać.

2. WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE

- wydajny silnik wektorowy o prędkości 8 500 obr./min
- podwójny, „pływający” system golenia
- hipoalergiczne niebieskie folie tytanowe
- konstrukcja dostosowująca się do kształtu głowy, twarzy i karku
- praca bezprzewodowa do 2,5 godziny
- ładowanie za pomocą dołączonych kabli i podstawki ładującej
- zakres napięcia zasilania na całym świecie: 100-240 V

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- golarka foliowa DarkStar STF720
- podstawka ładująca
- dwa kable do ładowania
- szczoteczka do czyszczenia
- osłona ostrza

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Nie zanurzaj urządzenia, podstawki ładującej ani kabli w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie dotykaj elementów zasilających mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną folią, uszkodzonym kablem lub po upadku.
- Przed czyszczeniem, zdjęciem głowicy golącej lub dłuższym przechowywaniem wyłącz urządzenie.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego działania promieni słonecznych ani otwartego ognia.
- Należy używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów do zasilania.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.
- Nie należy samodzielnie ingerować w urządzenie. Naprawy należy powierzyć profesjonalnemu serwisowi.

UWAGA NA FOLIE

Folie golące są bardzo cienkie i należą do części eksploatacyjnych. Nie należy naciskać na nie palcami, nie czyścić ich twardymi przedmiotami ani używać golarki, jeśli folie są wgniecione, pęknięte lub w inny sposób uszkodzone.

5. ŁADOWANIE

1. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy golarka, złącza oraz podstawka ładująca są suche.
2. Podłącz dołączony kabel ładujący do golarki lub do podstawki ładującej.
3. Drugi koniec kabla podłącz do odpowiedniego źródła zasilania USB.
4. Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel. Producent deklaruje pełne naładowanie trwa około 3 godzin.
5. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy naładować akumulator przynajmniej raz na kilka miesięcy.

6. UŻYCIE

Przygotowanie skóry

- Skóra i zarost muszą być czyste i suche.
- Dłuższy zarost należy wcześniej skrócić do długości odpowiedniej do golenia za pomocą golarki foliowej.
- Sprawdź, czy folie są czyste, prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.

Golenie

6. Włącz golarkę przyciskiem zasilania.
7. Przyłóż folię całą powierzchnią do skóry. Trzymaj golarkę mniej więcej prostopadle do golonego miejsca.
8. Prowadź ją krótkimi, kontrolowanymi ruchami w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów lub brody.
9. Nie naciskaj na golarkę. Lekki, równomierny nacisk pozwoli foliom lepiej dopasować się do konturów.
10. W miejscach wrażliwych delikatnie napnij skórę wolną ręką.
11. Po zakończeniu wyłącz golarkę i wyczyść ją.

WŁAŚCIWA TECHNIKA

Zbyt duży nacisk nie zapewni lepszego efektu. Wręcz przeciwnie, może zwiększyć podrażnienie skóry, uszkodzić folie i skrócić ich trwałość. Lepszy efekt osiągniesz, wykonując kilka delikatnych ruchów.

Wskazania dotyczące użycia

- wykończenie bardzo krótkich przejeść i fryzur typu bald fade
- gładkie ogolenie karku i linii włosów
- golenie głowy po wcześniejszym skróceniu włosów
- usunięcie krótkiego zarostu na twarzy

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

12. Wyłącz golarkę i odłącz ją od źródła zasilania.
 13. Zdejmij głowicę golącą zgodnie z jej konstrukcją. Podczas obsługi trzymaj ją za sztywne krawędzie, nie za folię.
 14. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń resztki włosów z przestrzeni pod głowicą golącą oraz z okolic ostrzy.
 15. Załóż głowicę golącą z powrotem tak, aby była prawidłowo zamocowana.
 16. Powierzchnię golarki należy przetrzeć miękką, lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie należy używać środków czyszczących o działaniu ściernym, rozpuszczalników ani agresywnych środków dezynfekujących.
 - Nie należy płukać obudowy urządzenia pod bieżącą wodą, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest ona wodoodporna.
 - Przed przechowywaniem należy poczekać, aż wszystkie elementy całkowicie wyschną.
 - Nie należy stosować oleju przeznaczonego do ostrzy na folie, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

8. WYMIANA FOLII I OSTRZY

Producent zaleca wymianę folii mniej więcej co 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania. Wymiana jest również wskazana, gdy maszynka zaczyna ciągnąć, jakość golenia się pogarsza, pojawia się większy hałas lub folia jest wyraźnie uszkodzona.

- Kompatybilne części zamienne producenta: folie i ostrza do golarki DarkStar Shaver, oznaczenie SB70.
- Używaj oryginalnych części zamiennych lub takich, których kompatybilność została potwierdzona.
- Należy natychmiast zaprzestać używania uszkodzonej folii, aby uniknąć urazów skóry.

9. ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Golarka się nie włącza	Akumulator może być rozładowany. Podłącz urządzenie do ładowarki i sprawdź kabel oraz zasilacz.
Golarka ciągnie	Zarost jest zbyt długi, folia lub ostrza są zabrudzone lub zużyte. Skróć zarost i wyczyść golarkę.
Rezultat nie jest wystarczająco gładki	Przesuwaj golarkę delikatnie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów i trzymaj folię całą powierzchnią przy skórze. Nie naciskaj.
Golarka jest wyjątkowo głośna	Sprawdź, czy głowica goląca jest prawidłowo zamontowana oraz czy przestrzeń pod foliami jest czysta.
Skóra jest podrażniona	Zmniejsz nacisk, ogranicz liczbę ruchów, gol tylko suchą i czystą skórę oraz sprawdź stan folii.
Czas pracy się zmniejszył	Akumulator może być niedostatecznie naładowany lub zużyty. Należy go w pełni naładować; jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z serwisem.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Golarkę należy przechowywać wyłączoną, czystą i suchą.
- Na folię ostrze należy założyć osłonę ochronną.
- Chronić produkt przed upadkami, naciskiem na folie, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Podczas transportu należy zapobiegać swobodnemu przemieszczaniu się golarki między twardymi przedmiotami.

11. LIKWIDACJA

Nie wyrzucaj urządzenia elektrycznego ani wbudowanego akumulatora do ogólnych odpadów komunalnych. Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki lub za pośrednictwem systemu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. SERWIS I GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z warunkami sprzedawcy i obowiązującymi przepisami prawnymi. Zwykle zużycie folii i ostrzy, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane przez płyny, nieprawidłowe czyszczenie, stosowanie niekompatybilnych akcesoriów do zasilania oraz nieprofesjonalna ingerencja nie są z reguły uznawane za wadę fabryczną.

W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu oraz produktu w stanie czystym, wraz z akcesoriami niezbędnymi do stwierdzenia usterki.

13. DANE TECHNICZNE

Model	STF720/BLK
EAN	0810161310111
Rodzaj	golarka do golenia z podwójną folią
Silnik	wektorowy
Prędkość silnika	8 500 obr./min.
Folie	hipoalergiczny niebieski tytan
Zasilanie akumulatorowe	do 2,5 godziny
Czas ładowania	około 3 godzin
Zakres zasilania	100-240 V
Zapasowe folie i ostrza	SB70

ŹRÓDŁA DANYCH TECHNICZNYCH

Oficjalna strona produktu producenta Supreme Trimmer. Tekst w języku polskim został przygotowany z myślą o klientach, bez dodawania niepotwierdzonych parametrów technicznych.