

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic „OnePass“ iontová žehlička.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

Nejrychlejší žehlička na vlasy! Žehlička „OnePass“ představuje skutečný průlom v dosavadní technologii žehlení vlasů. OnePass umožňuje vyžehlit vlasy za poloviční dobu ve srovnání s běžnými žehličkami. Pro profesionální kadeřníky je to jednička mezi žehličkami!

Vlastnosti:

- Silikonové proužky “Speed Strips” pro rychlejší vyžehlení a vyšší lesk — **Díky silikonovým proužkům již není třeba za vlasy „tahat“ ani žehličku pevně svírat, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit**
- Okamžitě zahřátí až na 200°C, & okamžitá regenerace
- Žehlicí plochy obsahují nano-lontové™ minerály
- Vysoká úroveň negativních iontů & infračerveného záření pro hedvábné, hladké a zdravé vlasy
- Pětivteřinové biokeramické ohříváče
- Víceúrovňové ovládání teploty
- 3 m dlouhý kabel; Šířka žehlicí plochy: 38 mm

Upozornění:
Po každém použití otřete plochy žehlicky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.



Všeobecné informace:	
Produkt	OnePass 1.5"
El. napětí	220V
Frekvence (Hz)	50Hz
Kabelová délka	3m

NÁVOD K OBSLUZE

Tato žehlička je určena pro profesionální použití.

Tipy pro kadeřníky:

- Suché vlasy učešte a rozdělte na pramínky
- Během “žehlení” používejte hřeben – přispívá to k dosažení nejlepších výsledků
- Není nutné na žehlicí plochy tlačit silou, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit

Nastavení teploty	Typ vlasů
120 - 140°C	Křehké, velmi jemné
140 - 160°C	Jemné
160 - 180°C	Středně drsné
180 - 200°C	Silné
200°C	Drsné, velmi silné

Funkce světelného ukazatele:

- Když se žehlička zahřívá, světelný ukazatel svítí nepřetržitě. Blikající světlo signalizuje, že bylo dosaženo požadované teploty a že se tato teplota udržuje.
- Při snižování teploty z vyššího nastavení světelný ukazatel zhasne. To znamená, že se kulma ochlazuje. Jakmile teplota dosáhne požadovaného nižšího nastavení, světelný ukazatel začne blikat.

Po skončení:
Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

ÚDRŽBA

Denní údržba
V zájmu bezpečnosti při používání přístroje, denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny.
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozená.
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená.
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

Denní čištění
Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete vlhkým hadříkem. **Po každém použití otřete plochy žehlicky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.**

Upozornění - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

Poškození a poruchy
V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

USKLADNĚNÍ
Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠNŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic „OnePass“ iontová žehlička.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

Nejrychlejší žehlička na vlasy! Žehlička „OnePass“ představuje skutečný průlom v dosavadní technologii žehlení vlasů. OnePass umožňuje vyžehlit vlasy za poloviční dobu ve srovnání s běžnými žehličkami. Pro profesionální kadeřníky je to jednička mezi žehličkami!

Vlastnosti:

- Silikonové proužky “Speed Strips” pro rychlejší vyžehlení a vyšší lesk — **Díky silikonovým proužkům již není třeba za vlasy „tahat“ ani žehličku pevně svírat, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit**
- Okamžitě zahřátí až na 200°C, & okamžitá regenerace
- Žehlicí plochy obsahují nano-lontové™ minerály
- Vysoká úroveň negativních iontů & infračerveného záření pro hedvábné, hladké a zdravé vlasy
- Pětivteřinové biokeramické ohříváče
- Víceúrovňové ovládání teploty
- 3 m dlouhý kabel; Šířka žehlicí plochy: 38 mm

Upozornění:
Po každém použití otřete plochy žehlicky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.



Všeobecné informace:	OnePass 1.5"
Produkt	220V
El. napětí	50Hz
Frekvence (Hz)	3m
Kabelová délka	

NÁVOD K OBSLUZE

Tato žehlička je určena pro profesionální použití.

- Tipy pro kadeřníky:**
- Suché vlasy učešte a rozdělte na pramínky
 - Během “žehlení” používejte hřeben – přispívá to k dosažení nejlepších výsledků
 - Není nutné na žehlicí plochy tlačit silou, stačí jemně stisknout a zlehka vlasy prožehlit

Nastavení teploty	Typ vlasů
120 - 140°C	Křehké, velmi jemné
140 - 160°C	Jemné
160 - 180°C	Středně drsné
180 - 200°C	Silné
200°C	Drsné, velmi silné

Funkce světelného ukazatele:

- Když se žehlička zahřívá, světelný ukazatel svítí nepřetržitě. Blikající světlo signalizuje, že bylo dosaženo požadované teploty a že se tato teplota udržuje.
- Při snižování teploty z vyššího nastavení světelný ukazatel zhasne. To znamená, že se kulma ochlazuje. Jakmile teplota dosáhne požadovaného nižšího nastavení, světelný ukazatel začne blikat.

Po skončení:
Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

ÚDRŽBA

Denní údržba
V zájmu bezpečnosti při používání přístroje, denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny.
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozená.
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená.
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

Denní čištění
Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete vlhkým hadříkem. **Po každém použití otřete plochy žehlicky vlhkým nebo suchým ručníkem pro udržení čistoty silikonových proužků.**

Upozornění - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

Poškození a poruchy
V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

USKLADNĚNÍ
Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠNŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky “živé” i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedotýkejte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- používejte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Prislušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČISTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPÍ*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

Salon Professional Pod Bání 8, Praha 8
www.salonpro.cz



DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky “živé” i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedotýkejte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:

- používejte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Prislušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČISTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
 - Pád přístroje
 - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
 - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPÍ*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

Salon Professional Pod Bání 8, Praha 8
www.salonpro.cz

