

## Důležité zásady bezpečnosti

Abyste snížili riziko popálení, elektrického šoku, požáru nebo tělesného zranění, před použitím kulmy ghd curve™ si přečtěte tyto zásady bezpečnosti a držte se jimi.

Kulma ghd curve™ slouží výhradně jako kadeřnická pomůcka a je povoleno ji používat pouze s produkty speciálně určenými pro použití s pomůckami pro tepelné kadeřnické přístroje jako je teplovzdorná dečka ghd.

**Manipulace s kulmou ghd curve™** Kulma ghd curve™ obsahuje hi-tech citlivé součástky, a proto výrobek chraňte před pádem. Nevkládejte do něj cizí tělesa, nenatírejte jej barvou, nezapalujte a nerozebírejte. Kulmu ghd curve™ nepoužívejte v případě, že je poškozena, například pokud má prasklý kryt. Na poškození vzniklé nesprávným zacházením se nevztahuje záruka. Zákonná práva uživatele zůstávají zachována.

**Kulma ghd curve® není určena k použití osobami mladšími 16 let ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud tyto osoby s výrobkem nepracují pod dohledem kompetentní osoby nebo nebyly poučeny o zásadách bezpečnosti použití a nejsou si vědomy rizik, která na sebe bere osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.**

**Čištění a údržbu produktu nesmějí provádět děti bez dohledu dospělých. Pokud je přístroj v dosahu dětí, je třeba, aby dospělá osoba dohlédla, aby si děti s přístrojem nehrály.**

### **Varování: braňte styku s vodou**

**Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch a umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu.**

- ① Kulmu ghd curve™ nikdy nepoužívejte v koupelně, u umyvadla či dalších místech, kde by přístroj mohl přijít do kontaktu s vodou.
- ② Nepokládejte přístroj na místa, odkud by mohl spadnout dolů nebo přepadnout do vany, umyvadla či dřezu.
- ③ Pokud přístroj spadl do vody, nevytahujte jej rukama.
- ④ Nemiňte na kulmu ghd curve™ sprejem ani na ni přímo nepokládejte mokré stylingové pomůcky.

### **varování: elektřina**

**Stejně jako u většiny jiných elektrospotřebičů elektrickými součástkami kulmy proudí elektřina, i když je přístroj vypnutý.**

**Přístroj nikdy nepoužívejte v případě, že má poškozený napájecí kabel či zástrčku nebo pokud nefunguje správně. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, komponentu je třeba vyměnit u společnosti Jemella Ltd, autorizovaného servisu nebo osoby s adekvátní kvalifikací, abyste předešli úrazu.**

- ① Přístroj používejte pouze s napájecími zdroji 110–240 V , 50/60.
- ② Je-li přístroj zapojený do zásuvky, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
- ③ Neumíst'ujte napájecí kabel do blízkosti tepelných zdrojů, neomotávejte jej kolem přístroje ani jej nepoužívejte k zavěšení přístroje ghd curve™.
- ④ Po použití přístroj ihned vyjměte ze zásuvky.
- ⑤ K zapojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel.
- ⑥ Nepoužívejte invertor ani generátor.
- ⑦ Tento spotřebič patří do kategorie elektrických spotřebičů třídy II a nesmí být zapojován do uzemněného zdroje.

### **varování: horké povrchy**

Destičky kulmy ghd curve™ je třeba zahřát, aby se docílilo efektivního stylingu.

#### **Jak snížit riziko popálení:**

- ① NIKDY se nedotýkejte povrchu kulmy.
- ② Pokud není kulma ghd curve™ v pohotovosti, vždy ji položte na rovný tepelně odolný povrch, například tepelně odolnou destičku ghd.
- ③ Ihned po dokončení stylingu kulmu ghd curve™ vypněte a vypojte ze zásuvky.
- ④ Před uklizením styleru ghd curve™ vždy vyčkejte, dokud nevychladne.
- ⑤ Po stylingu zůstává plocha rozpálená.
- ⑥ Jakmile kulma ghd curve™ vychladne, složte napájecí kabel tak, jak byl stočen, když jste si přístroj zakoupili. Neomotávejte jej kolem ruky ani těla kulmy, neboť by se tím mohla zkrátit životnost kabelu.

## Obsluha přístroje

Před použitím kulmy ghd curve™ se ujistěte, že vlasy jsou zcela suché.

- 1 Zapojte kulmu ghd curve™ k napájecímu zdroji. Okolí tlačítka ON/OFF se rozsvítí na znamení, že je přístroj zapojen k napájecímu zdroji a je v pohotovostním režimu.
- 2 Kulmu zapnete stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF alespoň po dobu 1 vteřiny. Přístroj spustí krátkou úvodní melodii a rozbliká se světlo, které signalizuje, že kulma se zahřívá.
- 3 **POZOR:** Zahřátí kulmy na požadovanou teplotu trvá pouze několik vteřin, proto se nedotýkejte destiček. Jakmile kulma dosáhne požadované teploty, ozve se pípnutí a světlo zůstane svítit na znamení, že přístroj je připraven k použití.
- 4 Po dokončení stylingu stiskněte a podržte tlačítka ON/OFF, dokud nezazní melodii indukující vypínání. Poté, co přístroj vypnete, vypojte jej ze zásuvky a nechte vychladnout na bezpečném místě.

**Kromě vaší pozornosti ghd kulma přitahuje pozornost také vašich dětí. Uchovávejte ji proto vždy mimo dosah dětí, zejména v době, kdy přístroj vychladá.**

**Kvůli bezpečí při chladnutí přístroje přikryjte destičky bezpečnostním pouzdem. VAROVÁNÍ: Po použití zůstává plocha rozpálená, proto se jí nedotýkejte a nedovolte dětem či osobám se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, aby na kulmu během jejího vychladání sahaly.**

**Kulma ghd curve™ je vybavena následujícími bezpečnostními funkcemi:**

**Spánkový režim:** pokud kulmu necháte v nečinnosti více než 30 minut, bezpečnostní pojistka kulmu automaticky vypne. Kulma zahraje melodii oznamující vypínání, destičky začnou vychladat a světlo začne pomalu blikat.

- 1 Chcete-li kulmu restartovat během doby, kdy je ve spánkovém režimu, stiskněte a podržte alespoň 1 vteřinu tlačítka ON/OFF, dokud nezazní uvítací melodii.
- 2 Mějte na paměti, že i pokud je kulma vypnuta, je stále zapojena do sítě a měla by být co nejdříve odpojena.

**Ochranný režim:** ve velmi řídkých případech může dojít k systémové chybě, kdy se z bezpečnostních důvodů vypnou zahřívací destičky, kulma začne rychle pípat a červeně blikat ve vteřinových intervalech. Pokud toto nastane, vypněte kulmu u napájecího zdroje a restartujte. Pokud se jednotka nerestartuje nebo problémy přetrvávají, obraťte se na Zákaznický servis.

## Údržba přístroje

### Čištění kulmy ghd curve™

- 1 Vypojte kulmu ze sítě.
- 2 Před čištěním vždy nechte přístroj důkladně vychladnout.
- 3 Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- 4 Otrete vrchní povrchy přístroje navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte ostré či abrazivní předměty ani žíraviny.

## Skladování

- 1 Před uklizením kulmy ghd curve™ ji vždy nechte důkladně vychladnout.
- 2 Jakmile kulma ghd curve™ vychladne, složte napájecí kabel tak, jak byl stočen, když jste si přístroj zakoupili. Neomotávejte jej kolem přístroje, neboť by se tím mohl kabel poškodit, a tím se zkrátit jeho životnost.

## recyklace a likvidace

Kulma ghd curve™ patří do kategorie elektrických a elektronických spotřebičů a nesmí být likvidována společně s komunálním či komerčním odpadem. Pokud váš ghd přístroj dosloužil, zlikvidujte jej v souladu s vašimi místními nařízeními o recyklaci. Pro více informací se obraťte na příslušný úřad v místě vašeho bydliště.

## Pouze pro VB/EU

Při likvidaci elektrospotřebičů ghd je třeba řídit se směrnicí o likvidaci elektrozařízení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), která nařizuje, aby výrobky byly recyklovány za použití těch nejlepších dostupných metod a postupů kvůli snížení negativního dopadu na životní prostředí. Pro více informací se obraťte na příslušný úřad v místě vašeho bydliště nebo na prodejce, u něhož jste si výrobek zakoupili v souladu s předpisy.

Kulma ghd curve™ vyhovuje normě BS EN 60335-2-23 a je opatřena známkou CE. Zároveň je schválena pro trhy v USA, Austrálii/Novém Zélandu a Jižní Africe.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:  
Salon Professional, s.r.o.

Pod Bání 8

Praha 8

[info@alonpro.cz](mailto:info@alonpro.cz)

[www.ghdhair.cz](http://www.ghdhair.cz)