



Svět kadeřnictví.cz



Svet kadernictva.sk



HairZone.eu

#### **Kulma na vlasy Ultron Curling Tongs**

**Model:** 0480022, 0480019, 0480016

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

#### **NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Vlasy důkladně rozčešte.
2. Přepínač na kulmě přepněte do polohy „I“ a nechte kulmu nahřát.
3. Kulmujte pouze jednotlivé prameny široké cca 5–8 cm.
4. Pramen vlasů natočte od kořínků do kulmovacích kleští a stiskněte je.
5. Povolte kleště a nechte pramen volně spadnout a zchladnout. Pro intenzivnější účinek nechte pramen stočený a připněte jej pinetou, dokud nezchladne.
6. Zafixujte účes.
7. Kulmu vypněte do polohy „O“ a nechte vychladnout.

#### **Kulma na vlasy Ultron Curling Tongs**

**Model:** 0480022, 0480019, 0480016

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolené manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

1. Vlasy dôkladne rozčešte.
2. Prepínač na kulme prepnite do polohy "I" a nechajte kulmu nahriať.
3. Kulmujte iba jednotlivé pramene široké cca 5-8 cm.
4. Prameň vlasov natočte od korenkov do kulmovacie kliešťa a stlačte ich.
5. Povoľte kliešte a nechajte prameň voľne spadnúť a vychladnúť. Pre intenzívnejší účinok nechajte prameň stočený a pripnite ho pinetou, kým nevychladne.
6. Zafixujte účes.
7. Vypnite kulmu do polohy "O" a nechajte ju vychladnúť.

#### **Hair curler Ultron Curling Tongs**

**Model:** 0480022, 0480019, 0480016

Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damages caused.

#### **INSTRUCTIONS FOR USE**

1. Comb your hair thoroughly.
2. Turn on the curler and let it warm up.
3. Curl only single hair locks with 5–8 cm width.
4. Rotate the hair lock on the curler and press it.
5. Loose the grip and let it slide freely. For a more intense effect, keep the strand twisted and pinch it until it cools down.
6. Fix the hairstyle.
7. Turn off the curler and let it cool down.