



## Zastříhovač ušních a nosních chloupků Hairway Contour

Model: 02015



Děkujeme Vám za Váš nákup a abyste se zbožím mohli být co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

### **VÝROBCE:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **Záruka se nevztahuje:**

- 1) na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím
- 2) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
- 3) na nesprávné použití, které není v souladu s návodem k použití zboží nebo kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl
- 4) na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady
- 5) na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením



### **Údržba a péče:**

- 1) Nevkládejte do vody!
- 2) Po každém použití, použijte čisticí kartáček pro odstranění chloupků ze stříhací hlavice.
- 3) Strojek otřete hadříkem, který může být lehce navlhčený. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla!
- 4) Pro dlouhodobou životnost přístroje, je třeba často čistit a olejovat stříhací hlavici. Nejlépe po každém použití.

### **Bezpečnostní opatření:**

Pro vlastní ochranu proti zranění a úrazu elektrickým proudem je třeba brát v potaz následující informace.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany či nádoby s vodou. Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.

Tento přístroj není vhodný pro osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti pro používání těchto zařízení, pokud nejsou pod dohledem, nebo neobdržely pokyn k použití přístroje zodpovědnou osobou.


Děti si nesmí hrát s tímto přístrojem.

Nepoužívejte přístroj, pokud spadl na zem nebo pokud je poškozen. Předjte přístroj do autorizovaného servisního střediska na kontrolu a servis..

Nevystavujte přístroj teplotě pod 0 °C a nad 40 °C. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

### **Obsah balení:**

- 1) zastříhovače
- 2) detailní hlavice pro konturování vousů
- 3) hlavice pro zastřížení ušních a nosních chloupků
- 4) hlavice pro úpravu obočí
- 5) 2x oboustranný nástavec pro úpravu obočí
- 6) 1x AA baterie



## Zastrihávač ušných a nosných chlôpkov Hairway Contour

Model: 02015



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### **VÝROBCA:**

Hubert & Krieger GmbH  
Werkzeugstraße 14  
58093 Hagen  
Deutschland

### **Záruka sa nevzťahuje:**

- 1) na mechanicky poškodený tovar spôsobené kupujúcim
- 2) na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
- 3) na nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie tovaru alebo kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykoná
- 4) na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
- 5) na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením

### **Údržba a starostlivosť:**

- 1) Nevkladajte do vody!
- 2) Po každom použití, použite čistiacu kefku pre odstránenie chĺpkov zo strihacie hlavice.
- 3) Strojček utrite handričkou, ktorý môže byť ľahko navlhčenú. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá!
- 4) Pre dlhodobú životnosť prístroja, je potrebné často čistiť a olejovať strihací hlavicu. Najlepšie po každom použití.

### **Bezpečnostné opatrenie:**

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úrazu elektrickým prúdom je potrebné brať do úvahy nasledujúce informácie.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane či nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny.

Tento prístroj nie je vhodný pre osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti pre používanie týchto zariadení, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo nedostali pokyn na použitie prístroja zodpovednou osobou.

Deti sa nesmú hrať s týmto prístrojom.

Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Odovzdajte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis ..

Nevystavujte prístroj teplote pod 0 ° C a nad 40 ° C. Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle.

### **Obsah balenia:**

- 1) zastrihávač
- 2) detailná hlavica pre kontúrovanie fúzov
- 3) hlavica pre zastrihnutie ušných a nosných chĺpkov
- 4) hlavica pre úpravu obočia
- 5) 2x obojstranný nástavec pre úpravu obočia
- 6) 1x AA batérie

