

**Profesionální UV sterilizátor kosmetických nástrojů Eurostil
Profesional UV Sterilizer**

Model: 06618



Bezpečnostní typy:

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že je síťové napětí stejné, jako je uvedené na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej vyjmout, nejprve jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
6. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
7. Pokud je elektrický kabel poškozený, je třeba jej vyměnit. Výměna musí být provedena výrobcem, nebo kvalifikovaným servisem aby se

předešlo potenciálnímu nebezpečí.

8. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
9. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
10. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
11. Nezakrývejte spotřebič ručníky, nebo dalšími objekty pokud je zapnutý, nebo dokud je horký.
12. Nikdy neskladujte spotřebič pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.
13. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi, včetně dětí, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
14. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapnutý pokud není používán. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
15. Abyste předešli spálení, udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplotu a od kůže.
16. Zařízení by nemělo být používáno ve venkovním prostředí.
17. Varování: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

Technická data:

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50 Hz

Výkon: 8 W

Ideální atmosferické podmínky pro použití:

- Pro vnitřní použití.
- Teplota od -5°C do 40 °C
- Relativní vlhkost 95 % nebo méně

Zařízení je kvalifikováno jako **2. třída** ochrany před úrazem elektrickým proudem

Návod k použití:

1. Umístěte nářadí ve vhodné pozici dovnitř přístroje.
2. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí.
3. Jakmile začne svítit fialové světlo, dezinfekce začala.
4. Po dokončení dezinfekce, vypněte přístroj a poté z něj vyjměte dezinfikované nářadí. Pokud je nezbytné vyjmout nářadí dříve, než je dezinfekce dokončena, je nutné nejdříve vypnout zařízení a až poté vyjmout nářadí.
5. Čas dezinfekce: 30-45 minut (může být upraveno)

Čištění:

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.
- Vyčistěte všechny části spotřebiče vlhkým hadříkem a dobře vysušte.
- Pro lepší skladování, skladujte po vyčištění v původním obalu.

Likvidace:



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Profesionálny UV sterilizátor kozmetických nástrojov Eurostil
Professional UV Sterilizer
Model: 06618



Bezpečnostné typy:

1. Uchovávajúce obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho vybrať, najskôr ho okamžite odpojte zo zásuvky.
6. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
7. Ak je elektrický kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť. Výmena musí byť vykonaná výrobcom, alebo kvalifikovaným servisom aby sa

predišlo potenciálnemu nebezpečenstvu.

8. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
9. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
10. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý.
11. Nezakrývajte spotrebič uteráky, alebo ďalšími objektmi pokiaľ je zapnutý, alebo pokiaľ je horúci.
12. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.
13. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami, vrátane detí, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
14. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapnutý pokiaľ nie je používaný. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
15. Aby ste predišli spáleniu, udržiavajte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplotu a od kože.
16. Zariadenie by nemalo byť používané vo vonkajšom prostredí.
17. Varovanie: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické dáta:

Napätie: 220-240 V ~
Frekvencia: 50 Hz
Výkon: 8 W

Ideálne atmosférické podmienky na použitie:

- Na vnútorné použitie.
- Teplota od -5 °C do 40 °C
- Relatívna vlhkosť 95 % alebo menej

Zariadenie je kvalifikované ako **2. trieda** ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Návod na použitie:

1. Umiestnite náradie vo vhodnej pozícii dovnútra prístroja.
2. Stlačte tlačidlo pre zapnutie.
3. Akonáhle začne svietiť fialové svetlo, dezinfekcia začala.
4. Po dokončení dezinfekcie, vypnite prístroj a potom z neho vyberte dezinfikované náradie. Pokiaľ je nevyhnutné vybrať náradie skôr, ako je dezinfekcia dokončená, je nutné najskôr vypnúť zariadenie a až potom vybrať náradie.
5. Čas dezinfekcie: 30-45 minút (môže byť upravené)

Čistenie:

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Vyčistite všetky časti spotrebiča vlhkou handričkou a dobre vysušte.
- Pre lepšie skladovanie, skladujte po vyčistení v pôvodnom obale.

Likvidácia:



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.