

Přečtěte si prosím před použitím pečlivě všechny pokyny a uschovejte je!

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro Vaši vlastní ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je třeba při používání elektrického spotřebiče dodržovat následující pokyny.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto zařízení ve vaně, sprše nebo v blízkosti umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud by zařízení spadlo do vody, nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout, ale okamžitě vypojte spotřebič z elektrické sítě.

Ujistěte se, že během používání fénu není zablokován přívod a odvod vzduchu. Nikdy neomotávejte kabel kolem fénu. Fén musí před uložením vychladnout. Nikdy se nepokoušejte strkat žádné předměty do otvorů fénu.

Tento spotřebič není vhodný pro použití dětmi a osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, nebo osobami které nemají příslušné zkušenosti nebo znalosti s používáním takového spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo poté, co obdržely pokyny k používání spotřebiče od osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka. Kromě toho spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo je poškozen. Předejte prosím spotřebič autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole a opravě.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu v koupelně. Požádejte o radu svého instalačního technika.

2. FUNKCE:

- Mřížka s keramickým povlakem
- 2 stupně rychlosti vzduchu, 3 stupně teploty vzduchu, samostatné tlačítko studeného vzduchu
- 2 odnímatelné vzduchové trysky (8 x 63 mm a 8 x 76 mm)
- 1 difuzér pro objem
- odnímatelný zadní filtr
- napájecí kabel dlouhý 2,7 m

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

- Ujistěte se prosím, že napětí v síti je stejné jako jmenovité napětí na typovém štítku spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do vhodné síťové zásuvky a jedním stisknutím tlačítka on/off jednotku zapněte.
- Pomocí ovládacího tlačítka zvolte požadovaný stupeň rychlosti: poloha „med“ (pro mírné proudění vzduchu) a poloha „max“ (pro silné proudění vzduchu).
- Pomocí tlačítka pro ovládání teploty zvolte požadovanou úroveň ohřevu: „0“ (pro proudění studeného vzduchu), „med“ (pro proudění teplého vzduchu) a „max“ (pro proudění horkého vzduchu).
- Tlačítko studeného vzduchu: Když stisknete a podržíte tlačítko, fén generuje proud studeného vzduchu. Pro návrat na původní teplotu fénu stačí uvolnit stisknuté tlačítko.
- Tento vysoušeč vlasů je vybaven spínačem tepelné ochrany. Pokud se zařízení přehřeje, automaticky se zastaví nebo přestane foukat horký vzduch. V takovém případě vypněte přístroj, odpojte fén od napájení a nechte jej 10 minut vychladnout. Před dalším použitím fénu zkontrolujte, zda není filtr na zadní straně přístroje ucpaný vlasy nebo jinými nečistotami. Připojte zařízení ke zdroji napájení a zapněte jej. Pokud se přístroj znovu přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat. Vypněte jej a odpojte od napájení. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko.
- Použijte tlačítko ovládání rychlosti a nastavte jej do polohy 0 pro vypnutí zařízení po jeho použití. Po použití vypněte zařízení a odpojte jej.

4. ÚDRŽBA A PÉČE:

- Pro udržení optimálního výkonu a zabránění vnikání vlasů a jiných nečistot do vnitřních součástí by měl být zadní filtr před použitím pravidelně čištěn. Odpojte spotřebič od síťového napájení. Pomocí měkkého kartáče vyčistěte z filtru všechny vlasy a jiné nečistoty.

5. ZÁRUKA:

Záruka nebude uznána pokud: byl spotřebič nesprávně používán nebo s ním bylo zacházeno neopatrně; spotřebič byl poškozen nesprávným používáním, závada byla způsobena nedodržením návodu k obsluze; pokus o opravu provedl neoprávněný personál. Díly podléhající opotřebení nejsou zahrnuty do této záruky.

Technická data:

síťové napětí 220-240 V, frekvence sítě ~ 50-60 Hz

výkon 2000-2400 W

hmotnost: 530 g (bez napájecího kabelu)



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



Prečítajte si prosím pred použitím starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich!

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre Vašu vlastnú ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je treba pri používaní elektrického spotrebiča dodržiavať nasledujúce pokyny.

VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie vo vani, sprche alebo v blízkosti umývadiel či iných nádob obsahujúcich vodu. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Pokiaľ by zariadenie spadlo do vody, nikdy sa ho nepokúšajte vytiahnuť, ale okamžite vypojte spotrebič z elektrickej siete.

Uistite sa, že počas používania fénu nie je zablokovaný prívod a odvod vzduchu. Nikdy neomotávajte kábel okolo fénu. Fén musí pred uložením vychladnúť. Nikdy sa nepokúšajte strkať žiadne predmety do otvorov fénu.

Tento spotrebič nie je vhodný na použitie deťmi a osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo osobami ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti s používaním takéhoto spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo potom, čo dostali pokyny na používanie spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka. Okrem toho spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo je poškodený. Odovzdajte prosím spotrebič autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu a opravu.

Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu v kúpeľni. Požiadajte o radu svojho inštaláčného technika.

2. FUNKCIE:

- Mriežka s keramickým povlakom
- 2 stupne rýchlosti vzduchu, 3 stupne teploty vzduchu, samostatné tlačidlo studeného vzduchu
- 2 odnímateľné vzduchové trysky (8 x 63 mm a 8 x 76 mm)
- 1 difúzer pre objem
- odnímateľný zadný filter
- napájací kábel dlhý 2,7 m

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

- Uistite sa prosím, že napätie v sieti je rovnaké ako menovité napätie na typovom štítku spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do vhodnej sieťovej zásuvky a jedným stlačením tlačidla on/off jednotku zapnite.
- Pomocou ovládacieho tlačidla zvolte požadovaný stupeň rýchlosti: poloha „med“ (pre mierne prúdenie vzduchu) a poloha „max“ (pre silné prúdenie vzduchu).
- Pomocou tlačidla na ovládanie teploty zvolte požadovanú úroveň ohrevu: „0“ (pre prúdenie studeného vzduchu), „med“ (pre prúdenie teplého vzduchu) a „max“ (pre prúdenie horúceho vzduchu).
- Tlačidlo studeného vzduchu: Keď stlačíte a podržíte tlačidlo, fén generuje prúd studeného vzduchu. Pre návrat na pôvodnú teplotu fénu stačí uvoľniť stlačené tlačidlo.
- Tento sušič vlasov je vybavený spínačom tepelnej ochrany. Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa zastaví alebo prestane fúkať horúci vzduch. V takom prípade vypnite prístroj, odpojte fén od napájania a nechajte ho 10 minút vychladnúť. Pred ďalším použitím fénu skontrolujte, či nie je filter na zadnej strane prístroja upchatý vlasmi alebo inými nečistotami. Pripojte zariadenie k zdroju napájania a zapnite ho. Ak sa prístroj znovu prehreje, okamžite ho prestaňte používať. Vypnite ho a odpojte od napájania. V prípade potreby kontaktujte servisné stredisko.
- Použite tlačidlo ovládania rýchlosti a nastavte ho do polohy 0 pre vypnutie zariadenia po jeho použití. Po použití vypnite zariadenie a odpojte ho.

4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

- Na udržanie optimálneho výkonu a zabránenie vnikaniu vlasov a iných nečistôt do vnútorných súčastí by mal byť zadný filter pred použitím pravidelne čistený. Odpojte spotrebič od sieťového napájania. Pomocou mäkkej kefy vyčistite z filtra všetky vlasy a iné nečistoty.

5. ZÁRUKA:

Záruka nebude uznaná pokiaľ: bol spotrebič nesprávne používaný alebo s ním bolo zaobchádzané neopatrne; spotrebič bol poškodený nesprávnym používaním, závada bola spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu; pokus o opravu vykonal neoprávnený personál. Diely podliehajúce opotrebovaniu nie sú zahrnuté do tejto záruky.

Technické údaje:

sieťové napätie 220-240 V, frekvencia siete ~ 50-60 Hz
výkon 2000-2400 W
hmotnosť: 530 g (bez napájacieho kábla)



VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu

