

Parní žehlička na vlasy Hairway Professional Daily Care - černá**Model: 04133**

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosíme přečtěte si před použitím tento návod a dodržujte následující pokyny.

Výrobce:

Vyrobena v Číně pro:
Hairway GmbH
Liebigstr. 33
58095 Hagen
Germany

Vlastnosti a technické parametry:**Výkon:** 51 W**Napětí:** 220-240 V**Frekvence:** 50-60Hz

- žehlicí plochy s keramickým povrchem
šířka destiček 26 mm
- rychlé nahřátí na požadovanou teplotu
- plovoucí destičky
- parní systém

- otočný kabel
- LED dioda
- 2,7 metru dlouhý otočný kabel
- automatické vypnutí po 60 minutách nepoužívání
- čtyři možnosti nastavení teploty

Nastavení teploty dle typu vlasů:

160 °C - 180 °C - jemné, porézní, chemicky ošetřené vlasy

180 °C - 200 °C - normální vlasy

200 °C - 220 °C - pevné, husté, vlnité vlasy

Technologie:

Parní systém - chrání vlasy před teplotním šokem a dodává jim hydrataci, pára také umožňuje žehličce snadněji a rychleji procházet vlasy, což usnadňuje rovnání a šetří čas.

Keramický povrch - zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla, je šetrnější k vlasům v průběhu žehlení, zanechává vlasy hladké a potlačuje jejich krepatění.

Zapnutí a používání žehličky:

- Zapojte žehličku do zásuvky a stiskněte tlačítko on/off.
- Pomocí ovládání teploty nastavte požadovanou teplotu.
- Po použití žehličku vypněte pomocí tlačítka on/off a vytáhněte ze zásuvky.
- Před skladováním žehličky se ujistěte, že je zcela vychladlá.

Důležitá bezpečnostní opatření:

Abyste předešli zranění, nebo úrazu elektrickým proudem, důsledně dodržujte následující pokyny.

Varování: Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami se sníženými psychickými, smyslovými, či mentálními schopnostmi, včetně dětí. Osoby bez odpovídajících znalostí a zkušeností s používáním tohoto zařízení, mohou zařízení používat pod dohledem, nebo po obdržení potřebných instrukcí k použití od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi, ani pod dohledem dospělé osoby.

Pokud je zařízení v provozu, nepokládejte jej na povrchy, které by se mohly teplem poškodit. Zabraňte kontaktu nahřátých ploch žehličky s očima a s kůží, především na uších, obličeji a krku. Po použití neobtácejte přívodní kabel kolem zařízení, abyste předešli poškození kabelu. Namísto toho kabel volně stočte a uložte vedle zařízení.

Nikdy nepoužívejte zařízení pokud je přívodní kabel nebo jeho zástrčka poškozená. Dále přestaňte používat zařízení pokud spadlo, nebo pokud je poškozené. V tomto případě prosím odнесите zařízení do autorizovaného servisu ke kontrole a případné opravě. Nevystavujte zařízení dlouhodobě teplotám nižším než 0 °C a vyšším než 40 °C.

Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky.

Záruka:

Ze záruky je vyloučeno:

- Pokud bylo zařízení špatně používáno, nebo s ním bylo zacházeno nedbale.
- Pokud bylo poškození zařízení způsobeno nesprávným používáním.
- Pokud bylo poškození způsobeno nedodržáním provozních instrukcí.
- Pokud se zařízení pokoušela opravovat neautorizovaná osoba.
- V záruce nejsou zahrnuty části zařízení podléhající opotřebení.

Varování:

Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou.

Parná žehlička na vlasy Hairway Professional Daily Care – čierna

Model: 04133



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste boli so zakúpeným výrobkom čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prečítajte si pred použitím tento návod a dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Výrobca:

Vyrobené v Číne pre:

Hairway GmbH

Liebigstr. 33

58095 Hagen

Nemecko

Vlastnosti a technické parametre:

Výkon: 51 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

- žehliace plochy s keramickým povrchom

- šírka doštičiek 26 mm
- rýchle nahriatie na požadovanú teplotu
- plávajúce doštičky
- parný systém
- otočný kábel
- LED dióda
- 2,7 metra dlhý otočný kábel
- automatické vypnutie po 60 minútach nepoužívania
- štyri možnosti nastavenia teploty

Nastavenie teploty podľa typu vlasov:

160 °C - 180 °C - jemné, pórovité, chemicky ošetrované vlasy

180 °C - 200 °C - normálne vlasy

200 °C - 220 °C - pevné, husté, vlnité vlasy

Technológia:

Parný systém - chráni vlasy pred tepelným šokom a dodáva im hydratáciu. Pára tiež umožňuje žehličke ľahšie a rýchlejšie prechádzať vlasmi, čo uľahčuje žehlenie a šetrí čas.

Keramický povrch - zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla, je šetrnejší k vlasom počas žehlenia, zanecháva vlasy hladké a redukuje ich krepovatenie.

Zapnutie a používanie žehličky:

- Pripojte žehličku do zásuvky a stlačte tlačidlo on/off.
- Pomocou ovládania teploty nastavte požadovanú teplotu.
- Po použití žehličku vypnite tlačidlom on/off a odpojte zo zásuvky.
- Pred uskladnením sa uistite, že je žehlička úplne vychladnutá.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Aby ste predišli zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom, dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Varovanie: Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani iných tekutín.

Toto zariadenie nie je vhodné na používanie osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, vrátane detí. Osoby bez dostatočných znalostí a skúseností môžu zariadenie používať iba pod dohľadom alebo po obdržaní potrebných inštrukcií od zodpovednej osoby. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti, ani pod dohľadom dospeléj osoby.

Počas prevádzky nepokladajte zariadenie na povrchy, ktoré by sa mohli poškodiť teplom. Zabráňte kontaktu nahriatych plôch žehličky s očami a pokožkou, najmä na ušiach, tvári a krku. Po použití neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, aby ste predišli jeho poškodeniu. Namiesto toho kábel voľne stočte a uložte vedľa zariadenia.

Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Zariadenie takisto prestaňte používať, ak spadlo alebo ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené. V takom prípade odneste zariadenie do autorizovaného servisu na kontrolu a prípadnú opravu. Nevystavujte zariadenie dlhodobému pôsobeniu teplôt nižších ako 0 °C a vyšších ako 40 °C. Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením.

Záruka:

Zo záruky sú vylúčené:

- Ak bolo zariadenie nesprávne používané alebo s ním bolo zaobchádzané nedbalo.
- Ak bolo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.
- Ak bolo poškodenie spôsobené nedodržaním prevádzkových pokynov.
- Ak sa zariadenie pokúšala opravovať neautorizovaná osoba.
- Záruka sa nevzťahuje na časti zariadenia podliehajúce opotrebeniu.

Varovanie:

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou.