

Podgrzewacz i aplikator wosku Weelko DuoWax **Model WKE026**



Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu.

Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo staranność, z jaką został zaprojektowany i wyprodukowany. Nieustannie prowadzimy badania, łącząc innowacje i technologię, aby tworzyć najnowocześniejsze produkty. Korzystamy z najnowszych metod i najwyższej jakości materiałów. Zapewnia to doskonałą wydajność. Oferujemy produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą osiągnąć wyjątkowe rezultaty. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z naszego podgrzewacza do wosku, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu. Zachowaj instrukcję obsługi, aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji i środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia oraz pozostałą część instrukcji.

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub nie posiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Instrukcje dotyczące wymiany kabla, mocowanie typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub inna osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Nie używaj kabla innego niż dołączony do zestawu.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, urządzenie należy ładować i używać w otoczeniu o temperaturze od 5°C do 35°C. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podgrzewania wosku.
- Aby zapobiec poparzeniom, porażeniu prądem, pożarowi lub obrażeniom ciała, nigdy nie używaj urządzenia, jeśli:
 - ma uszkodzony kabel lub wtyczkę.
 - urządzenie jest uszkodzone.
 - urządzenie nie działa prawidłowo.
- Kabel należy trzymać z dala od gorącej powierzchni.
- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej powierzchni.

Ostrzeżenie

- NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których mogłoby ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub kanalizacji.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakiegokolwiek cieczy, należy utrzymywać otoczenie urządzenia w stanie suchym.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- NIE owijaj kabla wokół urządzenia podczas pracy.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przed manipulacją, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy je schłodzić.



Symbol ten oznacza, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych. Prawidłowy recykling baterii i urządzeń elektrycznych pomaga zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa środowiska.



Niniejszy produkt jest zgodny z oznaczeniem CE. Europejską deklarację zgodności można znaleźć na stronie <https://www.weelko.com>.

Niniejsza instrukcja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem <https://www.weelko.com>

Uwaga dotycząca utylizacji produktu: Jeśli ten produkt jest nieodwracalnie uszkodzony lub z jakiegokolwiek powodu jego okres użytkowania dobiegł końca, należy skontaktować się z lokalnymi, krajowymi i europejskimi punktami zbiórki baterii, plastiku i innych materiałów dla tego typu produktów.

Uwaga

- Aby upewnić się, że skóra nie jest zbyt wrażliwa na wosk, należy najpierw przetestować niewielką ilość wosku na skórze w celu sprawdzenia temperatury.
- Unikaj nakładania wosku na zranione miejsca.
- Alkohol i woda nie są odpowiednimi środkami do usuwania pozostałości wosku na skórze.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, np. gorącym prysznicem lub sauną parową w ciągu 24 godzin po depilacji.
- Nie używaj wosku, jeśli w przeszłości wystąpiła niepożądana reakcja skóry na wosk.
- Nie należy aplikować wosku w ciągu 2 godzin po wzięciu prysznica lub opalaniu.
- Osoby przyjmujące leki mające wpływ na skórę lub cierpiące na choroby skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie/pielęgnacja

Czyszczenie zewnętrznej części podgrzewacza:

- Do czyszczenia zewnętrznej części podgrzewacza należy używać wilgotnej szmatki. Produkty chemiczne nie są konieczne.
- Utrzymywanie podgrzewacza w czystości zapobiegne gromadzeniu się wosku i lepkich pozostałości.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

- Nie używaj urządzenia, jeśli opakowanie, samo urządzenie lub przewód zasilający noszą ślady uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

Zawartość opakowania

- 1 podwójna baza ładująca
- 1 kabel do podłączenia do bazy
- 1 instrukcje użytkowania
- 2 bezprzewodowe podgrzewacze wosku

Właściwości:

- Baza ładująca z regulacją temperatury.
- Wyświetlanie temperatury w czasie rzeczywistym.
- Możliwość korzystania z obu podgrzewaczy jednocześnie.
- Urządzenie i baza kompatybilne z OneWax.

Dane techniczne

- Pojemność każdego podgrzewacza 100 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Zakres temperatur: 30-125 °C
- Moc każdego podgrzewacza: 45 W
- Automatyczna regulacja temperatury
- Całkowity wymiar produktu: 140 x 180 x 200 mm
- Baza: 140 x 180 x 42 mm
- Element grzewczy: 76 x 50 x 190 mm
- Waga: 620 g łącznie z bazą i kablem
- Dokładność temperatury: +/- 5 °C

Instrukcje użytkowania i stosowania

Jak ustawić temperaturę:

- 1) Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, na wyświetlaczu pojawi się „off”, podgrzewacz jest nadal wyłączony, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Ustawiona fabrycznie temperatura ogrzewania wynosi 55°C.
- 2) Naciśnij +/-, aby ustawić żadaną temperaturę. Podgrzewacz rozpocznie podgrzewanie 3 sekundy po ustawieniu temperatury. Temperaturę w czasie rzeczywistym można monitorować na wyświetlaczu LCD. Jeśli lampka kontrolna miga i wyświetlany jest kod błędu „000”, oznacza to, że baza nie wykryła elementu grzewczego. Sprawdź, czy jest on prawidłowo osadzony w bazie.
- 3) Po osiągnięciu ustawionej temperatury podgrzewacz automatycznie przełącza się do trybu podtrzymywania i utrzymuje ustawioną wartość temperatury.
- 4) Aby obniżyć temperaturę, wystarczy nacisnąć „-” i ustawić żadaną temperaturę.
- 5) Wskazówka: w przypadku ustawienia z wyższej temperatury na niższą, ogrzewanie rozpocznie się, gdy temperatura resztkowa podgrzewacza spadnie do ustawionej wartości.
- 6) Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.

Jak korzystać z urządzenia:

- 1) Zdejmij osłonę z podgrzewacza i usuń zabezpieczenie z wkładu z woskiem, a następnie włóż wkład z woskiem do otworu podgrzewacza.
- 2) Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić urządzenie.
- 3) Ustaw żadaną temperaturę, aby urządzenie mogło rozpocząć podgrzewanie w tej temperaturze. Zalecamy podgrzewanie wosku do temperatury 125°C przez 20 minut, a po rozpuszczeniu obniżenie temperatury do wartości bezpiecznej dla użytkownika.
- 4) Przed użyciem wkładu z woskiem należy zawsze nałożyć go na pasek do depilacji, aby wosk równomiernie i płynnie przepływał przez głowicę wkładu. Sprawdź temperaturę wosku na niewielkim obszarze skóry, aby upewnić się, że nie jest zbyt gorący.
- 5) Trzymając podgrzewacz, nakładaj wosk na niechciane owłosienie zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Nigdy nie testuj na skórze, jeśli wosk nie jest równomiernie roztopiony i gładki, nigdy nie próbuj na skórze, jeśli wosk jest zbyt gorący.
- 6) Przyłóż pasek do depilacji, dociśnij go dłonią i szybkim ruchem pociągnij W PRZECIWNĄ stronę do kierunku wzrostu włosa.
- 7) Użyj chusteczek, aby usunąć ewentualne pozostałości wosku.

Wskazówka: Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z depilacją woskiem, zalecamy nanoszenie wosku na paski, zamiast nanoszenia go na miejsce, w którym znajduje się niechciane owłosienie. Następnie możesz nałożyć paski z woskiem na niechciane owłosienie, zawsze pamiętając o dociśnięciu paska dłonią i pociągnięciu go szybkim ruchem w kierunku PRZECIWNYM do kierunku wzrostu włosów.

Uwaga

Odczucie dotykowe wosku może się nieznacznie różnić w zależności od temperatury otoczenia oraz w przypadku wosków o różnych temperaturach nagrzewania, dlatego zaleca się użycie wosku na niewielkiej powierzchni, aby zapobiec poparzeniu.

Gwarancja

Dziękujemy za zakup urządzenia DuoWax firmy Weelko.

Weelko gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika