

Profesionální žehlička a krepovačka 3v1 Eurostil Profesional Frizzer

Model: 06163/68



Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

11. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud je kabel poškozený nebo pokud nefunguje správně. Vraťte zařízení výrobci nebo pověřenému zástupci zákaznického servisu.

12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením (včetně dětí) nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostaly pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich blaho. Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.

14. Během používání nepoužívejte v blízkosti spotřebiče spreje (laky na vlasy).

15. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.

16. VAROVÁNÍ: velmi horký povrch.

17. Abyste předešli popálení, udržujte horké části spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplo a pokožky.

18. Nezakrývejte jednotku ručníky nebo jinými předměty, pokud je používána nebo je ještě horká.

19. NIKDY neskladujte spotřebič, když je ještě horký nebo zapojený do zásuvky.

20. VŽDY zabraňte, aby se kabel dostal do kontaktu s horkými částmi jednotky, i když je odpojená.

21. VAROVÁNÍ: Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ohrožena bezpečnost.

Technické informace

Turmalínovo-keramické destičky pečují o vlasy, díky iontovému náboji, který zabraňuje elektrizování nebo krepatění vlasů. Vlasy jsou ve výsledku lesklé a jemné, zatímco technologie Nano silver likviduje bakterie.

Funkce automatického vypnutí: zařízení se automaticky vypne, pokud jej nepoužíváte přibližně 60 minut.

Napětí: 110-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 65 W

2,7 metrů dlouhý pryžový otočný kabel o 360 °, aby se zabránilo jakémukoliv zamotání

Destičky se zahřejí do 60-180 vteřin s odporem PTC

Nastavitelná teplota mezi 150 °C a 230 °C

Vnitřní termostat pro zabránění přehřátí

Rukojeť soft-touch

Vhodné pro jakýkoliv typ přírodních vlasů

Nepoužívejte na syntetické vlasy

Nevhodné pro mokré/vlhké vlasy

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAŘÍZENÍ

- 2 odnímatelné žehlicí destičky
- 2 odnímatelné destičky se 4 krepky
- 2 odnímatelné destičky s 5 krepky

Návod k použití

1. Umístěte do zařízení destičky dle požadovaného stylingu. Nikdy destičky neměňte, dokud zařízení není zcela vychladlé, abyste předešli popálení.
2. Ujistěte se, že síťové napětí je stejné jako napětí uvedené na jednotce. Vložte zástrčku do zásuvky.
3. Posunutím kolečka (ovladače teploty) na těle jednotky zapněte žehličku a nastavte ji na požadovanou teplotu pro danou práci. Nízkou teplotu nastavte pro jemné vlasy nebo křehké a normální vlasy. Nízkou až střední teplotu pro vlnité vlasy. Střední až vysokou teplotu pro velmi vlnité, pevné a nepoddajné vlasy.
4. Po použití přístroj vypněte a odpojte ze sítě. Neskladujte, dokud není zařízení úplně studené.

Čištění

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody. Všechny části jednotky otřete vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.
- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.
- Pro lepší skladování po čištění uložte zařízení do uzavíratelného sáčku.

Likvidace:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

**Profesionálna žehlička a krepovačka 3v1 Eurostil
Profesional Frizzer Model: 06163/68**



Bezpečnostné typy

1. Uchovávajúce obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.

8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.

10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča. blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

11. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený alebo pokiaľ nefunguje správne. Vráťte zariadenie výrobcovi alebo poverenému zástupcovi zákazníckeho servisu.

12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím (vrátane detí) alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich blaho. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.

14. Počas používania nepoužívajte v blízkosti spotrebiča spreje (laky na vlasy).

15. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.

16. VAROVANIE: veľmi horúci povrch.

17. Aby ste predišli popáleniu, udržiavajte horúce časti spotrebiča v dostatočnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplo a pokožky.

18. Nezakrývajte jednotku uteráky alebo inými predmetmi, pokiaľ je používaná alebo je ešte horúca.

19. NIKDY neskladujte spotrebič, keď je ešte horúci alebo zapojený do zásuvky.

20. VŽDY zabráňte, aby sa kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami jednotky, aj keď je odpojená.

21. VAROVANIE: Ak je zariadenie používané spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické informácie

Turmalínovo-keramické doštičky sa starajú o vlasy, vďaka iónovému náboju, ktorý zabraňuje elektrizovaniu alebo krepčeniu vlasov. Vlasy sú vo výsledku lesklé a jemné, zatiaľ čo technológia Nano silver likviduje baktérie.

Funkcia automatického vypnutia: zariadenie sa automaticky vypne, ak ho nepoužívate približne 60 minút.

Napätie: 110-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 65 W

2,7 metrov dlhý gumový otočný kábel o 360°, aby sa zabránilo akémukoľvek zamotaniu

Doštičky sa zahrejú do 60-180 sekúnd s odporom PTC

Nastaviteľná teplota medzi 150 °C a 230 °C

Vnútorňý termostat na zabránenie prehriatiu

Rukoväť soft-touch

Vhodné pre akýkoľvek typ prírodných vlasov

Nepoužívajte na syntetické vlasy

Nevhodné pre mokré/vlhké vlasy

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

PRÍSLUŠENSTVO ZARIADENIA

- 2 odnímateľné žehliace doštičky
- 2 odnímateľné doštičky so 4 krepmi
- 2 odnímateľné doštičky s 5 krepmi

Návod na použitie

1. Umiestnite do zariadenia doštičky podľa požadovaného stylingu. Nikdy doštičky nemeňte, kým zariadenie nie je úplne vychladnuté, aby ste predišli popáleniu.

2. Uistite sa, že sieťové napätie je rovnaké ako napätie uvedené na jednotke. Vložte zástrčku do zásuvky.

3. Posunutím kolieska (ovládača teploty) na tele jednotky zapnite žehličku a nastavte ju na požadovanú teplotu pre danú prácu. Nízkú teplotu nastavte pre jemné vlasy alebo krehké a normálne vlasy. Nízkú až strednú teplotu pre vlnité vlasy. Strednú až vysokú teplotu pre veľmi vlnité, pevné a nepoddajné vlasy.

4. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

Čistenie

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody. Všetky časti jednotky utrite vlhkou handričkou a potom ho utrite do sucha.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Pre lepšie skladovanie po čistení uložte zariadenie do uzatvárateľného vrečka.

Likvidácia:

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)