

Konturovací strojek na vlasy Captain Cook Triumph - černý

Model: 06667



Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich nových zastříhovačů vlasů Captain Cook, určených pro profesionální použití. Výkonný, super tichý motor s dlouhou životností a s nízkými vibracemi. Vyrobeno z vysoce kvalitních, nejmodernějších materiálů.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtete následující instrukce. Pro bezpečné používání přístroje je nezbytné tyto instrukce od výrobce přesně dodržovat.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou pro ně být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na přístroji.
3. NIKDY se nedotýkejte přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. ZABRAŇTE tomu, aby se přístroj dostal do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.

5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
11. **VAROVÁNÍ:** Udržujte zařízení v suchu.
12. Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený v zásuvce. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.
15. Nezakrývejte spotřebič ručníky nebo jinými předměty, pokud je používán nebo je horký.
16. Nepoužívejte toto zařízení u zvířat.
17. NIKDY neskládajte zařízení pokud je stále horké, nebo není odpojeno z elektrické sítě.
18. **VAROVÁNÍ: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.**

ÚDRŽBA

Aby přístroj fungoval perfektně a měl dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.

Čištění musí být prováděno, když je přístroj studený a odpojený od elektrické sítě.

NIKDY neponořujte přístroj do vody.

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kyseliny ani abrazivní prostředky.

Hlavici čistěte pouze dodaným kartáčkem.

Mazací olej pro hlavici je součástí balení.

Pro lepší skladování po čištění skladujte v přiloženém obalu.

TECHNICKÁ DATA

- napětí: 100-240 V ~
- frekvence: 50/60 Hz
- výkon: 10 W
- otáčky za minutu: 6500 +/-800
- vstup: 0,2 A
- výstup: 5 V (600 mA)
- pro přírodní vlasy
- Ideální atmosférické podmínky pro použití:
- pouze pro vnitřní použití
- teplota od -5 °C do 40 °C
- relativní vlhkost rovna nebo menší než 95 %

Zařízení je klasifikováno ve 3. třídě ochrany před úrazem elektrickým proudem.

KOMPONENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- stříhací čepel 38 mm
- krytka čepele
- pevná čepel z nerezové oceli
- 3 hřebenové nástavce 1, 2 a 3 mm
- čistící kartáček

- mazací olej
- napájecí adaptér
- nabíjecí základna
- tlačítko on/off

NABÍJENÍ BATERIE

Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj stejný jako ten, který je vytištěn na spotřebiči.

Přímé připojení: Připojte napájecí jednotku k zařízení a poté přímo do elektrické sítě. Během nabíjení baterie musí být zařízení vypnuté.

Červená LED se automaticky rozsvítí, což znamená, že se baterie nabíjí.

Když je baterie plně nabitá, červená kontrolka se rozsvítí zeleně.

Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny.

Výdrž přístroje s plným nabitím je 2 hodiny.

Doporučujeme co nejlépe využít baterii a nabít ji až po úplném vybití.

Prodloužíte tak životnost baterie.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyberte a upravte pomocí nástavce zvolenou výšku stříhu.
2. Ovládejte pomocí tlačítka ON/OFF.
3. Po použití spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Neskladujte, dokud úplně nevychladne.

LIKVIDACE



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ LIST

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies, poskytuje 12 MĚSÍČNÍ ZÁRUKU, účinnou od data nákupu, proti jakékoliv výrobní vadě, za předpokladu, že byl přístroj používán v souladu s návodem. V rámci záruční doby bude jakákoliv výrobní vada bezplatně opravena za předpokladu, že nedojde k porušení pokynů uvedených v tomto návodu z důvodu nesprávného použití výrobku z hlediska technické nebo osobní bezpečnosti. To by vyloučilo výrobce z jakékoli odpovědnosti v případě nehody osob nebo poškození materiálu a/nebo samotné jednotky. Tato záruka se nevztahuje na situace, kdy byla jednotka upuštěna nebo opravena servisními technikami, kteří nejsou autorizováni výrobcem, což bude vzhledem k prvkům citlivým na opotřebení výrobcem odhaleno. Opravy musí vždy provádět výrobce nebo autorizovaný technik, kde jsou k dispozici specializované prvky pro správnou opravu.

Při jakékoliv opravě v rámci záruky musí být jednotka spolu se záručním listem bezplatně zaslána do našeho závodu nebo může být osobně předána v obchodě, kde byla zakoupena.

Upozornění: Záruka je platná pouze po vyplnění s datem a razítkem. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhrazují právo na změny bez upozornění.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

Kontúrovací strojček na vlasy Captain Cook Triumph – čierny

Model: 06667



Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich nových zastreihávačov vlasov Captain Cook, určených na profesionálne použitie. Výkonný, super tichý motor s dlhou životnosťou a s nízkymi vibráciami. Vyrobené z vysoko kvalitných, najmodernejších materiálov.

UPOZORNENIE: Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie. Pre bezpečné používanie prístroja je nevyhnutné tieto inštrukcie od výrobcu presne dodržiavať.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY

1. Uchovávať obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu pre ne byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na prístroji.
3. NIKDY sa nedotýkajte prístroja mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. ZABRÁŇTE tomu, aby sa prístroj dostal do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.

5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Pokiaľ je spotrebič používaný v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. VAROVANIE: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený v zásuvke.
Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutím zo zásuvky.
14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
15. Nezakrývajte spotrebič uteráky alebo inými predmetmi, pokiaľ je používaný alebo je horúci.
16. Nepoužívajte toto zariadenie u zvierat.
17. NIKDY neskladujte zariadenie pokiaľ je stále horúce, alebo nie je odpojené z elektrickej siete.
18. **VAROVANIE: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.**

ÚDRŽBA

Aby prístroj fungoval perfektne a mal dlhú životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.

Čistenie musí byť vykonávané, keď je prístroj studený a odpojený od elektrickej siete.

NIKDY neponárajte prístroj do vody.

Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte kyseliny ani abrazívne prostriedky.

Hlavicu čistite iba dodanou kefkou.

Mazací olej pre hlavicu je súčasťou balenia.

Pre lepšie skladovanie po čistení skladujte v priloženom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

- napätie: 100-240 V ~
- frekvencia: 50/60 Hz
- výkon: 10 W
- otáčky za minútu: 6500 +/-800
- vstup: 0,2 A
- výstup: 5 V (600 mA)
- pre prírodné vlasy
- Ideálne atmosférické podmienky na použitie:
- iba na vnútorné použitie
- teplota od -5 °C do 40 °C
- relatívna vlhkosť rovná alebo menšia ako 95 %

Zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

KOMPONENTY A PRÍSLUŠENSTVO

- strihacia čepeľ 38 mm
- krytka čepele
- pevná čepeľ z nerezovej ocele
- 3 hrebeňové nástavce 1, 2 a 3 mm
- čistiaca kefka

- mazací olej
- napájací adaptér
- nabíjacia základňa
- tlačidlo on/off

NABÍJANIE BATÉRIE

Skontrolujte, či je napájací zdroj rovnaký ako ten, ktorý je vytlačený na spotrebičmi.

Priame pripojenie: Pripojte napájaciu jednotku k zariadeniu a potom priamo do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.

Červená LED sa automaticky rozsvieti, čo znamená, že sa batéria nabíja.

Keď je batéria plne nabitá, červená kontrolka sa rozsvieti na zeleno.

Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny.

Výdrž prístroja s plným nabitím je 2 hodiny.

Odporúčame čo najlepšie využiť batériu a nabiť ju až po úplnom vybití.

Predĺžite tak životnosť batérie.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vyberte a upravte pomocou nástavca zvolenú výšku strihu.
2. Ovládajte pomocou tlačidla ON/OFF.
3. Po použití spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Neskladujte, kým úplne nevychladne.

LIKVIDÁCIA



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku získate na miestnom mestskom

úrade, v službe pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

ZÁRUČNÝ LIST

Industrias Oriol 1942, S.L.U. supplies, poskytuje 12 MESAČNÚ ZÁRUKU, účinnú od dátumu nákupu, proti akejkoľvek výrobnej vade, za predpokladu, že bol prístroj používaný v súlade s návodom. V rámci záručnej doby bude akákoľvek výrobná chyba bezplatne opravená za predpokladu, že nedôjde k porušeniu pokynov uvedených v tomto návode z dôvodu nesprávneho použitia výrobku z hľadiska technickej alebo osobnej bezpečnosti. To by vylúčilo výrobcu z akejkoľvek zodpovednosti v prípade nehody osôb alebo poškodenie materiálu a/alebo samotnej jednotky. Táto záruka sa nevzťahuje na situácie, kedy bola jednotka upustená alebo opravená servisnými technikmi, ktorí nie sú autorizovaní výrobcom, čo bude vzhľadom k prvkom citlivým na opotrebenie výrobcom odhalené. Opravy musia vždy vykonávať výrobca alebo autorizovaný technik, kde sú k dispozícii špecializované prvky pre správnu opravu. Pri akejkoľvek oprave v rámci záruky musí byť jednotka spolu so záručným listom bezplatne zaslaná do nášho závodu alebo môže byť osobne odovzdaná v obchode, kde bola zakúpená.

Upozornenie: Záruka je platná iba po vyplnení s dátumom a pečiatkou. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhradzuje právo na zmeny bez upozornenia.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOR

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)