



# Mianola

## Mini podgrzewacz wosku do depilacji twarzy Weelko Pocket Wax - 8 g



**Dziękujemy za zakup tego produktu.**

Jesteśmy przekonani, że docenisz dbałość, z jaką zaprojektowano i wykonano ten produkt. Nieustannie prowadzimy badania i łączymy innowacje z technologią, aby tworzyć produkty najwyższej jakości. Korzystamy z najnowocześniejszych metod i materiałów najwyższej jakości. Zapewnia to doskonałą wydajność. Oferujemy produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą osiągać doskonałe wyniki. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.

**Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie naszego podgrzewacza wosku, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Prosimy o przechowywanie instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać. Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek i środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.**

### **Ostrzeżenie**

**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia oraz pozostałą część instrukcji.**

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, a także przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Wskazówki dotyczące wymiany kabla: Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie używaj innego kabla niż ten, który znajduje się w zestawie.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je podłączać i używać w otoczeniu o temperaturze od 5 do 35 °C. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie służy wyłącznie do podgrzewania wosku.
- Aby uniknąć poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, nigdy nie używaj urządzenia, jeśli:
  - kabel lub wtyczka są uszkodzone
  - urządzenie jest uszkodzone
  - urządzenie nie działa prawidłowo.
- Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze używać na równej powierzchni.
- NIE STAWIAJ ani NIE PRZECHOWUJ urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby spaść lub wpaść do wanny.
- NIE ZANURZAJ urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy, utrzymuj jego otoczenie w stanie suchym.

### Ostrzeżenie

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NIE WOLNO sięgać do wody i należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Podczas użytkowania NIE WOLNO owijać kabla wokół urządzenia.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.



Symbol ten oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbioru w celu recyklingu sprzętu elektrycznego. Poprzez prawidłowy recykling baterii i urządzeń elektrycznych przyczyniamy się do zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i środowiska naturalnego.



Niniejszy produkt jest zgodny z oznaczeniem CE. Europejską deklarację zgodności można znaleźć na stronie <https://www.weelko.com>.

Niniejsza instrukcja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem <https://www.weelko.com>

**Uwaga dotycząca utylizacji produktu:** Jeśli ten produkt jest nieodwracalnie uszkodzony lub z jakiegokolwiek powodu jego okres użytkowania dobiegł końca, należy skontaktować się z lokalnymi, krajowymi i europejskimi punktami zbiórki baterii, plastiku i innych materiałów dla tego typu produktów.

### Uwaga

- Aby upewnić się, że skóra nie jest zbyt wrażliwa na wosk, należy najpierw przetestować niewielką ilość wosku na skórze w celu sprawdzenia temperatury.
- Unikaj nakładania wosku na zranione miejsca.
- Alkohol i woda nie są odpowiednimi środkami do usuwania pozostałości wosku na skórze.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, np. gorącym prysznicem lub sauną parową w ciągu 24 godzin po depilacji.
- Nie używaj wosku, jeśli w przeszłości wystąpiła niepożądana reakcja skóry na wosk.
- Nie należy aplikować wosku w ciągu 2 godzin po wzięciu prysznica lub opalaniu.
- Osoby przyjmujące leki mające wpływ na skórę lub cierpiące na choroby skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

### Czyszczenie/pielęgnacja

#### Jak usunąć wosk z wnętrza urządzenia:

- Podłącz urządzenie do gniazdka, aby się nagrzało.
- **UWAGA:** Nie podgrzewaj pojemnika bez wosku, ponieważ urządzenie może się przegrzać i spowodować awarię grzałki topiącej wosk.
- Poczekaj, aż wosk całkowicie się rozpuści, a następnie przelej go do pojemnika. Uważaj, żeby się nie poparzyć.
- Wosk należy utylizować w odpowiedni sposób. Nie wolno wylewać płynnego wosku ani środków do jego usuwania do kanalizacji, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie rur, a po zestaleniu się wosku doprowadziłoby do zatkania odpływu.
- Po przelaniu roztopionego wosku do pojemnika do przechowywania, załóż rękawiczki jednorazowe i powoli wytrzyj resztki wosku chusteczką.
- Jeśli zauważysz, że stary wosk się przykleił, możesz użyć oleju do usuwania wosku, aż powierzchnia będzie czysta.

### Czyszczenie/Pielęgnacja

- Podczas czyszczenia należy pamiętać o wyjęciu pojemnika i odczekaniu, aż wosk wystarczająco ostygnie, aby nie poparzyć sobie palców. Ze względów bezpieczeństwa podczas czyszczenia pojemnika na wosk należy używać rękawiczek ochronnych.

#### **Czyszczenie zewnętrznej powierzchni podgrzewacza:**

- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni podgrzewacza wosku używaj wilgotnej ściereczki. Nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych.
- Utrzymywanie podgrzewacza w czystości zapobiegnie gromadzeniu się wosku i lepkich pozostałości.

#### **Przed użyciem urządzenia**

- Nie używaj urządzenia, jeśli opakowanie, samo urządzenie lub przewód zasilający noszą ślady uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

#### **Zawartość opakowania**

- 1 podgrzewacz wosku do depilacji
- 1 olejek po depilacji
- kabel USB typu C
- 50 g wosku w perełkach
- 6 drewnianych szpatulek do aplikacji o wymiarach 70 x 6 x 2 mm
- 6 plastikowych aplikatorów do depilacji nosa i uszu
- 1 instrukcja obsługi

#### **Dane techniczne**

- 5 V, 15 A
- pojemność: 8 g wosku w perełkach
- maksymalna temperatura 120 °C, ±10 °C
- czas nagrzewania 13 min
- Moc: 7 W
- szybkie nagrzewanie od spodu
- mini silikonowy, wyjmowany pojemnik
- dioda LED
- waga: 50 g (wraz z kablem)

#### **Właściwości:**

- podgrzewacz wosku do depilacji
- kompaktowe wymiary
- łatwa i szybka konserwacja
- wygodne użytkowanie
- szybkie czyszczenie
- przeznaczone do różnych części ciała

#### **Sposób użycia:**

##### **Krok 1: Przygotowanie wosku**

- 1) Odkręć pokrywkę i wsymp odpowiednią ilość wosku do silikonowego pojemnika podgrzewacza.

##### **Krok 2: Podgrzewanie wosku**

- 1) Podłącz kabel USB do źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie się nagrzej (sygnalizowane czerwonym światłem).
- 2) Odczekaj około 13 minut, aż lampka zaświeci się na zielono, co oznacza, że produkt jest gotowy do użycia. Wymieszaj wosk za pomocą szpatułki i przed użyciem wykonaj mały test na wewnętrznej stronie nadgarstka, aby upewnić się, że temperatura wosku jest odpowiednia dla Twojej skóry. Następnie postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi kształtowania brwi oraz usuwania włosów w okolicy nosa i uszu.

##### **Krok 3:**

##### **Usuwanie włosów z okolic brwi:**

- 1) Nanieś odpowiednią ilość wosku na niepożądane owłosienie w okolicy brwi zgodnie z kierunkiem ich wzrostu i równomiernie rozprowadź go za pomocą drewnianej szpatułki.
- 2) Poczekaj kilka sekund, aż wosk stwardnieje, a następnie mocno go dociśnij.
- 3) Jedną ręką napnij skórę, a drugą usuń wosk w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Aby skutecznie usunąć włoski, wykonuj szybkie i zdecydowane ruchy.

4) W razie potrzeby powtórz kroki 1-3.

#### **Usuwanie włosów z nosa:**

- 1) Zanurz okrągłą część aplikatora do wosku, upewniając się, że jest go wystarczająco dużo, aby pokryć jego końcówkę. Delikatnie włóż go do nosa i pozwól, aby wosk przywarł do włosów.
- 2) Odczekaj kilka minut, aż wosk wyschnie.
- 3) Jedną ręką przytrzymaj nos, drugą trzymaj aplikator do nosa i jednym szybkim ruchem go wyciągnij.

#### **Usuwanie włosów wokół uszu:**

- 1) Przed naniesieniem wosku upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
- 2) Za pomocą szpatułki nanieś cienką i równomierną warstwę wosku na obszary z niepożądanym owłosieniem wokół ucha.
- 3) Uważaj, aby wosk nie dostał się do przewodu słuchowego.
- 4) Odczekaj kilka minut i pozwól woskowi wyschnąć.
- 5) Naciągnij skórę i szybkim ruchem usuń niechciane włosy w kierunku przeciwnym do ich wzrostu.
- 6) Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi włoskami w tym obszarze.

#### **Usuwanie włosów w okolicy przewodu słuchowego:**

- 1) Zanurz okrągłą końcówkę aplikatora do wosku, upewniając się, że jest go wystarczająco dużo, aby pokryć całą końcówkę. Delikatnie włóż ją do ucha i poczekaj, aż wosk przyłgnie do włosów.
- 2) Odczekaj kilka minut, aż wosk wyschnie.
- 3) Wyciągnij go jednym szybkim ruchem.

#### **Krok 4: Pielęgnacja po depilacji i przechowywanie:**

- 1) Po depilacji nanieś olejek na skórę, aby ją ukoić i nawilżyć.
- 2) Po użyciu urządzenia odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie; przed przechowywaniem usuń resztki wosku z silikonowego pojemnika.
- 3) Umieść urządzenie w pudełku lub przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu.

**Uwaga:** Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

#### **Ostrzeżenie**

Wrażenia związane z używaniem wosku różnią się nieco w zależności od temperatury w pomieszczeniu, a także w przypadku wosków o różnej temperaturze topnienia, dlatego zaleca się stosowanie wosku na niewielkiej powierzchni, aby uniknąć poparzeń.

#### **Dziękujemy za zakup nowego podgrzewacza wosku Weelko Pocket Wax.**

Weelko gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami.

**Detail – Hair style s.r.o. | [www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz) | [www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk) | [www.mianola.pl](http://www.mianola.pl)  
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika**